

KDCS58181/KDCS58161



受控
 未经书面许可 不得翻印/复制

此虚线框内不印刷

物料编码:

90040602273

| | | |
|----|----|--------|
| 标记 | 处数 | ECN 编号 |
|----|----|--------|

| | | |
|---|---|--------------|
| @ | 2 | ECN-00049678 |
|---|---|--------------|

设计

校对

审核

批准

日期

材质

40Cr 双胶纸
A5 SIZE


本零件须符合
东成环保要求

注意:

①制作过程中, 如需调整,
请与我司包装组沟通确认;

②图纸上红色框与红色@只作
为修改处标记, 勿印刷! !

③使用防锈钉或不锈钢钉



| | | |
|------------------------------------|-------|-----|
| EN OPERATION INSTRUCTIONS | | 3 |
| DE BETRIEBSANLEITUNGEN | | 26 |
| FR INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT | | 51 |
| ES INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO | | 76 |
| IT ISTRUZIONI OPERATIVE | | 101 |

Original instructions

General machine safety warnings



WARNING Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this machine.

Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term " machine" in the warnings refers to your mains-operated (corded) machine or battery-operated (cordless) machine .

1) Work area safety

a) Keep work area clean and well lit. *Cluttered or dark areas invite accidents.*

b) Do not operate machines in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. *Machines create sparks which may ignite the dust or fumes.*

c) Keep children and bystanders away while operating a machine. *Distractions can cause you to lose control.*

2) Electrical safety

a) Machine plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) machines. *Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.*

b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. *There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.*

c) Do not expose machines to rain or wet conditions. *Water entering a machine will increase the risk of electric shock.*

d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the machine. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. *Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.*

e) When operating a machine outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

f) If operating a machine in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a machine. Do not use a machine while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating machines may result in serious personal injury.

b) Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the machine. Carrying machines with your finger on the switch or energising machines that have the switch on invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench before turning the machine on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the machine may result in personal injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the machine in unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

h) Do not let familiarity gained from frequent use of machines allow you to become complacent and ignore machine safety principles. A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

4) Machine use and care

a) Do not force the machine.

- Use the correct machine for your application.** *The correct machine will do the job better and safer at the rate for which it was designed.*
- b) Do not use the machine if the switch does not turn it on and off.** *Any machine that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.*
- c) Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the machine before making any adjustments, changing accessories, or storing machines.** *Such preventive safety measures reduce the risk of starting the machine accidentally.*
- d) Store idle machines out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the machine or these instructions to operate the machine.** *Machines are dangerous in the hands of untrained users.*
- e) Maintain machines and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the machine's operation. If damaged, have**
- the machine repaired before use.** *Many accidents are caused by poorly maintained machines.*
- f) Keep cutting tools sharp and clean.** *Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.*
- g) Use the machine, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** *Use of the machine for operations different from those intended could result in a hazardous situation.*
- h) Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** *Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the machine in unexpected situations.*
- 5) Battery machine use and care**
- a) Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** *A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.*
- b) Use machines only with**

specifically designated battery packs. *Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.*

c) When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. *Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.*

d) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

e) Do not use a battery pack or machine that is damaged or modified. *Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.*

f) Do not expose a battery pack or machine to fire or excessive temperature. *Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion.*

g) Follow all charging

instructions and do not charge the battery pack or machine outside the temperature range specified in the instructions. *Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.*

6) Service

a) Have your machine serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. *This will ensure that the safety of the machine is maintained.*

b) Never service damaged battery packs. *Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.*

Safety instructions for chain saws

1) General chain saw safety warnings:

a) Keep all parts of the body away from the saw chain when the chain saw is operating. Before you start the chain saw, make sure the saw chain is not contacting anything. A moment of inattention while operating chain saws may cause entanglement of your clothing

or body with the saw chain.

- b) Always hold the chain saw with your right hand on the rear handle and your left hand on the front handle.**

Holding the chain saw with a reversed hand configuration increases the risk of personal injury and should never be done.

- c) Hold the chain saw by insulated gripping surfaces only, because the saw chain may contact hidden wiring.**

Saw chains contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the chain saw "live" and could give the operator an electric shock.

- d) Wear eye protection. Further protective equipment for hearing, head, hands, legs and feet is recommended.**

Adequate protective equipment will reduce personal injury from flying debris or accidental contact with the saw chain.

- e) Do not operate a chain saw, on a ladder, from a rooftop, or any unstable support.**

Operation of a chain saw in this manner could result in serious personal injury.

- f) Always keep proper footing and operate the chain saw only when standing on fixed,**

secure and level surface.

Slippery or unstable surfaces may cause a loss of balance or control of the chain saw.

- g) When cutting a limb that is under tension, be alert for spring back. When the tension in the wood fibres is released, the spring loaded limb may strike the operator and/or throw the chain saw out of control.**

- h) Use extreme caution when cutting brush and saplings.**

The slender material may catch the saw chain and be whipped toward you or pull you off balance.

- i) Carry the chain saw by the front handle with the chain saw switched off and away from your body. When transporting or storing the chain saw, always fit the guide bar cover. Proper handling of the chain saw will reduce the likelihood of accidental contact with the moving saw chain.**

- j) Follow instructions for lubricating, chain tensioning and changing the bar and chain. Improperly tensioned or lubricated chain may either break or increase the chance for kickback.**

- k) Cut wood only. Do not use**

chain saw for purposes not intended. For example: do not use chain saw for cutting metal, plastic, masonry or non-wood building materials. *Use of the chain saw for operations different than intended could result in a hazardous situation.*

- l) Do not attempt to fell a tree until you have an understanding of the risks and how to avoid them.** *Serious injury could occur to the operator or bystanders while felling a tree.*
- m) Do not operate a chain saw in a tree unless you have been specifically trained to do so. Operation of a chain saw in a tree without proper training could increase the risk of serious personal injury.**
- n) Follow all instructions when clearing jammed material, storing or servicing the chain saw. Make sure the switch is off and the battery pack is removed.** *Unexpected actuation of the chain saw while clearing jammed material or servicing may result in serious personal injury.*
- o) Recommendation that the first-time user should, as a**

minimum, practise cutting logs on a saw-horse or cradle.

2) Causes and operator prevention of kickback:

Kickback may occur when the nose or tip of the guide bar touches an object, or when the wood closes in and pinches the saw chain in the cut.

Tip contact in some cases may cause a sudden reverse reaction, kicking the guide bar up and back towards the operator.

Pinching the saw chain along the top of the guide bar may push the guide bar rapidly back towards the operator.

Either of these reactions may cause you to lose control of the saw which could result in serious personal injury. Do not rely exclusively upon the safety devices built into your saw.

As a chain saw user, you should take several steps to keep your cutting jobs free from accident or injury.

Kickback is the result of chain saw misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below:

a) Maintain a firm grip, with

thumbs and fingers encircling the chain saw handles, with both hands on the saw and position your body and arm to allow you to resist kickback forces. *Kickback forces can be controlled by the operator, if proper precautions are taken. Do not let go of the chain saw.*

b) Do not overreach and do not cut above shoulder height.

This helps prevent unintended tip contact and enables better control of the chain saw in unexpected situations.

c) Only use replacement guide bars and saw chains specified by the manufacturer.

Incorrect replacement guide bars and saw chains may cause chain breakage and/or kickback.

d) Follow the manufacturer's sharpening and maintenance instructions for the saw chain.

Decreasing the depth gauge height can lead to increased kickback.

Examples of instructions concerning the proper techniques for basic felling, limbing, and cross-cutting

1) Felling a tree

When cross-cutting/bucking

and felling operations are being performed by two or more persons at the same time, the felling operations should be separated from the crosscutting/bucking operation by a distance of at least twice the height of the tree being felled.

Trees should not be felled in a manner that would endanger any person, strike any utility line or cause any property damage.

If the tree does make contact with any utility line, the company should be notified immediately.

The chain saw operator should keep on the uphill side of the terrain as the tree is likely to roll or slide downhill after it is felled.

An escape path should be planned and cleared as necessary before cuts are started. The escape path should extend back and diagonally to the rear of the expected line of fall as illustrated in Figure 1.

Before felling is started, consider the natural lean of the tree, the location of larger branches and the wind direction to judge which way the tree will fall.

Remove dirt, stones, loose bark, nails, staples and wire from the tree.

2) Notching undercut

Make the notch 1/3 the diameter of the tree, perpendicular to the direction of falls as illustrated in Figure 2. Make the lower horizontal notching cut first. This will help to

avoid pinching either the saw chain or the guide bar when the second notch is being made.

3) Felling back cut

Make the felling back cut at least 50 mm higher than the horizontal notching cut as illustrated in Figure 2. Keep the felling back cut parallel to the horizontal notching cut. Make the

felling back cut so enough wood is left to act as a hinge. The hinge wood keeps the tree from twisting and falling in the wrong direction. Do not cut through the hinge.

As the felling gets close to the hinge, the tree should begin to fall. If there is any chance that the tree may not fall in desired direction or it may rock back and bind the saw chain, stop cutting before the felling back cut is complete and use wedges of wood, plastic or aluminium to open the cut and drop the tree along the desired line of fall. When the tree begins to fall, remove the chain saw from the cut, stop the motor, put the

chain saw down, then use the retreat path planned. Be alert for overhead limbs falling and watch your footing.

4) Limbing a tree

Limbing is removing the branches from a fallen tree. When limbing leave larger lower limbs to support the log off the ground. Remove the small limbs in one cut as illustrated in Figure 3. Branches under tension should be cut from the bottom up to avoid binding the chain saw.

5) Cross-cutting/bucking a log

Cross-cutting/bucking is cutting a log into lengths. It is important to make sure your footing is firm and your weight is evenly distributed on both feet. When possible, the log should be raised and supported by the use of limbs, logs or chocks. Follow the simple directions for easy cutting.

When the log is supported along its entire length as illustrated in Figure 4, it is cut from the top (overbuck).

When the log is supported on one end, as illustrated in Figure 5, cut 1/3 the diameter from the underside (underbuck).

Then make the finished cut by

overbucking to meet the first cut.

When the log is supported on both ends, as illustrated in Figure 6, cut 1/3 the diameter from the top (overbuck). Then make the finished cut by underbucking the lower 2/3 to meet the first cut.

When cross-cutting/bucking on a slope always stand on the uphill side of the log, as illustrated in Figure 7. When “cutting through”, to maintain complete control, release the cutting pressure near the end of the cut without relaxing your grip on the chain saw handles. Do not let the chain contact the ground. After completing the cut, wait for the saw chain to stop before you move the chain saw. Always stop the motor before moving from tree to tree.




Figure 1 - Description of felling: escape routes




Figure 2 – Description of felling: undercutting




Figure 3 – Tree limbing
keep work off ground leave support limbs until log is cut




Figure 4 – Log supported along the entire length






Figure 5 – Log supported one end



1. 1st cut overbuck (1/3 diameter) to avoid splintering)
2. 2nd cut underbuck (2/3 diameter) to meet 1st cut (to avoid pinching)

Figure 6 – Log supported both ends



1. Stand on uphill side when cutting because log may roll

Figure 7 – Cross-cutting/bucking a log

Battery safety warning

- a) Do not dismantle, open or shred secondary cells or batteries.
- b) Keep batteries out of the reach of children Battery usage by children should be supervised. Especially keep small batteries out of reach of small children.
- c) Do not expose cells or batteries to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
- d) Do not short-circuit a cell or a battery. Do not store cells or batteries haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects.
- e) Do not subject cells or batteries to mechanical shock.
- f) In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
- g) Do not use any charger other than that specifically provided for use with the equipment.
- h) Do not use any cell or battery which is not designed for use with the equipment.
- i) Do not mix cells of different manufacture, capacity, size or type within a device.
- j) Always purchase the battery recommended by the device manufacturer for the equipment.
- k) Keep cells and batteries clean and dry.
- l) Wipe the cell or battery terminals with a clean dry cloth if they become dirty.
- m) Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or equipment manual for proper charging instructions.
- n) Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.

- o) After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.
- p) Retain the original product literature for future reference.
- q) Use the cell or battery only in the application for which it was intended.
- r) When possible, remove the battery from the equipment when not in use.
- s) Keep the cell or battery away from microwaves and high pressure.
- t) Dispose of properly.

Symbol



WARNING



To reduce the risk of injury, user must read instruction manual



Always wear eye protection



Wear ear protection



Beware of chain saw kickback and avoid contact with bar tip



Always use chain saw two-handed



Do not expose to rain



Do not burn



Do not charge a damaged battery pack



Li-Ion



Do not dispose of batteries. Return exhausted batteries to your local collection or recycling point.



Conforms of EC



According to the European Waste Directive 2012 / 19 / EU on Electrical and electronic equipment and the current national laws, electric tools that are no longer available must be collected separately and disposed of properly.



Guaranteed sound power noise value:
105 dB(A)

Technical data

| | | |
|---|--|--|
| Model | KDCS58181(The letter "CS" means chain saw) | KDCS58161(The letter "CS" means chain saw) |
| Rated Voltage | 58 V $\overline{\text{---}}$ | |
| Maximum speed of the saw chain | 23m/s | |
| Oil tank capacity | 300ml | |
| Chain pitch | 9.525mm | |
| Number of chain drive links | 62 | 56 |
| Specified nominal guide bar size | 450mm | 400mm |
| Applicable guide bar type | OREGON:180SDEA041 | OREGON:160SDEA041 |
| Applicable saw chain type | OREGON:91P062X | OREGON:91PX056X |
| Net Weight Of The Machine(without battery pack) | 4.0kg | |

Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.

Specifications may differ from country to country.

Weight may differ from accessory to accessory (including battery pack).

Noise information

A-weighted sound pressure level

$L_{pA} = 92 \text{ dB(A)}$ $K_{pA} = 3 \text{ dB(A)}$

A-weighted sound power level

$L_{WA} = 100 \text{ dB(A)}$ $K_{WA} = 3 \text{ dB(A)}$

wear hearing protection

Vibration information

Vibration total vales (triax vector sum) and uncertainty K determined according to EN 62841-4-1.

$a_h = 3.38 \text{ m/s}^2$ uncertainty $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

The declared vibration total value(s) and the declared noise emission value(s) have been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

The declared vibration total value(s) and the declared noise emission value(s) may also be used in a preliminary assessment of exposure.

A warning:


- that the vibration and noise emissions during actual use of the power tool can differ from the declared values depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed ; and
- of the need to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

Intended use

The product is mainly suitable for basic felling, limbing, pruning, and woodcutting of lumber and trees.

Description

Illustrated description of functions



| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|----------------|---|---------------------------------|----|-----------------------|----|-----------------|
| 1 | LED Button | 4 | Bucking Spikes | 7 | Rear Handle | 10 | Oil-Tank Cap | 13 | Lock-off Button |
| 2 | Front Handle | 5 | Guide Bar | 8 | Battery Pack | 11 | Oil-Inspection Window | 14 | Trigger Switch |
| 3 | Chain Kickback Brake Handle | 6 | Saw Chain | 9 | Quick Chain-Tension Adjust Knob | 12 | Release Button | | |

LED Button

The LED headlights are located in the front of the chain saw power head. Switch ON or OFF of the LED headlights. Press once on the LED button and the headlights shine with Level 1 brightness. Press the LED button again, and the lights will shine more brightly: Level 2. The LED headlights will be turned off after pressing the button a third time.

Chain-Kickback Brake Handle

Serves as the lever for chain brake activation. It also provides protection against projecting branches and helps prevent the left hand from touching the saw chain if it slips off the front handle.

Bucking Spikes

The pointed metal teeth for use when felling or bucking to pivot the chain saw and maintain position, preventing lumber sliding while sawing. It can improve the cutting efficiency.

Guide Bar

Supports and guides the saw chain.

Saw Chain

A loop of chain having cutting teeth that cut the wood when it is driven by the chain saw power head and supported by the guide bar.

Rear Handle

The support handle for the right hand, located at the rear of the chain saw. Always hold the chain saw with your right hand on the rear handle and your left hand on the front handle.

Quick Chain-tension Adjust Knob

Permits quick precise adjustment of chain tension without auxiliary device assistance.

Oil-Tank Cap

Seals the oil tank.

Oil-Inspection Window

Provides a view of the oil level in the oil tank.

Front Handle

The support handle for the left hand at the front of the chain saw.

Lock-off Button

Helps to prevent accidental or unauthorized activating of the trigger switch. It must be depressed before the trigger switch can be activated.

Variable-Speed Trigger Switch

Turns the chain saw On and Off and adjusts the chain speed.


Assembly

WARNINGS!


If any part is damaged or missing, it is prohibited to operate this product until the part is replaced. Failure to do so may result in serious personal injury. It is prohibited to use a modified product or use the product with accessories not recommended. Any modification is misuse and may result in a dangerous situation that could result in serious personal injury. Remove the battery pack before assembling or adjusting the power tool. Failure to do so can cause the tool or other parts to move and cause serious injury.

Installing and Removing Battery Pack

CAUTION: Hold the tool and the battery pack firmly when installing or removing battery pack. Failure to hold the tool and the battery pack firmly may cause them to slip off your hands and result in damage to the tool and battery pack and a personal injury. When inserting the battery pack, be sure to insert it until you hear the sound of “click”, indicating that the battery pack is firmly installed on the machine.




Only when battery pack is locked can the machine be turned on(Figure 11).



When battery pack has been installed on the machine, pressing the battery release button in the direction of arrow 1, and then pull out the battery pack in the direction of arrow 2 as shown in Figure 12.

WARNINGS!

Do not forcefully pull out the battery pack !



1.release button

General instructions for operation

Personal protective equipment

Clothing must be close-fitting, but must not obstruct mobility.

Wear the following protective clothing during work:


- A tested safety helmet, if a hazard is presented by falling branches or similar;
- A face mask or goggles;
- Suitable ear protection (ear muffs, custom or mouldable ear plugs). Octave brand analysis upon request.

- Firm leather safety gloves;
- Long trousers manufactured from strong fabric;
- Protective dungarees of cut-resistant fabric;
- Safety shoes or boots with non-slip soles, steel toes, and cut-resistant fabric lining;
- A breathing mask, when carrying out work which produces dust (e.g. sawing dry wood).


Assembling Guide Bar and Chain

WARNING: Never touch or adjust the chain while the motor is running. The sawchain is very sharp; always wear protective gloves when performing maintenance to

- Lay the chain flat and straight as shown below.




- Put the chain into the guide slot and fix it.
- As shown below, put the chain on the sprocket, place the guide bar on the mounting surface.




1.Sprocket

- Align the cover support pillar to the chassis hole position.




- Replace the side cover onto the power head by fully tightening the quick chain-tension adjust knob clockwise.(Figure 16).



- f) Adjust the chain-kickback brake handle in the operating position, and then rotate the chain by hand to check whether the chain is properly assembled without binding. Otherwise, reassemble the chain and bar.

Disassembling Guide Bar and Chain


- Remove the battery, allow the chain saw to cool, and tighten the oil-tank cap.
- Position the chain saw on its side on a firm, flat surface, so that the side cover is facing upwards.
- Wear gloves. Remove the side cover by turning the quick chain-tension adjust knob counterclockwise as indicated by the "UNLOCK" arrow, marked on the surface (Figure 17). Thoroughly clean the side cover with a dry cloth.



Adjustment of Saw Chain Tension

The saw chain may become loose after it is used for some time. Please check the tightness of the saw chain regularly. Appropriate tightness can greatly influence the sawing and the maintenance of saw chain's service life.

- Turn the quick chain-tension adjust knob CCW (counterclockwise) by 4-5 circles to release the saw chain.
- Turn the quick chain-tension adjust knob CW (clockwise) to the side cover clamping guide plate to restore the tensioned state. When the clearance between the saw chain and the guide plate is 2-4 mm, the tightness of the saw chain is optimal.



- Quick Chain-Tension Adjust Knob
- Guide bar
- Saw chain


Note: Check the tension of the saw chain regularly. The loose saw chain may break away from the guide plate during operation, which may cause serious accidents such as chain saw damage or personal injury. It is particularly important to adjust the tension of the new saw chain regularly during the running-in process after the guide plate is installed because the new chain will become longer during use. Remove the battery pack when checking the chain tension. Filling Oil-tank With Bar And Chain Lubricant

WARNING: To prevent accidental starting that could cause serious personal injury, always remove the battery pack from the tool before filling the tank with oil.

WARNING: Do not smoke or bring any fire or flame near the oil or the chain saw. Oil may spill and cause a fire.

Caution: The chain saw is not filled with oil at the time of purchase. It is essential to fill the tank with oil before use. Operating the chain saw without chain oil or when the oil level is below the minimum mark will result in damage to the chain saw. Chain life and cutting capacity depend on optimum lubrication. The chain is automatically lubricated with chain oil during operation.

- Remove the battery pack from the chain saw.
- Clean the oil-tank cap and the area around it to ensure that no dirt falls into the oil-tank.
- Position the chain saw on its side on a firm, flat surface, so that the oil-tank cap is facing upwards. Rotate the oil-tank cap counterclockwise to remove it (Figure 19).
- Carefully pour the bar and chain oil into the oil tank. Be careful not to let the oil spill from the opening. Fill to the bottom of the fill neck. Wipe off any excess oil.
- Replace the cap, place the saw upright, and view the level through the oil-inspection window. Oil should fill the window.



- Oil-Tank cap
- Oil-Tank window

Before Starting the Chain Saw:

Check in particular that the chain saw is in proper working order:


- The chain brake is working properly;
- The run-down brake is working properly;
- The bar and the sprocket cover are fitted correctly;
- The chain has been sharpened and tensioned in accordance with the regulations.

WARNING: Do not start the chain saw with the chain cover being installed on it. Starting the chain saw with the chain cover being installed on it may cause the chain cover to be thrown out forward resulting in personal injury and damage to objects around the operator.

Start the Chain Saw (Figure 20)

- Install the battery pack.
- Make sure no objects or obstructions that could come in contact with the bar and chain are in the immediate vicinity.
- Pull the chain-kickback brake handle towards the front handle to the operating position.
- Grasp the front and rear handles firmly, using both hands.
- Press and hold the lock-off button with the thumb of your right hand, then squeeze the variable-speed trigger switch with the fingers of your right hand to start the saw. Chain speed will increase with increased pressure on the variable-speed trigger.
- Release the lock-off button and continue to squeeze the variable-speed trigger switch for continued operation.

Fig.20




- Lock-off button
- Switch trigger

Stop the Chain Saw

- Move the chain saw away from cutting area, and then release the variable-speed trigger switch to stop the chain saw.
- Push the chain-kickback brake handle forward to the brake position to engage the chain brake.

WARNING: Always remove the battery pack from the chain saw during work breaks and after finishing work.

According to the following figure holding the chain saw properly:



Use this grip,
thumb below
handle

Basic Cutting

Practice cutting a few small logs using the following technique to get the feel of using your saw before you begin a major sawing operation.

- Take the proper stance in front of the wood with the saw off.
- Press the lock-off button and squeeze the variable-speed trigger switch to start the chain saw. Let the chain reach the full selected speed before beginning the cut.
- Begin cutting by lightly pressing the guide bar against the wood. Use only light pressure, letting the saw do the work.
- Maintain a steady speed throughout the cut, releasing pressure just before the end of the cut.
- Release the trigger switch as soon as the cut is completed, allowing the chain to stop.

Maintenance

WARNING: Only identical replacement parts are used for maintenance. The use of any other parts may be hazardous or cause damage to the product. To maintain product SAFETY and RELIABILITY, any maintenance should be performed by professional service technicians.

CAUTION: Do not plug the battery into the power socket because they may be in working condition.

To prevent serious personal injury, special care and attention should be taken when performing maintenance, service, or replacement of cutting accessories or other accessories.

CAUTION: To prevent serious personal injury, remove the battery pack from the power head when servicing, cleaning, replacing accessories, or when this product is not in use.

Elementary Maintenance

Avoid using solvents to clean plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from a wide variety of solvents and may be damaged during use. Use a clean cloth to remove dirt, dust, oil, or grease, etc.

CAUTION: Do not allow brake fluid, gasoline, petroleum products, penetrating oils, etc. to come in contact with plastic parts at any time. Chemicals can damage, weaken or destroy plastic parts and may result in serious personal injury.

CAUTION: When cleaning the tool, do not immerse it

in water or other liquids.

- a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- b) Never repair a damaged battery pack. Battery packs can only be repaired by the manufacturer or its authorized repair service provider.
- c) Follow the instructions in this manual when lubricating or replacing accessories.

Cleaning and Storage

- a) After each use, remove the battery and clean the debris from the chain and guide bar with a soft brush. Wipe the outer surface with a clean cloth moistened with a mild soap solution.
- b) Remove the sprocket cover, then use a soft brush to remove debris from the guide bar, chain, sprocket and sprocket cover.
- c) When replacing the chain, be sure to remove wood chips and dust from the guide slot.
- d) Please store the tool in a dry, high place or in a locked position to avoid contact with children.
- e) Do not lean the tool against a wall or other object. Otherwise, it may fall and cause personal injury.

Chain Maintenance

Use only low-kickback chains on this saw. This fast cutting chain will provide kickback reduction when properly maintained.

A properly sharpened saw chain cuts through wood effortlessly, even with very little pressure. Never use a dull or damaged saw chain. A dull saw chain cutter leads to increased physical strain, increased vibration load, unsatisfactory cutting results, and increased wear.


CAUTION: Inspect the drive sprocket for wear or damage when replacing the chain. If signs of wear or damage are present in the areas indicated, have the drive sprocket replaced by qualified service technician.

Sharpen the Cutters


Be careful to file all cutters (Figure 22) to the specified angles and to the same length, as fast cutting can be obtained only when all cutters are uniform.

- a) Remove the battery pack. Wear gloves for protection.
- b) Make sure that the chain is properly mounted and the quick chain-tension adjust knob is fully tightened, which ensures that the chain is correctly tensioned.
- c) Use a 5/32" (4.0 mm) diameter round file and holder (available separately). Do all of your filing at the middle position of the guide bar for perfect balance.
- d) Keep the file level with the top plate of the tooth. Do not let the file dip or rock.



- e) Keep a correct sharpening angle of 30° between the file and the saw chain; see Figure 23 & 24. Always use a file holder (available separately) when sharpening saw chains by hand. File holders have markings for the sharpening angle.
- f) Using light but firm pressure, stroke towards the front corner of the tooth. Lift the file away from the steel on each return stroke.
- g) Make a few firm strokes on every tooth. File all left-hand cutters in one direction. Then move to the other side and file the right-hand cutters in the opposite direction. Occasionally remove filings from the file with a wire brush (Figure 25).



1. Top Plate
2. Side Plate
3. Depth Gauge



- 1.5/32" (4.0 mm) Round File
2. Cutter tooth
3. Sharpening Angle: 30°
4. Filing Direction



1. Left Hand Cutters
2. Right Hand Cutters

WARNING: A dull or improperly sharpened chain can cause excessive motor speed during cutting, which may result in severe motor damage.


WARNING: Improper chain sharpening increases the potential of kickback.

WARNING: Failure to replace or repair a damaged

chain can cause serious injury.

Top Plate Sharpening Angles(Figure 26)


- CORRECT 30°**- This optimal angle can be obtained only when the specified files and proper setting are used. File holders are marked with guide marks to align the file properly to produce the correct top plate angle.
- LESS THAN 30°**- The tooth is too dull for cutting.
- MORE THAN 30°**- The edge of the cutting tooth is feathered and dulls quickly.



- 1.Top Plate Sharpening Angles
- 2.LESS THAN 30°
- 3.MORE THAN 30°
- 4.CORRECT
- 5.INCORRECT

Side Plate Sharpening Angle (Figure 27)

- CORRECT 80°**- The optimal angle can be produced automatically if the correct diameter file is used in the file holder.
- HOOK**- “Grabs” and dulls quickly. Increases potential of KICKBACK. Results from using a file with a diameter that is too small, or a file held too low.
- BACKWARD SLOPE**- Needs too much feed pressure, causes excessive wear to bar and chain. Results from using a file with a diameter too large, or a file held too high.




- 1.Side Plate Angle
- 2.Hook
- 3.Backward Slope
- 4.CORRECT
- 5.INCORRECT


Depth-Gauge Clearance

- The depth gauge should be maintained at a clearance of 0.025 in. (0.6 mm), as shown in Figure 28. Use a depth-gauge tool (available separately) to check the depthgauge clearances.
- Check the depth-gauge clearance every time the chain is filed. Use a flat file and a depth-gauge jointer (both available separately) to lower all gauges uniformly (Figure 29). Depth-gauge jointers are available from 0.020 in. to 0.035 in. (0.5 mm to 0.9 mm). Use a 0.025 in. (0.6 mm) depth-gauge jointer.
- Depth-gauges must be adjusted with the flat file in the same direction the adjoining cutter was filed with the round file. Use care not to contact the cutter face with the flat file when adjusting depth-

gauges.




- 1.Depth Gauge Clearance



- 1.Depth Gauge Jointer
- 2.Flat File

Guide Bar Maintenance


When the guide bar shows signs of wear, disassemble it from the chain saw power head and reverse it for reassembly (Figure 30), in which case it will distribute the wear for maximum bar life.





The bar should be cleaned (including bar rails and lubricating hole) every day of use and checked for wear and damage (Figure 31). Feathering or burring of the bar rails is a normal process of bar wear. Such faults should be smoothed with a file as soon as they occur. A bar with any of the following faults should be replaced.

- Wear inside the bar rails which permits the chain to lay over sideways.
- Bent guide bar.
- Cracked or broken rails.
- Spread rails.

The guide bar has a sprocket at its tip. The sprocket must be lubricated weekly with a grease syringe to extend the guide bar life (Figure 32 & 33). Turn the nose sprocket while pumping grease into the lubricating hole until the entire sprocket has new grease. Do not push dirt into the hole.




1.Bar Rails
2.Lubricating Hole



1.Sprocket in Guide Bar Tip
2.Lubricating Hole

WARNING: Remove the battery pack when cleaning
The oil feed hole on the oil channel and guide plate must be cleaned regularly to ensure the smooth operation of the oil pump.
After turning off the chain saw, it is normal if residual chain oil drips from the oil supply system, guide plate and chain for a period of time.



1.Oil channel
2.Oil feed hole

Troubleshooting

Before asking for repairs, conduct your own inspection first. If you find a problem that is not explained in the manual, do not attempt to dismantle the machine. Instead, ask DongCheng Authorized Service Centers, always using DongCheng replacement parts for repairs.

| Problem | Cause | Remedy |
|--|--|--|
| The chain saw cannot be started | The battery pack is not installed | Install fully charged battery pack |
| | Battery failure (undervoltage) | Charging the battery pack. Replace battery pack if charging does not work. |
| The chain saw does not rotate | The brake is on | Release the brake handle |
| The motor does not rotate after a period of use | Low battery | Charging the battery pack. Replace battery pack if charging does not work. |
| No oil in the chain | No oil in the oil tank | Fuel the tank with oil |
| | The oil guide groove is dirty | Clean it |
| The saw chain cannot reach the maximum speed | The battery pack is improperly installed | Install the battery pack as described in the instructions |
| | Battery power is down | Charging the battery pack. Replace battery pack if charging does not work. |
| | The drive system is not working properly | Send to a local service center for repair |
| The chain still does not stop when the brake handle is activated: Stop the machine now! | Controller failure | Send to a local service center for repair |
| Abnormal vibration: Stop the machine now! | The guide plate or chain is loose | Adjust the tension of the guide and chain |
| | Tool failure | Send to a local service center for repair |

For battery tools:

Ambient temperature range during operation and storage: 0°C - 45°C (32 °F -113 °F)

Recommended ambient temperature range during charging: 5°C - 40°C (41 °F -104 °F)

| | Charger | Battery pack |
|-------|----------------------|--------------|
| Model | KCL58-3 KCL5832-3 | KDBL5825 |
| | | KDBL5840 |
| | | KDBL5850 |
| | | KDBL5860 |
| | | KDBL5875 |

The battery packs of our company are constantly updated, please look forward to our service and latest news!

| | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | Hexalobular Socket Pan Head Tapping Screws ST4.2×16 | 27 | Cross Recessed Pan Head Screw M5×18 |
| 2 | Oil Tank Cap | 28 | Flat Key 3×3×8 |
| 3 | O Ring | 29 | Worm |
| 4 | Left Motor Housing | 30 | Shaft Ring |
| 5 | Anti-Off Line | 31 | Air Guide Cover |
| 6 | Oil Tank | 32 | Cross Recessed Pan Washer Head Tapping Screws ST4.2×14 |
| 7 | Strainer | 33 | Bracket_Air Guide Hood |
| 8 | Inlet Tube | 34 | Guide Rail |
| 9 | Brake Baffle | 35 | Lever |
| 10 | Torsion Spring | 36 | Spring_Lever |
| 11 | Axis | 37 | Hex Bolt M8×28(Grade 12.9) |
| 12 | Cross Recessed Pan Head Tapping Screws ST4.2×25 | 38 | Right Motor Housing |
| 13 | Front Handle | 39 | Felling Dog |
| 14 | Spring_Lock Button | 40 | Chain Catcher |
| 15 | Dial Button | 41 | Brake Hinge |
| 16 | Lock Block | 42 | Rubber Ring |
| 17 | Fixed Brace | 43 | Pressing Plate |
| 18 | Outlet Tube | 44 | Brake Spring |
| 19 | Lock Button_Trigger | 45 | Oil Pump Assembly |
| 20 | Spring_Switch | 46 | Cross Recessed Pan Head Tapping Screw ST3.5×16 |
| 21 | Trigger | 47 | Brake Steel Belt Assembly |
| 22 | Main Switch | 48 | Sprocket |
| 23 | Electrode Holder | 49 | Sealing Felt |
| 24 | Dustproof Micro-Switch | 50 | Wave Washer |
| 25 | Control Board | 51 | Sprocket Spacer |
| 26 | Motor | 52 | Split Washer 8 |

| | | | |
|----|--|-----|--|
| 53 | Cover Plate | 65 | Quick-Tension Knob |
| 54 | Cross Recessed Pan Head Tapping Screws ST2.9×9 | 66 | Cross Recessed Pan Washer Head Screws M3×8 |
| 55 | Support Plate_Guide Bar | 67 | Push Block |
| 56 | Circlip For Shaft | 68 | 58V Battery Charger |
| 57 | Cam | 69 | 58V Battery Pack |
| 58 | Quick-Tension Cover | 861 | Guide Bar |
| 59 | Down Gear | 862 | Saw Chain |
| 60 | Tension Spring | 863 | Guide Bar Cover |
| 61 | Tension Support | 864 | Oil Bottle |
| 62 | Upper Gear | T1 | Quick Chain-Tension Assembly |
| 63 | Round Pin | | |
| 64 | Gear Spring | | |

Originalanweisungen

Allgemeine

Sicherheitshinweise zum Gerät



WARNUNG Lesen Sie

alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen, die mit diesem Gerät geliefert werden.

Die Nichtbeachtung aller unten aufgeführten Anweisungen kann zu elektrischem Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

Alle Sicherheitshinweise und anderen Anweisungen für den zukünftigen Gebrauch gut aufbewahren.

Der Begriff „Gerät“ in den Warnhinweisen bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes (schnurgebundenes) Gerät oder Ihr batteriebetriebenes (schnurloses) Gerät.

1) Sicherheit im Arbeitsbereich

a) Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet halten. *In unordentlicher oder schlecht beleuchteter Umgebung besteht ein erhöhtes Unfallrisiko.*

b) Betreiben Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, wie z. B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder

Staub. *Die Geräte erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.*

c) Halten Sie während des Gerätebetriebs Kinder und Zuschauer fern. *Ablenkung kann zum Verlust der Kontrolle über das Werkzeug führen.*

2) Elektrische Sicherheit

a) Gerätestecker müssen zur Steckdose passen. **Modifizieren Sie den Stecker in keiner Weise.** **Mit dem geerdeten (Masse) Gerät keine Adapterstecker verwenden.** *Unmodifizierte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines Stromschlags.*

b) Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie etwa Rohre, Heizkörper, Herde und Kühlschränke vermeiden. *Wenn Ihr Körper geerdet ist, besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko.*

c) Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. *Wasser, das in ein Gerät eindringt, erhöht das Risiko eines Stromschlags.*

d) Das Kabel nicht missbrauchen. **Verwenden Sie das Kabel nicht zum Tragen, Ziehen oder**

Entsteckern des Geräts.

Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen.

Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.

e) Verwenden Sie ein geeignetes

Verlängerungskabel, wenn Sie das Gerät im Freien

betreiben. *Die Verwendung eines für den Gebrauch im Freien vorgesehenen Verlängerungskabels vermindert das Risiko eines Stromschlags.*

f) Ist die Benutzung des Geräts an einem feuchten Ort unvermeidbar, muss es durch einen FI-Schalter geschützt sein. *Die Verwendung eines FI-Schalters vermindert das Risiko eines Stromschlags.*

3) Persönliche Sicherheit

a) Seien Sie wachsam, achten Sie auf Ihre Tätigkeit und verwenden Sie Ihren gesunden Menschenverstand beim Bedienen von Geräten. Kein Gerät bei Übermüdung oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten verwenden. Ein Moment der Unachtsamkeit

bei der Bedienung von Maschinen kann zu schweren Verletzungen führen

b) Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie immer eine Schutzbrille. *Das Tragen von entsprechender Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfreien Sicherheitsschuhen, Schutzhelm und Gehörschutz, vermindert das Verletzungsrisiko.*

c) Die versehentliche Inbetriebnahme verhindern. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter ausgeschaltet ist, bevor Sie das Gerät an die Stromquelle und/oder den Akku anschließen, es anheben oder tragen. *Das Tragen von Geräten mit dem Finger auf dem Schalter oder das Einschalten von Geräten, bei denen der Schalter eingeschaltet ist, lädt zu Unfällen ein.*

d) Entfernen Sie alle Einstell- und sonstigen Schlüssel, bevor Sie das Gerät einschalten. *An einem rotierenden Teil eines Geräts belassene Schlüssel können zu Verletzungen führen.*

e) Übernehmen Sie sich nicht. Achten Sie stets auf einen

festen Stand und halten Sie stets das Gleichgewicht.

Dies ermöglicht die bessere Kontrolle des Geräts in unvorhergesehenen Situationen.

- f) Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Achten Sie darauf, dass Haare, Kleidung und Handschuhe nicht in den Bereich von beweglichen Teilen gelangen.** *Weite Kleidung, Schmuck und langes Haar können sich in beweglichen Teilen verfangen.*
- g) Falls Vorrichtungen zum Absaugen und Sammeln von Staub vorhanden sind, schließen Sie diese an und verwenden Sie sie ordnungsgemäß.** *Die Verwendung eines Staubabscheiders vermindert durch Staub verursachte Gefahren.*
- h) Lassen Sie nicht zu, dass Sie aufgrund der Vertrautheit, die Sie durch den häufigen Gebrauch von Geräten erlangt haben, selbstgefällig werden und die Grundsätze der Gerätesicherheit außer Acht lassen.** *Eine unvorsichtige Handlung kann*

im Bruchteil einer Sekunde zu schweren Verletzungen führen.

- 4) Gerätepflege und -wartung**
- a) Wenden Sie das Gerät nicht mit Gewalt an. Benutzen Sie für jede Anwendung das korrekte Gerät.** *Das korrekte Gerät wird die Arbeit mit dem Fortschritt, für den es vorgesehen ist, besser und sicherer ausführen.*
- b) Das Gerät nicht mit defektem Hauptschalter verwenden.** *Jedes Gerät, dessen Ein-/Ausschalter nicht funktioniert, stellt eine Gefahr dar und muss repariert werden.*
- c) Trennen Sie den Gerätestecker von der Netzdose und/oder den Akku vom Gerät, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör wechseln oder das Gerät lagern.** *Diese vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko eines unbeabsichtigten Starts des Geräts.*
- d) Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie es nicht von Personen bedienen, die mit dem Gerät und diesen Anweisungen**

nicht vertraut sind. *In den Händen ungeübter Benutzer sind Geräte gefährlich.*

e) Warten Sie das Gerät sowie das Zubehör. Überzeugen Sie sich davon, dass bewegte Teile korrekt ausgerichtet sind und sich ungehindert bewegen, dass keine Teile gebrochen sind und dass die Funktionsweise des Geräts nicht beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Gerät vor dem Gebrauch reparieren. Viele Unfälle geschehen aufgrund von schlecht gewarteten Geräten.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Ordnungsgemäß gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verhaken dann nicht so schnell und sind einfacher in der Handhabung.

g) Verwenden Sie das Gerät, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Die Verwendung des Geräts für andere als die vorgesehenen Arbeiten kann zu einer gefährlichen Situation führen.

h) Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige Griffe und Griffflächen ermöglichen keine sichere Handhabung und Kontrolle des Geräts in unerwarteten Situationen.

5) Benutzung und Wartung von Akkugeräten

a) Laden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf. Für ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.

b) Geräte nur mit dem vorgesehenen Akku verwenden. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und zur Brandgefahr führen.

c) Wenn der Akku nicht benutzt wird, halten Sie ihn von anderen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung von einem Anschluss zum anderen herstellen können. Ein Kurzschluss zwischen

den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.

- d) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzliche ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.**
- e) Verwenden Sie keine beschädigten oder modifizierten Akkus oder Geräte. Beschädigte oder veränderte Akkus können sich unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen.**
- f) Setzen Sie den Akku oder das Gerät keinem Feuer oder zu hohen Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen über 130°C können eine Explosion hervorrufen.**
- g) Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden Sie den Akku oder das Gerät niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen**

Temperaturbereichs.

Falsches Laden oder Laden außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen.

6) Service

- a) Lassen Sie Ihr Gerät von einer qualifizierten Fachkraft unter Verwendung von identischen Ersatzteilen warten. Dies stellt den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts sicher.**
- b) Warten Sie niemals beschädigte Akkus. Sämtliche Wartung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder bevollmächtigte Kundendienststellen erfolgen.**

Sicherheitshinweise zur Kettensägen

1) Allgemeine

Sicherheitshinweise zur Kettensäge:

- a) Halten Sie alle Körperteile fern von der Sägekette, wenn die Kettensäge in Betrieb ist. Stellen Sie sicher, dass die Säge vor dem Start der Sägekette nichts berührt. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Betrieb der Kettensäge kann dazu führen, dass sich**

Ihre Kleidung oder Ihr Körper in der Sägekette verfangen.

- b) Halten Sie die Kettensäge immer mit der rechten Hand am hinteren Griff und mit der linken Hand am vorderen Griff. Wenn Sie die Kettensäge mit einer umgekehrten Handkonfiguration halten, erhöht sich die Verletzungsgefahr und Sie sollten dies niemals tun.**
- c) Halten Sie die Kettensäge nur an den isolierten Griffflächen, da die Sägekette mit versteckten Kabeln in Berührung kommen kann. Eine Sägekette, die eine stromführende Leitung berührt, kann dazu führen, dass freiliegende Metallteile der Kettensäge unter Spannung stehen und der Bediener einen Stromschlag erleiden kann.**
- d) Tragen Sie einen Augenschutz. Weitere Schutzausrüstung für Gehör, Kopf, Hände, Beine und Füße wird empfohlen. Angemessene Schutzausrüstung verringert Verletzungen durch umherfliegende Trümmer oder versehentlichen Kontakt mit der Sägekette.**
- e) Arbeiten Sie mit der**

Kettensäge nicht in einem Baum, auf einer Leiter, von einem Dach oder einer anderen instabilen Unterlage. Der Betrieb einer Kettensäge auf diese Weise kann zu schweren Verletzungen führen.

- f) Achten Sie immer auf einen sicheren Stand und bedienen Sie die Kettensäge nur, wenn Sie auf einer festen, sicheren und ebenen Fläche stehen. Rutschige oder instabile Oberflächen können zu einem Verlust des Gleichgewichts oder der Kontrolle über die Kettensäge führen.**
- g) Achten Sie beim Schneiden eines unter Spannung stehenden Astes auf die Rückfederung. Wenn die Spannung in den Holzfasern nachlässt, kann das gefederte Holzstück den Bediener treffen und/oder die Kettensäge außer Kontrolle geraten lassen.**
- h) Seien Sie beim Schneiden von Gestrüpp und Bäumchen äußerst vorsichtig. Das dünne Material kann sich in der Kettensäge verfangen und zu Ihnen hin gepeitscht werden oder Sie aus dem Gleichgewicht bringen.**
- i) Tragen Sie die Kettensäge am vorderen Griff, wobei die**

Kettensäge ausgeschaltet und vom Körper entfernt sein muss. *Bringen Sie beim Transport oder bei der Lagerung der Kettensäge immer die Abdeckung der Führungsschiene an. Durch die richtige Handhabung der Kettensäge wird die Wahrscheinlichkeit eines versehentlichen Kontakts mit der sich bewegenden Sägekette verringert.*

- j) Befolgen Sie die Anweisungen zum Schmieren, Spannen und Wechseln von Schiene und Kette.** *Eine nicht ordnungsgemäß gespannte oder geschmierte Kette kann entweder reißen oder die Gefahr eines Rückschlags erhöhen.*
- k) Schneiden Sie nur Holz.** *Verwenden Sie die Kettensäge nicht für andere Zwecke als vorgesehen. Zum Beispiel: Verwenden Sie die Kettensäge nicht zum Schneiden von Metall, Kunststoff, Mauerwerk oder anderen Baumaterialien als Holz. Die Verwendung der Kettensäge für andere als die vorgesehenen Arbeiten kann zu gefährlichen Situationen führen.*

l) Versuchen Sie nicht, einen Baum zu fällen, bevor Sie die Risiken kennen und wissen, wie Sie sie vermeiden können. *Beim Fällen eines Baumes kann es zu schweren Verletzungen des Bedieners oder umstehender Personen kommen.*

m) Befolgen Sie alle Anweisungen, wenn Sie eingeklemmtes Material beseitigen, die Kettensäge lagern oder warten. *Stellen Sie sicher, dass der Schalter ausgeschaltet und der Akku entfernt ist. Unerwartetes Einschalten der Kettensäge beim Beseitigen von eingeklemmtem Material oder bei Wartungsarbeiten kann zu schweren Verletzungen führen.*

n) Es wird empfohlen, dass der Erstbenutzer zumindest das Schneiden von Stämmen auf einem Sägebock oder einer Wiege üben sollte.

o) Es wird empfohlen, das Schärfen und die Wartung der Sägekette von autorisierten Servicezentren durchführen zu lassen.

2) Ursachen und Vermeidung von Rückschlag durch den Bediener:

Ein Rückschlag kann auftreten, wenn die Nase oder die Spitze der Führungsschiene einen Gegenstand berührt oder wenn sich das Holz schließt und die Sägekette im Schnitt einklemmt. Der Kontakt mit der Spitze kann in manchen Fällen eine plötzliche Umkehrreaktion auslösen, bei der die Führungsschiene nach oben und zum Bediener zurückgeschleudert wird. Wenn Sie die Sägekette am oberen Ende der Führungsschiene einklemmen, kann die Führungsschiene schnell zum Bediener zurückgeschoben werden. Bei jeder dieser Reaktionen können Sie die Kontrolle über die Säge verlieren, was zu schweren Verletzungen führen kann. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die in Ihrer Säge eingebauten Sicherheitsvorrichtungen. Als Benutzer einer Kettensäge sollten Sie mehrere Maßnahmen ergreifen, um Ihre Schneidarbeiten vor Unfällen und Verletzungen zu schützen. Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften Gebrauchs der Kettensäge. Er kann durch geeignete

Vorsichtsmaßnahmen, wie nachfolgend beschrieben, verhindert werden:

- a) **Halten Sie die Säge mit beiden Händen fest im Griff, wobei Daumen und Finger die Griffe der Kettensäge umschließen, und positionieren Sie Ihren Körper und Arm so, dass Sie den Rückstoßkräften widerstehen können.** *Die Rückstoßkräfte können vom Bediener kontrolliert werden, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Lassen Sie die Kettensäge nicht los.*
- b) **Greifen Sie nicht zu weit vor und schneiden Sie nicht über Schulterhöhe.** *Dies hilft, einen unbeabsichtigten Kontakt mit der Spitze zu vermeiden, und ermöglicht eine bessere Kontrolle der Kettensäge in unerwarteten Situationen.*
- c) **Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Ersatzführungsschienen und Sägeketten.** *Ein falscher Austausch von Führungsschienen und Sägeketten kann zum Bruch der Kette und/oder zum Rückschlag führen.*

d) Befolgen Sie die Schärf- und Wartungsanweisungen des Herstellers für die Sägekette. *Eine Verringerung der Tiefenbegrenzerhöhe kann zu einem erhöhten Rückschlag führen.*

Beispiele für Anweisungen zu den richtigen Techniken für das Fällen, Entasten und Ablängen von Bäumen

1) Fällen eines Baumes

Wenn zwei oder mehr Personen gleichzeitig Abläng- und Fällarbeiten durchführen, sollten die Fällarbeiten von den Abläng- und Abstecharbeiten durch einen Abstand von mindestens der doppelten Höhe des zu fallenden Baumes getrennt sein. Die Bäume dürfen nicht so gefällt werden, dass sie Personen gefährden, Versorgungsleitungen berühren oder Sachschäden verursachen. Wenn der Baum eine Versorgungsleitung berührt, muss das Unternehmen sofort benachrichtigt werden. Der Bediener der Kettensäge sollte sich auf der bergauf gelegenen Seite des Geländes aufhalten, da der Baum nach dem Fällen wahrscheinlich bergab rollen oder rutschen wird. Bevor mit dem Schneiden begonnen wird,

sollte ein Fluchtweg geplant und gegebenenfalls freigeräumt werden. Der Fluchtweg sollte nach hinten und diagonal zur erwarteten Falllinie verlaufen, wie in Abbildung 1 dargestellt. Bevor mit dem Fällen begonnen wird, sind die natürliche Neigung des Baumes, die Lage größerer Äste und die Windrichtung zu berücksichtigen, um zu beurteilen, in welche Richtung der Baum fallen wird. Entfernen Sie Schmutz, Steine, lose Rinde, Nägel, Klammern und Draht vom Baum.

2) Kerbhinterschnitt

Machen Sie die Kerbe zu 1/3 des Baumdurchmessers, senkrecht zur Fallrichtung, wie in Abbildung 2 dargestellt. Machen Sie zuerst den unteren horizontalen Kerbschnitt. Dadurch wird vermieden, dass die Sägekette oder die Führungsschiene bei der zweiten Kerbe eingeklemmt wird.

3) Fällrückschnitt

Führen Sie den Fällschnitt mindestens 50 mm höher aus als den horizontalen Kerbschnitt, wie in Abbildung 2 dargestellt. Halten Sie den Rückschnitt parallel zum horizontalen Kerbschnitt.

Führen Sie den Rückschnitt so durch, dass genügend Holz übrig bleibt, das als Scharnier dient. Das Scharnierholz verhindert, dass sich der Baum verdreht und in die falsche Richtung fällt. Schneiden Sie nicht durch das Scharnierholz.

Wenn sich der Fällschnitt dem Scharnier nähert, sollte der Baum zu fallen beginnen. Wenn die Möglichkeit besteht, dass der Baum nicht in die gewünschte Richtung fällt oder zurückschnellt und die Sägekette blockiert, stoppen Sie den Schnitt, bevor der Rückschnitt abgeschlossen ist, und verwenden Sie Holz-, Kunststoff- oder Aluminiumkeile, um den Schnitt zu öffnen und den Baum entlang der gewünschten Falllinie fallen zu lassen.

Wenn der Baum zu fallen beginnt, entfernen Sie die Kettensäge aus dem Schnitt, schalten Sie den Motor aus, stellen Sie die Kettensäge ab und gehen Sie dann den geplanten Rückzugsweg. Achten Sie auf herabfallende Äste und achten Sie auf Ihren Stand.

4) Entasten eines Baumes

Beim Entasten werden die Äste von einem umgestürzten Baum entfernt. Lassen Sie

beim Entasten größere untere Äste stehen, um den Stamm über dem Boden abzustützen. Entfernen Sie die kleinen Äste in einem Schnitt, wie in Abbildung 3 dargestellt. Äste, die unter Spannung stehen, sollten von unten nach oben geschnitten werden, um ein Verklemmen der Kettensäge zu vermeiden.

5) Ablängen/Biegen eines Stammes


Beim Ablängen wird ein Stamm in verschiedene Längen geschnitten. Es ist wichtig, dass Sie einen festen Stand haben und Ihr Gewicht gleichmäßig auf beide Füße verteilt ist. Wenn möglich, sollte der Stamm mit Hilfe von Ästen, Stämmen oder Unterlegkeilen angehoben und abgestützt werden. Befolgen Sie die einfachen Anweisungen für ein leichtes Schneiden.

Wenn der Stamm, wie in Abbildung 4 dargestellt, über die gesamte Länge gestützt wird, wird er von oben geschnitten (Overbuck).

Wenn der Stamm, wie in Abbildung 5 dargestellt, an einem Ende aufliegt, schneiden Sie 1/3 des Durchmessers von der Unterseite her ab (underbuck). Anschließend wird der fertige


Schnitt durch Überbiegen auf den ersten Schnitt abgestimmt. Wenn der Stamm, wie in Abbildung 6 dargestellt, an beiden Enden abgestützt ist, schneiden Sie 1/3 des Durchmessers von oben ab (overbuck). Dann machen Sie den letzten Schnitt, indem Sie die unteren 2/3 des Durchmessers unterbiegen, um den ersten Schnitt zu treffen.

Stellen Sie sich beim Ablängen am Hang immer auf die bergseitige Seite des Stammes, wie in Abbildung 7 dargestellt. Um beim "Durchschneiden" die volle Kontrolle zu behalten, lassen Sie den Schneiddruck gegen Ende des Schnitts nach, ohne den Griff der Kettensäge zu lockern. Lassen Sie die Kette nicht den Boden berühren. Warten Sie nach dem Schnitt, bis die Sägekette zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie die Kettensäge bewegen. Stellen Sie den Motor immer ab, bevor Sie von Baum zu Baum gehen.




1. Fluchtweg
2. Gefahrenzone
3. Fällrichtung

Abbildung 1 - Beschreibung der Fällung:
Fluchtwegeescape routes



1. Fällrichtung
2. Kerbe
3. Fällrückschnitt
4. Scharnier


Abbildung 2 - Beschreibung der Fällung:
Unterscheidung



1. Gliedmaßenschnitt


Arbeit vom Boden fernhalten, Äste als Stütze
belassen, bis der Stamm gefällt ist

Abbildung 3 - Entasten von Bäumen




1. Schneiden von oben (über dem Stamm), um das Anschneiden von Erde zu vermeiden

Abbildung 4 - Der Stamm wird über die gesamte
Länge gestützt




1. 2. Schnitt über den Falz (2/3 Durchmesser) zum 1. Schnitt (um Quetschungen zu vermeiden)
2. 1. Schnitt unter dem Falz (1/3 Durchmesser), um Absplittungen zu vermeiden

Abbildung 5 - An einem Ende abgestützter Stamm



1. 1. Schnitt über den Falz (1/3 Durchmesser) zur Vermeidung von Absplinterungen
- 2.2. Schnitt unter dem Falz (2/3 Durchmesser), um den 1. Schnitt zu treffen (um Quetschungen zu vermeiden)

Abbildung 6 - Beidseitig abgestützter Stamm



1. Stellen Sie sich beim Sägen auf die bergseitige Seite, da der Stamm rollen kann.

Abbildung 7 - Ablängen/Biegen eines Stammes

Sicherheitshinweise für Batterien

- a) Zerlegen, öffnen und schreddern Sie keine Sekundärzellen oder Batterien.
- b) Halten Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. Die Verwendung der Batterien durch Kinder sollte beaufsichtigt werden. Bewahren Sie insbesondere kleine Batterien außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- c) Setzen Sie die Zellen oder Batterien nicht der Hitze oder dem Feuer aus. Vermeiden Sie die Lagerung in direktem Sonnenlicht.

- d) Schließen Sie keine Zelle oder Batterie kurz. Bewahren Sie Zellen oder Batterien nicht wahllos in einer Kiste oder Schublade auf, wo sie sich gegenseitig kurzschließen oder durch andere Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können.
- e) Setzen Sie die Zellen oder Batterien keinen mechanischen Stößen aus.
- f) Wenn eine Zelle ausläuft, darf die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommen. Bei Berührung die betroffene Stelle mit reichlich Wasser abspülen und einen Arzt aufsuchen.
- g) Verwenden Sie kein anderes Ladegerät als das, das speziell für die Verwendung mit dem Gerät vorgesehen ist.
- h) Verwenden Sie keine Zellen oder Batterien, die nicht für die Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen sind.
- i) Mischen Sie keine Zellen unterschiedlicher Herstellung, Kapazität, Größe oder Bauart in einem Gerät.
- j) Kaufen Sie immer die vom Gerätehersteller für das Gerät empfohlene Batterie.
- k) Halten Sie Zellen und Batterien

sauber und trocken.

- l) Wischen Sie bei Verschmutzung die Zellen- oder Batteriepole mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
- m) Sekundärzellen und Batterien müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Verwenden Sie immer das richtige Ladegerät, und beachten Sie die Anweisungen des Herstellers oder die Gerätebedienungsanleitung für die korrekte Aufladung.
- n) Lassen Sie Batterien nicht über einen längeren Zeitraum geladen, wenn sie nicht benutzt werden.
- o) Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, die Zellen oder Batterien mehrmals zu laden und zu entladen, um die maximale Leistung zu erreichen.
- p) Bewahren Sie die Original-Produktliteratur zum späteren Nachschlagen auf.
- q) Verwenden Sie die Zelle oder Batterie nur für die Anwendung, für die sie vorgesehen ist.
- r) Nehmen Sie die Batterien nach Möglichkeit aus dem Gerät, wenn es nicht verwendet wird.
- s) Halten Sie die Zelle oder Batterie von Mikrowellen und hohem Druck fern.

t) Ordnungsgemäß entsorgen.

Symbol



WARNUNG



Der Benutzer muss die manuelle Anweisung lesen, um Verletzungsrisiko zu vermindern.



Augenschutz tragen



Gehörschutz tragen



Achten Sie auf den Rückschlag der Kettensäge und vermeiden Sie den Kontakt mit der Schienenspitze



Kettensäge immer beidhändig führen



Nicht dem Regen aussetzen



Brennen Sie das Produkt nicht.



Laden Sie beschädigte Akkus nicht auf.



Entsorgen Sie die Akkus nicht mit dem Hausmüll. Geben Sie verbrauchte Batterien bei Ihrer örtlichen Sammel- oder Recyclingstelle ab.



Übereinstimmung von EC



Gemäß der Europäischen Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall-Richtlinie 2012/19/EU und den aktuellen nationalen Gesetzen müssen die nicht mehr verfügbaren Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und richtig entsorgt werden.



Garantierter Geräuschwert der Schalleistung: 105 dB(A)

Technische Daten

| | | |
|--|--|--|
| Modell | KDCS58181 (Der Buchstabe „CS“ bedeutet Kettensäge) | KDCS58161 (Der Buchstabe „CS“ bedeutet Kettensäge) |
| Nennspannung | 58 V $\overline{---}$ | |
| Maximale Geschwindigkeit der Sägekette | 23m/s | |
| Fassungsvermögen des Öltanks | 300ml | |
| Kettenteilung | 9,525mm | |
| Anzahl der Antriebsglieder der Kette | 62 | 56 |
| Angegebene Nenngröße der Führungsschiene | 450mm | 400mm |
| Anwendbarer Führungsschienentyp | OREGON:180SDEA041 | OREGON:160SDEA041 |
| Geeigneter Sägekettentyp | OREGON:91P062X | OREGON:91PX056X |
| Maschinengewicht (ohne Akkupack) | 4,0kg | |

Aufgrund unseres kontinuierlichen Forschungs- und Entwicklungsprogramms können die hierin enthaltenen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Spezifikationen können von Land zu Land unterschiedlich sein.

Das Gewicht kann je nach Zubehör unterschiedlich sein (einschließlich Akku).

Geräuschinformation

A-gewichteter Schalldruckpegel

$L_{pA} = 92 \text{ dB(A)}$ $K_{pA} = 3 \text{ dB(A)}$

A-gewichtete Schalleistung

$L_{WA} = 100 \text{ dB(A)}$ $K_{WA} = 3 \text{ dB(A)}$

Gehörschutz tragen

abhängen;

- auf die Notwendigkeit, Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners festzulegen, die auf einer Abschätzung der Exposition unter den tatsächlichen Einsatzbedingungen beruhen (unter Berücksichtigung aller Teile des Betriebszyklus wie z. B. der Zeiten, in denen das Werkzeug ausgeschaltet ist und im Leerlauf läuft, zusätzlich zur Auslösezeit).

Vibrationsinformation

Gemäß EN 62841-4-1 werden der Schwingungsgesamtwert (die Triax-Vektorsumme) und die Unsicherheit (K) bestimmt.

$a_n = 3,38 \text{ m/s}^2$ Unsicherheit $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Der/Die angegebene(n) Schwingungsgesamtwert(e)

und der/die angegebene(n)

Geräuschemissionswert(e) sind nach einem genormten

Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Werkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Der angegebene Schwingungsgesamtwert und der/die angegebene(n) Geräuschemissionswert(e) können auch bei der vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Warnung:



- Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können bei der aktuellen Verwendung des Leistungswerkzeugs von den angegebenen Werten abweichen, die von der Art und Weise der Verwendung des Werkzeugs und insbesondere davon, welches Werkstück behandelt wird,

Verwendungszweck

Das Produkt eignet sich hauptsächlich für das einfache Fällen, Entasten, Beschneiden und Schneiden von Holz und Bäumen.

Beschreibung

Beschreibung der Funktionen mit Abbildungen



| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|----------------|---|-----------------------------|----|--------------------|----|----------------|
| 1 | LED-Knopf | 4 | Buckelspieße | 7 | Hinterer Griff | 10 | Öltankdeckel | 13 | Sperrtaste |
| 2 | Vorderer Handgriff | 5 | Führungsstange | 8 | Akkupack | 11 | Öl-Kontrollfenster | 14 | Abzugsschalter |
| 3 | Kettenrückschlag-Bremsgriff | 6 | Sägekette | 9 | Kettenschnellspannungsknopf | 12 | Entriegelungstaste | | |

LED-Knopf

Die LED-Scheinwerfer befinden sich an der Vorderseite des Motorsägenkopfs. Schalten Sie die LED-Scheinwerfer ein oder aus. Drücken Sie einmal auf den LED-Knopf und die Scheinwerfer leuchten mit Helligkeitsstufe 1. Drücken Sie den LED-Knopf erneut, und die Lichter leuchten heller: Stufe 2. Nach einem dritten Druck auf die Taste werden die LED-Scheinwerfer ausgeschaltet.

Ketten-Rückschlag-Bremsgriff

Dient als Hebel für die Aktivierung der Kettenbremse. Er bietet außerdem Schutz vor überstehenden Ästen und verhindert, dass die linke Hand die Sägekette berührt, wenn sie vom vorderen Griff abrutscht.

Buckelspieße

Die spitzen Metallzähne werden beim Fällen oder Bocken verwendet, um die Kettensäge zu schwenken und die Position zu halten, damit das Holz beim Sägen nicht verrutscht. Sie können die Schnitteffizienz verbessern.

Führungsstange

Stützt und führt die Sägekette.

Sägekette

Eine Kettenschleife mit Schneidzähnen, die das Holz schneidet, wenn sie vom Motorsägenkopf angetrieben und von der Führungsschiene gehalten wird.

Hinterer Griff

Der Stützgriff für die rechte Hand, der sich auf der Rückseite der Kettensäge befindet. Halten Sie die Kettensäge immer mit der rechten Hand am hinteren

Griff und mit der linken Hand am vorderen Griff.

Kettenschnellspannungsknopf

Ermöglicht eine schnelle und präzise Einstellung der Kettenspannung ohne Hilfsmittel.

Öltankdeckel

Dichtet den Öltank ab.

Öl-Kontrollfenster

Ermöglicht einen Blick auf den Ölstand im Öltank.

Vorderer Handgriff

Der Stützgriff für die linke Hand an der Vorderseite der Kettensäge.

Sperrtaste

Verhindert ein versehentliches oder unbefugtes Auslösen des Auslöseschalters. Er muss gedrückt werden, bevor der Auslöseschalter aktiviert werden kann.

Abzugsschalter für variable Geschwindigkeit

Schaltet die Kettensäge ein und aus und regelt die Kettengeschwindigkeit.

Montage

WARNUNGEN!

Wenn ein Teil beschädigt ist oder fehlt, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden, bis das Teil ersetzt ist. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Es ist verboten, ein modifiziertes Produkt zu verwenden oder das Produkt mit nicht empfohlenem Zubehör zu benutzen. Jede Veränderung ist ein Missbrauch und kann zu einer gefährlichen Situation

führen, die schwere Verletzungen zur Folge haben kann.


Nehmen Sie den Akku heraus, bevor Sie das Elektrowerkzeug zusammenbauen oder einstellen. Bei Nichtbeachtung können sich das Gerät oder andere Teile bewegen und schwere Verletzungen verursachen.

Einsetzen und Herausnehmen des Akkupacks

VORSICHT: Halten Sie das Werkzeug und den Akku fest, wenn Sie den Akku einsetzen oder herausnehmen. Wenn Sie das Werkzeug und den Akku nicht festhalten, können sie Ihnen aus den Händen gleiten und zu Schäden am Werkzeug und am Akku sowie zu Verletzungen führen.


Stellen Sie sicher, dass Sie den Akku einlegen, bis Sie das „Klick“-Geräusch hören, das anzeigt, dass der Akku fest mit dem Gerät verbunden ist.

ABB.10



Nur wenn der Akku verriegelt ist, kann die Maschine eingeschaltet werden (Abbildung 11).


ABB.11



Wenn der Akku in das Gerät eingesetzt wurde, drücken Sie den Akku-Entriegelungsknopf in Richtung des Pfeils 1 und ziehen Sie den Akku in Richtung des Pfeils 2 heraus (siehe Abbildung 12). **WARNUNGEN!**

Ziehen Sie das Akkupaket nicht gewaltsam heraus!

ABB.12



1. Entriegelungstaste

Allgemeine Bedienungsanleitung

Persönliche Schutzausrüstung

Die Kleidung muss eng anliegend sein, darf aber die Bewegungsfreiheit nicht einschränken.

Tragen Sie während der Arbeit folgende Schutzkleidung:


- Einen geprüften Schutzhelm, wenn eine Gefahr durch herabfallende Äste oder Ähnliches besteht;
- eine Gesichtsmaske oder eine Schutzbrille;
- Geeigneter Gehörschutz (Kapselgehörschutz, maßgefertigte oder formbare Ohrstöpsel). Analyse der Marke Octave auf Anfrage.
- Feste Schutzhandschuhe aus Leder;
- Lange Hosen aus festem Stoff;
- Schutzlatzhosen aus schnittfestem Stoff;
- Sicherheitsschuhe oder -stiefel mit rutschfesten Sohlen, Stahlkappen und schnittfestem Stofffutter;
- Atemmaske bei Arbeiten, die Staub erzeugen (z. B. Sägen von trockenem Holz).

Zusammenbau von Führungsschiene und Kette

WARNUNG: Berühren oder justieren Sie die Kette niemals bei laufendem Motor. Die Sägekette ist sehr scharf; tragen Sie immer Schutzhandschuhe, wenn Sie Wartungsarbeiten durchführen.


- Legen Sie die Kette flach und gerade, wie unten gezeigt.

ABB.13



- Legen Sie die Kette in den Führungsschlitz und befestigen Sie sie.
- Legen Sie die Kette wie unten gezeigt auf das Kettenrad und setzen Sie die Führungsschiene auf die Montagefläche.


ABB.14



1. Ritzel


- Richten Sie den Stützpfiler der Abdeckung an der Position der Bohrung im Fahrgestell aus. (Abbildung 15).

ABB. 15



e) Bringen Sie die seitliche Abdeckung wieder am Antriebskopf an, indem Sie den Einstellknopf für die Kettenschnellspannung im Uhrzeigersinn vollständig anziehen (Abbildung 16).

ABB. 16




f) Stellen Sie den Griff der Ketten-Rückschlagbremse in der Betriebsposition ein und drehen Sie dann die Kette von Hand, um zu prüfen, ob die Kette richtig montiert ist und nicht klemmt. Ist dies nicht der Fall, bauen Sie Kette und Schiene wieder zusammen.

Demontage von Führungsschiene und Kette

- Nehmen Sie den Akku heraus, lassen Sie die Kettensäge abkühlen, und ziehen Sie den Öltankdeckel fest.
- Legen Sie die Kettensäge auf einer festen, ebenen Fläche auf die Seite, so dass die Seitenabdeckung nach oben zeigt.
- Ziehen Sie Handschuhe an. Entfernen Sie die Seitenabdeckung, indem Sie den Kettenschnellspannungsknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen, wie durch den auf der Oberfläche markierten Pfeil "UNLOCK" angezeigt (Abbildung 17). Reinigen Sie die Seitenabdeckung gründlich mit einem trockenen Tuch.

ABB. 17




Einstellen der Sägekettenspannung

Die Sägekette kann sich nach längerem Gebrauch lockern. Prüfen Sie die Spannung der Sägekette

regelmäßig. Die richtige Spannung hat einen großen Einfluss auf den Sägevorgang und die Lebensdauer der Sägekette.

- Drehen Sie den Kettenschnellspann-Einstellknopf um 4-5 Kreise gegen den Uhrzeigersinn, um die Sägekette zu lösen.
- Drehen Sie den Kettenschnellspann-Einstellknopf CW. (im Uhrzeigersinn) zur seitlichen Abdeckung, die Führungsplatte klemmt, um den gespannten Zustand wiederherzustellen. Wenn das Spiel zwischen der Sägekette und der Führungsplatte 2-4 mm beträgt, ist die Spannung der Sägekette optimal.

ABB. 18



- Kettenschnellspannungsknopf
- Führungsstange
- Sägekette

Hinweis: Überprüfen Sie regelmäßig die Spannung der Sägekette. Die lose Sägenkette kann sich bei ihrer Verwendung von der Führungsplatte lösen, was zu schweren Unfällen wie Beschädigungen der Kettensäge oder Verletzungen der Personen führen kann. Es ist besonders wichtig, nach der Montage der Führungsplatte die Spannung der neuen Sägekette im Einlaufprozess regelmäßig einzustellen. Denn die neue Kette wird beim Gebrauch länger werden. Entfernen Sie den Akku, wenn Sie die Spannung der Kette überprüfen.

Füllen Sie den Öltank mit Stangen- und Kettenschmiermittel.

WARNUNG: Um ein versehentliches Starten zu vermeiden, das zu schweren persönlichen Verletzungen führen kann, entfernen Sie immer den Akku aus dem Werkzeug, bevor Sie den Tank mit Öl füllen.


WARNUNG: Rauchen Sie nicht, und kein Feuer oder Flammen darf dem Öl oder der Kettensäge nähern. Öl kann auslaufen und einen Brand mit sich bringen. Vorsicht: Die Kettensäge ist zum Zeitpunkt des Kaufs nicht mit Öl gefüllt. Es ist wichtig, vor dem Gebrauch den Tank mit Öl zu füllen. Bei der Verwendung der Kettensäge ohne Kettenöl oder mit dem Ölstand unterhalb der Mindestskala kann es zu Schäden der Kettensäge führen. Die Lebensdauer der Kette und die Schneidleistung hängen von optimalem Schmiermittelstand ab. Die Kette wird beim Gebrauch automatisch mit Kettenöl geschmiert.

- Entfernen Sie das Akkupaket aus der Kettensäge.
- Reinigen Sie den Öltankdeckel und den Bereich

darum, um sicherzustellen, dass kein Schmutz in den Öltank fällt.

- c) Legen Sie die Kettensäge an der Seite auf eine feste, ebene Fläche, so dass der Öltankdeckel nach oben gerichtet ist. Drehen Sie den Öltankdeckel in die Richtung gegen den Uhrzeiger, um ihn zu entfernen (Abbildung 19).
- d) Füllen Sie den Öltank vorsichtig mit Stangen- und Kettenöl. Achten Sie darauf, dass das Öl nicht durch die Öffnung ausläuft. Füllen Sie bis zum Boden des Füllstutzens. Wischen Sie das überschüssige Öl ab.
- e) Ersetzen Sie den Deckel, stellen Sie die Säge aufrecht hin, und prüfen Sie den Ölstand durch das Ölkontrollfenster. Öl sollte das Fenster füllen.

ABB. 19



1. Öltankdeckel
2. Ölkontrollfenster

Bevor Sie die Kettensäge einschalten:

Überprüfen Sie insbesondere, ob die Kettensäge in richtigem Zustand ist:

- a) Die Kettenbremse funktioniert richtig;
- b) Die Auslaufbremse funktioniert richtig;
- c) Die Stange und die Abdeckung des Ritzels sind richtig montiert;
- d) Die Kette wurde vorschriftsmäßig geschärft und gespannt.


WARNUNG: Starten Sie die Kettensäge nicht, wenn die Kettenabdeckung montiert ist. Starten der Kettensäge, an der die Kettenabdeckung montiert wird, kann dazu führen, dass die Kettenabdeckung nach vorne geschleudert wird, was weiter zu Verletzungen der Personen und Schäden an Gegenständen um den Bediener führen kann.

Starten Sie die Kettensäge (Abbildung 20).

- a) Legen Sie das Akkupaket ein.
- b) Stellen Sie sicher, dass sich in unmittelbarer Nähe keine Gegenstände oder Hindernisse befinden, die die Stange und die Kette berühren könnten.
- c) Ziehen Sie den Bremsgriff des Kettenrückschlags in Richtung des vorderen Griffs in die Betriebsposition.
- d) Fassen Sie die vorderen und hinteren Griffe fest mit beiden Händen an.
- e) Halten Sie den Sperrknopf mit dem Daumen der rechten Hand, drücken Sie dann mit den Fingern der rechten Hand den Abzugsschalter für die variable Drehzahl, um die Säge zu starten. Die Drehzahl der Kette erhöht sich mit zunehmendem Druck auf den Abzug der variablen Drehzahl.

- f) Lösen Sie die Sperrtaste, und drücken Sie weiter den Schalter für die variable Drehzahl, um den Betrieb fortzusetzen.

ABB. 20




1. Sperrtaste
2. Schalterauslöser

Schalten Sie die Kettensäge aus

- a) Entfernen Sie die Kettensäge aus dem Schneidbereich und lösen Sie dann den Schalter für die variable Drehzahl, um die Kettensäge auszuschalten.
 - b) Schieben Sie den Bremsgriff des Kettenrückschlags nach vorne in die Bremsposition, um die Kettenbremse zu aktivieren.
- WARNUNG:** Entfernen Sie immer den Akku aus der Kettensäge in den Arbeitspausen und nach der Arbeit.

Nach der folgenden Abbildung halten Sie die Kettensäge richtig:

ABB. 21



Verwenden Sie den Griff mit dem Daumen unter dem Griff

Grundlegendes Schneiden

Üben Sie einige kleine Stämme mit der folgenden Technik schneiden, um ein Verwendungsgefühl für Ihre Säge zu bekommen, bevor Sie mit einem größeren Sägevorgang beginnen.

- a) Nehmen Sie mit der Säge die richtige Haltung vor dem Holz ab.
- b) Drücken Sie die Sperrtaste und den Schalter für die variable Drehzahl, um die Kettensäge einzuschalten. Lassen Sie die Kette die gewählte volle Drehzahl erreichen, bevor Sie mit dem Schneiden beginnen.
- c) Beginnen Sie mit dem Schneiden, indem Sie die Führungsstange leicht gegen das Holz drücken. Üben Sie nur leichten Druck aus, und lassen Sie die Säge arbeiten.
- d) Verwenden Sie beim Schneiden eine gleichmäßige Drehzahl, und lassen Sie kurz vor dem Ende des Schneidens den Druck ab.
- e) Lösen Sie den Auslöseschalter, sobald das

Schneiden endet, damit die Kette zum Stillstand kommt.

Wartung

WARNUNG: Für die Wartung werden nur identische Ersatzteile verwendet. Die Verwendung anderer Teile kann gefährlich sein oder Schäden am Produkt verursachen. Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT des Produkts aufrechtzuerhalten, sollte jede Wartung von professionellen Servicetechnikern durchgeführt werden.

VORSICHT: Schließen Sie den Akku nicht an die Steckdose an, da er noch in Betrieb sein kann. Um schwere Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie bei der Wartung, der Instandhaltung oder dem Austausch von Schneidezubehör oder anderem Zubehör besonders vorsichtig und aufmerksam sein.

VORSICHT: Um schwere Verletzungen zu vermeiden, nehmen Sie den Akku aus dem Kopf, wenn Sie das Gerät warten, reinigen, Zubehörteile austauschen oder das Gerät nicht benutzen.

Elementare Wartung

Vermeiden Sie die Verwendung von Lösungsmitteln zur Reinigung von Kunststoffteilen. Die meisten Kunststoffe sind anfällig für Schäden durch eine Vielzahl von Lösungsmitteln und können während des Gebrauchs beschädigt werden. Verwenden Sie ein sauberes Tuch, um Schmutz, Staub, Öl, Fett usw. zu entfernen.

VORSICHT: Achten Sie darauf, dass Bremsflüssigkeit, Benzin, Erdölprodukte, Kriechöle usw. zu keiner Zeit mit Kunststoffteilen in Berührung kommen. Chemikalien können Kunststoffteile beschädigen, schwächen oder zerstören und zu schweren Verletzungen führen.

VORSICHT: Tauchen Sie das Gerät beim Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

- a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von einem qualifizierten Reparateur warten, der nur identische Ersatzteile verwendet. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.
- b) Reparieren Sie niemals ein beschädigtes Akkupaket. Akkus können nur vom Hersteller oder einem von ihm autorisierten Reparaturdienstleister repariert werden.
- c) Befolgen Sie beim Schmieren oder Ersetzen von Zubehörteilen die Anweisungen in diesem Handbuch.

Reinigung und Lagerung

- a) Nehmen Sie nach jedem Gebrauch den Akku heraus und reinigen Sie die Kette und die Führungsschiene mit einer weichen Bürste von Ablagerungen. Wischen Sie die Außenflächen mit einem sauberen, mit einer milden Seifenlösung

angefeuchteten Tuch ab.

- b) Nehmen Sie die Ritzelabdeckung ab und entfernen Sie dann mit einer weichen Bürste Verunreinigungen von der Führungsschiene, der Kette, dem Ritzel und der Ritzelabdeckung.
- c) Achten Sie beim Auswechseln der Kette darauf, dass Sie Holzspäne und Staub aus dem Führungsschlitz entfernen.
- d) Lagern Sie das Werkzeug an einem trockenen, hohen Ort oder in einer verschlossenen Position, um den Kontakt mit Kindern zu vermeiden.
- e) Lehnen Sie das Werkzeug nicht gegen eine Wand oder einen anderen Gegenstand. Andernfalls kann es herunterfallen und Verletzungen verursachen.

Wartung der Kette

Verwenden Sie nur rückschlagarme Ketten für die Säge. Die schnell schneidende Kette sorgt bei geeigneter Wartung für weniger Rückschlag. Eine richtig geschärfte Sägekette schneidet mühelos durch Holz, auch mit sehr wenig Druck. Verwenden Sie niemals eine stumpfe oder beschädigte Sägekette. Ein stumpfes Kettensägemesser verursacht erhöhte körperliche Belastung, erhöhte Vibrationsbelastung, unbefriedigende Schnittergebnisse und erhöhten Verschleiß. **VORSICHT:** Überprüfen Sie beim Ersetzen der Kette das Antriebskettenrad auf Verschleiß oder Beschädigung. Wenn es Verschleiß oder Beschädigung an den angegebenen Stellen gibt, lassen Sie das Antriebskettenrad von einem qualifizierten Servicetechniker ersetzen.

Klingenschärfen


Achten Sie darauf, dass alle Schneiden (Abbildung 22) in den angegebenen Winkeln und auf die gleiche Länge gefeilt werden, da ein schnelles Schneiden nur möglich ist, wenn alle Schneiden gleichmäßig sind.

- a) Nehmen Sie den Akku heraus. Tragen Sie zum Schutz Handschuhe.
- b) Stellen Sie sicher, dass die Kette richtig montiert wird und der Schnellspannknopf der Kette vollständig angezogen ist, damit die Kette richtig gespannt wird.
- c) Verwenden Sie eine Rundfeile mit einem Durchmesser von 5/32" (4,0 mm) und einen Halter (separat erhältlich). Führen Sie all das Feilen in die mittlere Position der Führungsschiene durch, um eine perfekte Balance zu erreichen.
- d) Halten Sie die Feile auf gleicher Höhe mit der Deckplatte des Zahns. Die Feile darf nicht eintauchen oder wackeln.
- e) Halten Sie einen richtigen Schräfwinkel von 30° zwischen der Feile und der Sägekette ein; siehe Abbildung 23 und 24. Verwenden Sie beim Schärfen von Sägeketten von Hand immer einen Feilenhalter (separat erhältlich). Die Feilenhalter

haben Markierungen für den Schärfwinkel.


- f) Streichen Sie mit leichtem, aber festem Druck zur vorderen Ecke des Zahns. Heben Sie die Feile bei jedem Rückhub vom Stahl ab.
- g) Machen Sie ein paar feste Striche auf jedem Zahn. Feilen Sie alle linken Schneider in eine Richtung. Gehen Sie dann auf die andere Seite und feilen Sie den rechten Schneider in die andere Richtung. Entfernen Sie gelegentlich mit einer Drahtbürste Späne von der Feile (Abbildung 25).

ABB. 22



1. Deckplatte
2. Seitenplatte
3. Tiefenmesser

ABB. 23



- 1.5/32" (4,0 mm) Rundfeile
2. Schneidezahn
3. Schärfwinkel: 30°
4. Richtung der Ablage

ABB. 24





ABB. 25



1. Linke Handschneider
2. Rechte Handschneider

WARNUNG: Eine stumpfe oder nicht richtig geschärfte Kette kann beim Schneiden eine zu hohe Motordrehzahl verursachen, was zu schweren Motorschäden führen kann.


WARNUNG: Unsachgemäßes Schärfen der Kette erhöht die Gefahr des Rückschlags.

WARNUNG: Wenn eine beschädigte Kette nicht ersetzt oder repariert wird, kann dies zu schweren Verletzungen führen.

Schärfwinkel der Deckplatte (Abbildung 26)

- a) **RICHTIG 30°**- Der optimale Winkel kann nur erreicht werden, wenn die angegebenen Dateien und die richtige Einstellung im Gebrauch genommen werden. Die Feilenhalter sind mit Führungsmarkierungen versehen, damit die Feile richtig ausgerichtet wird und der richtige Winkel der Deckplatte erreicht wird.
- b) **WENIGER ALS 30°**- Der Zahn ist zum Schneiden zu stumpf.
- c) **MEHR ALS 30°**- Die Schneide des Schneidezahns ist gefedert und stumpft schnell ab.

ABB. 26




1. Schärfwinkel der Deckplatte
2. WENIGER ALS 30°
3. MEHR ALS 30°
4. RICHTIG
5. UNRICHTIG

Schärfwinkel der Seitenplatte (Abbildung 27)

- a) **RICHTIG 80°**- Der optimale Winkel kann automatisch erreicht werden, wenn die Feile mit dem richtigen Durchmesser im Feilenhalter verwendet wird.
- b) **HAKEN-** „Greift“ und stumpft schnell ab. Erhöht das Potenzial des RÜCKSCHLAGS. Ergebnisse bei Verwendung einer Feile mit einem zu kleinen Durchmesser oder einer zu niedrig gehaltenen Feile.
- c) **RÜCKWÄRTSNEIGUNG-** benötigt zu viel Vorschubdruck, verursacht übermäßigen Verschleiß an Schiene und Kette. Ergebnisse bei Verwendung einer Feile mit einem zu großen Durchmesser oder einer zu hoch gehaltenen Feile.

ABB. 27




1. Winkel der Seitenplatte
2. Haken
3. Rückwärtsneigung
4. RICHTIG
5. UNRICHTIG

Spielraum des Tiefenmessers


- a) Das Tiefenmesser sollte in einem Spielraum von 0,6 mm (0,025 Zoll) gehalten werden, wie in Abbildung 28 dargestellt. Verwenden Sie ein Tiefenmesswerkzeug (separat erhältlich), um den Spielraum des Tiefenmessers zu überprüfen.
- b) Überprüfen Sie bei jedem Feilen der Kette den Spielraum des Tiefenmessers. Verwenden Sie eine Flachfeile und einen Tiefenfugenhobel (beide separat erhältlich), um alle Messlehren

gleichmäßig abzusinken (Abbildung 29).
Tiefenfugenhobel sind von 0,5 mm bis 0,9 mm (0,020 Zoll bis 0,035 Zoll) erhältlich. Verwenden Sie einen 0,6-mm-(0,025-Zoll-)Tiefenfugenhobel.

- c) Tiefenmesser müssen mit der Flachfeile in die gleiche Richtung eingestellt werden, und der angrenzende Fräser wurde mit der Rundfeile gefeilt. Achten Sie darauf, dass Sie beim Einstellen der Tiefenmesser nicht mit der Flachfeile die Schneidfläche berühren.




1. Spielraum des Tiefenmessers



1. Tiefenfugenhobel
2. Flachfeile

Wartung der Führungsstange

Wenn sich der Verschleiß der Führungsstange ergibt, entfernen Sie sie vom Triebkopf der Kettensäge und bauen Sie sie umgekehrt wieder ein (Abbildung 30), damit der Verschleiß minimiert wird und die Stange möglichst lange verwendet werden kann.




Die Stange sollte täglich gereinigt (einschließlich der Stangenschiene und der Schmieröffnung) und auf Verschleiß und Beschädigungen überprüft werden (Abbildung 31). Das Ausfransen oder Entgraten der Stangenschiene ist ein normaler Prozess des Stangenverschleißes. Solche Fehler sollten mit einer Feile geglättet werden, sobald sie auftreten. Eine Stange mit einem der folgenden Fehler sollte ersetzt werden.



- a) Verschleiß in den Stangenschiene, der ein seitliches Umliegen der Kette ermöglicht.
b) Gebogene Führungsstange.

- c) Gerissene oder gebrochene Schienen.
d) Gespreizte Schienen.

Die Führungsstange hat an ihrer Spitze ein Ritzel. Das Ritzel muss wöchentlich mit einer Fettspritze geschmiert werden, um die Lebensdauer der Führungsstange zu verlängern (Abbildung 32 und 33). Drehen Sie das vordere Ritzel und pumpen Sie dabei Fett in die Schmieröffnung, bis das ganze Ritzel mit neuem Fett versehen ist. Drücken Sie keinen Schmutz in die Öffnung.



1. Stangenschiene
2. Schmieröffnung




1. Ritzel an der Spitze der Führungsstange
2. Schmieröffnung

WARNUNG: Entfernen Sie das Akkupaket beim Reinigen

Die Öleinfüllöffnung am Ölkanal und die Führungsplatte müssen regelmäßig gereinigt werden, damit der reibungslose Betrieb der Ölpumpe gewährleistet werden kann.

Nach die Kettensäge ausgeschaltet wird, ist es normal, dass in einem bestimmten Zeitraum das Restöl aus dem Ölversorgungssystem, der Führungsplatte und der Kette tropft.



1. Ölkanal
2. Öleinfüllöffnung

Fehlersuche

Bevor Sie das Gerät reparieren lassen, sollten Sie es zunächst selbst überprüfen. Wenn Sie ein Problem finden, das nicht im Handbuch beschrieben ist, versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen. Wenden Sie sich stattdessen an ein autorisiertes DongCheng-Kundendienstzentrum und verwenden Sie für Reparaturen immer DongCheng-Ersatzteile.

| Problem | Ursache | Abhilfe |
|--|---|---|
| Die Kettensäge kann nicht starten | Der Akku ist nicht eingebaut | Bauen Sie den vollständig geladenen Akku ein |
| | Akkuausfall (Unterspannung) | Akku aufladen. Ersetzen Sie das Akkupaket, wenn es nicht geladen werden kann. |
| Die Kettensäge dreht sich nicht | Die Bremse ist aktiviert | Lösen Sie den Bremsgriff |
| Der Motor dreht sich nicht, nachdem er einige Zeit verwendet wird. | Niedriger Akkustand | Akku aufladen. Ersetzen Sie das Akkupaket, wenn es nicht geladen werden kann. |
| Kein Öl in die Kette | Kein Öl in den Öltank | Füllen Sie den Tank mit Öl |
| | Die Ölführungsrinne ist verschmutzt. | Reinigen Sie sie. |
| Die Sägekette kann ihre maximale Drehzahl nicht erreichen. | Der Akku wird nicht richtig eingebaut. | Bauen Sie den Akku ein, wie in diesem Handbuch beschrieben. |
| | Der Akkustrom ist leer. | Akku aufladen. Ersetzen Sie das Akkupaket, wenn es nicht geladen werden kann. |
| | Das Antriebssystem funktioniert nicht in Ordnung. | Senden Sie es an ein lokales Service-Center zur Reparatur. |
| Die Kette stoppt immer noch nicht, wenn der Bremsgriff aktiviert wird: Schalten Sie die Maschine sofort aus! | Ausfall des Controllers | Senden Sie es an ein lokales Service-Center zur Reparatur. |
| Abnormale Vibration: Schalten Sie die Maschine sofort aus! | Die Führungsplatte oder die Kette ist lose | Stellen Sie die Spannung der Führung und der Kette ein |
| | Ausfall des Werkzeugs | Senden Sie es an ein lokales Service-Center zur Reparatur. |

Für Akkugeräte

Temperaturbereich der Umgebung während der Bedienung und der Lagerung: 0°C - 45°C (32 °F -113 °F)


Empfohlener Temperaturbereich der Umgebung beim Laden: 5°C - 40°C (41 °F -104 °F)

| | Ladegerät | Akkupack |
|--------|----------------------|----------|
| Modell | KCL58-2 KCL5832-2 | KDBL5825 |
| | | KDBL5840 |
| | | KDBL5850 |
| | | KDBL5860 |
| | | KDBL5875 |

Die Akkupacks unserer Firma werden ständig aktualisiert, freuen Sie sich auf unseren Service und aktuelle Neuigkeiten!


| | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | Hexalobuläre Senkkopf-Blechschauben ST4,2×16 | 27 | Kreuzschlitz-Pfannenkopfschraube M5×18 |
| 2 | Öltankdeckel | 28 | Flachschlüssel 3×3×8 |
| 3 | O-Ring | 29 | Wurm |
| 4 | Linkes Motorgehäuse | 30 | Wellenring |
| 5 | Anti-Aus-Fall-Linie | 31 | Luftführungsabdeckung |
| 6 | Öltank | 32 | Kreuzschlitz-Pfannenwaschkopf-Blechschauben ST4,2×14 |
| 7 | Sieb | 33 | Halterung_Luftführungshaube |
| 8 | Einlaufrohr | 34 | Führungsschiene |
| 9 | Bremsblende | 35 | Hebel |
| 10 | Torsionsfeder | 36 | Feder_Hebel |
| 11 | Achse | 37 | Sechskantschraube M8×28 (Klasse 12,9) |
| 12 | Kreuzschlitz-Pfannenkopf-Blechschauben ST4,2×25 | 38 | Rechtes Motorgehäuse |
| 13 | Frontgriff | 39 | Fällzahn |
| 14 | Feder_Sperrtaste | 40 | Kettenfänger |
| 15 | Einstellknopf | 41 | Bremsbügel |
| 16 | Sperrblock | 42 | Gummiring |
| 17 | Feststehende Klammer | 43 | Druckplatte |
| 18 | Auslassrohr | 44 | Bremse Feder |
| 19 | Sperrknopf_Auslöser | 45 | Ölpumpeneinheit |
| 20 | Feder_Schalter | 46 | Kreuzschlitz-Pfannenkopf-Blechschaube ST3,5×16 |
| 21 | Auslöser | 47 | Bremsstahlbandeinheit |
| 22 | Hauptschalter | 48 | Zahnrad |
| 23 | Elektrodenhalter | 49 | Dichtfilz |
| 24 | Staubschutz-Mikroschalter | 50 | Wellenscheibe |
| 25 | Steuerplatte | 51 | Zahnradausgleichsscheibe |
| 26 | Motor | 52 | Spaltscheibe 8 |

| | | | |
|----|-----------------------------------|-----|--|
| 53 | Abdeckplatte | 65 | Schnellspannknopf |
| 54 | Kreuzschlitz-Blechschrabe ST2,9×9 | 66 | Kreuzschlitz-Schrauben mit Bandkopf M3×8 |
| 55 | Stützplatte_Führungsstange | 67 | Schiebeblock |
| 56 | Sicherungsring für Welle | 68 | 58V Akkuladegerät |
| 57 | Nocken | 69 | 58V Akkupack |
| 58 | Schnellspann Abdeckung | 861 | Führungsstange |
| 59 | Untergangrad | 862 | Sägekette |
| 60 | Spannfeder | 863 | Führungsstangenabdeckung |
| 61 | Spannunterstützung | 864 | Ölflasche |
| 62 | Oberes Getriebe | T1 | Schnellkettenspannungs-Assembly |
| 63 | Rundstift | | |
| 64 | Getriebefeder | | |



Instructions d'origine

Avertissements généraux de sécurité de la machine

 **AVERTISSEMENT** Lisez tous les avertissements de sécurité, instructions, illustrations et spécifications fournis avec cette machine.

Le non-respect des instructions énumérées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Conservez tous les avertissements et instructions pour référence future.

Le terme « machine » dans les avertissements fait référence à votre machine fonctionnant sur secteur (avec fil) ou à batterie (sans fil).

1) Sécurité de la zone de travail

a) Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. *Les zones encombrées ou sombres sont plus susceptibles de causer des accidents.*

b) Ne faites pas fonctionner les machines dans des atmosphères explosives, comme en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables. *Les machines créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière*

ou les fumées.

c) Tenez les enfants et les passants éloignés lors de l'utilisation d'une machine. *Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.*

2) Sécurité électrique

a) Les fiches de la machine doivent correspondre à la prise. Ne modifiez jamais la fiche de quelque manière que ce soit. N'utilisez pas de fiches d'adaptateur avec des machines mises à la terre. *Des fiches non modifiées et des prises correspondantes réduiront le risque de choc électrique.*

b) Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre, telles que des tuyaux, des radiateurs, des cuisinières et des réfrigérateurs. *Il existe un risque de choc électrique accru si votre corps est mis à la terre.*

c) N'exposez pas les machines à la pluie ou à l'humidité. *L'eau entrant dans une machine augmentera le risque de choc électrique.*

d) N'abusez pas le cordon. *N'utilisez jamais le cordon pour transporter, tirer ou débrancher la machine.*

Gardez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des arêtes vives ou des pièces mobiles. *Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.*

e) Lorsque vous utilisez une machine à l'extérieur, utilisez une rallonge adaptée à une utilisation en extérieur.

L'utilisation d'un cordon adapté à une utilisation en extérieur réduit le risque de choc électrique.

f) S'il est inévitable de faire fonctionner une machine dans un endroit humide, utilisez une alimentation protégée par un dispositif à courant résiduel (RCD).

L'utilisation d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

3) Sécurité personnelle

a) Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez une machine.

N'utilisez pas une machine lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. *Un moment d'inattention lors de l'utilisation de machines peut entraîner des blessures graves.*

b) Utiliser un équipement de protection individuelle. Portez toujours des lunettes de protection. *L'équipement de protection tel qu'un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque ou une protection auditive utilisé pour les conditions appropriées réduira les blessures corporelles.*

c) Empêcher le démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher la source d'alimentation et/ou la batterie, de prendre ou de transporter la machine.

Transport des machines avec votre doigt sur l'interrupteur ou mise sous tension des machines dont l'interrupteur est activé causeront des accidents.

d) Retirez toute clé ou clé de réglage avant de mettre la machine en marche. *Une clé ou une clé laissée attachée à une pièce rotative de la machine peut entraîner des blessures corporelles.*

e) Ne dépassez pas les limites. Gardez une bonne position assise et un bon équilibre à tout moment. *Cela permet un meilleur contrôle de la*

machine dans des situations inattendues.

f) Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux.

Gardez vos cheveux et vos vêtements éloignés des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par les pièces mobiles.

g) Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'installations d'extraction et de collecte de poussière, assurez-vous qu'ils sont connectés et correctement utilisés. L'utilisation de la collecte de poussière peut réduire les risques liés à la poussière.

h) Ne soyez pas négligent avec la familiarité acquise grâce à l'utilisation fréquente des machines en ignorant les principes de sécurité des machines. Une action négligente peut causer des blessures graves en une seconde.

4) Utilisation et entretien de la machine

a) Ne forcez pas la machine. Utilisez la bonne machine

pour votre application. La bonne machine fonctionnera mieux et de manière plus sûre au rythme pour lequel elle a été conçue.

b) N'utilisez pas la machine si l'interrupteur ne permet pas de l'allumer et de l'éteindre. Toute machine qui ne peut pas être commandée avec l'interrupteur est dangereuse et doit être réparée.

c) Débranchez la fiche de la source d'alimentation et/ou retirez la batterie, si elle est amovible, de la machine avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoires ou de ranger les machines. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de la machine.

d) Rangez la machine hors de portée des enfants et ne laissez pas des personnes non familiarisées avec celui-ci ou avec les instructions utiliser la machine. Les machines sont dangereuses entre les mains d'utilisateurs non formés.

e) Entretien des machines et des accessoires. Vérifiez le mauvais alignement ou le grippage des pièces mobiles,

la rupture des pièces et toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de la machine. S'il est endommagé, faites réparer la machine avant utilisation. *De nombreux accidents sont causés par des machines mal entretenues.*

f) Gardez les outils de coupe affûtés et propres. *Des outils de coupe bien entretenus avec des arêtes de coupe tranchantes sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles à contrôler.*

g) Utiliser la machine, les accessoires et les mèches de machine etc. conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail actuel et futur. *L'utilisation de la machine pour des opérations différentes de celles prévues peut entraîner une situation dangereuse.*

h) Gardez les poignées et les surfaces de préhension sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse. *Les poignées et les surfaces de préhension glissantes ne permettent pas une manipulation et un contrôle sûrs de la machine dans des situations inattendues.*

5) Utilisation et entretien de la machine à batterie

a) Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. *Un chargeur adapté à un type de batterie peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre batterie.*

b) N'utilisez des machines qu'avec des batteries spécifiquement désignées. *L'utilisation de toute autre batterie peut créer un risque de blessure et d'incendie.*

c) Lorsque la batterie n'est pas utilisée, tenez-la éloignée d'autres objets métalliques, tels que des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres petits objets métalliques, qui peuvent établir une connexion d'une borne à une autre. *Court-circuiter les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.*

d) Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie ; éviter les contacts. En cas de contact accidentel, rincer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez également un médecin. *Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des*

irritations ou des brûlures.

e) N'utilisez pas une batterie ou une machine endommagée ou modifiée.
Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible entraînant un incendie, une explosion ou un risque de blessure.

f) N'exposez pas une batterie ou une machine au feu ou à une température excessive.
L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C peut provoquer une explosion.

g) Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas la batterie ou la machine en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. *Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.*

6) Service

a) Faites entretenir votre machine par un réparateur qualifié en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. *Cela*

garantira que la sécurité de la machine est maintenue.

b) Ne réparez jamais les batteries endommagées.
L'entretien des batteries ne doit être effectué que par le fabricant ou des prestataires de services agréés.

Consignes de sécurité pour les tronçonneuses

1) Avertissements de sécurité généraux pour les tronçonneuses :

a) Tant que la tronçonneuse est en marche, ne touchez pas à la chaîne. *Avant de démarrer la tronçonneuse, assurez-vous que la chaîne n'est pas bloquée par un objet quelconque. Faites attention en utilisant la tronçonneuse, sinon des vêtements ou corps risqueraient de se prendre dans la chaîne.*

b) Tenez fermement la tronçonneuse à deux mains : main droite sur la poignée arrière et main gauche sur la poignée avant. *Inverser la position des mains est déconseillé, sinon il y a plus de risque de blessure.*

c) Tenez la tronçonneuse uniquement via la surface d'isolant électrique, car la

chaîne peut entrer en contact avec des câbles cachés. *Le contact de la chaîne avec un fil sous tension peut « électrifier » les parties métalliques exposées de la tronçonneuse et donner à l'opérateur un choc électrique.*

d) Portez des lunettes de protection. Il aussi est recommandé de porter les protections des oreilles, de la tête, des mains, des jambes et des pieds. *Des équipements de protection adaptés réduiront les blessures causées par des débris projetés ou un contact accidentel avec la chaîne.*

e) N'utilisez pas la tronçonneuse sur un arbre, une échelle, un toit ou tout autre support instable. *Cette utilisation incorrecte peut entraîner des blessures graves.*

f) Toujours tenez-vous dans une position stable et sûre lors de l'utilisation de la tronçonneuse. *Faites attention sur un sol glissant ou une surface instable, car cela risque d'un dérapage ou de perte de contrôle de la tronçonneuse.*

g) Faites attention en coupant les branches qui se trouvent sous contraintes - risque de rebond. *Les branches qui*

rebondissent peuvent frapper l'opérateur et/ou rendre la tronçonneuse incontrôlable.

h) Soyez extrêmement prudent lors de l'abattage des buissons et des jeunes arbres. *Les copeaux peuvent coincer la chaîne, et se projeter vers l'opérateur ou le basculer.*

i) Pour le transport, portez la tronçonneuse éteinte par la poignée avant et maintenez une distance de sécurité. *Pour transporter ou ranger la tronçonneuse, mettez toujours le protège-chaîne. Montez toujours le couvercle du guide-chaîne. Une manipulation correcte de la tronçonneuse réduira le risque de contact accidentel avec la chaîne en mouvement.*

j) Suivre les instructions pour la lubrification, la tension de la chaîne et le remplacement du guide-chaîne et de la chaîne. *Une chaîne mal tendue ou lubrifiée peut se rompre ou augmenter le risque de rebond.*

k) Scier exclusivement du bois. Il est interdit d'utiliser la tronçonneuse pour d'autres travaux, tels que la coupe du métal, du plastique, de la maçonnerie ou des matériaux de construction non ligneux.

L'utilisation de la tronçonneuse à des fins autres que celles prévues peut entraîner une situation dangereuse.

l) N'essayez pas d'abattre un arbre avant d'avoir compris les risques et la manière de les éviter. *L'abattage d'un arbre peut entraîner des blessures graves pour l'opérateur ou les personnes présentes.*

m) Suivez toutes les instructions pour dégager les matériaux coincés, ranger la tronçonneuse ou en faire l'entretien. Assurez-vous que l'interrupteur est éteint et que la batterie est retirée. *Lors du dégagement des matériaux coincés ou l'entretien de la tronçonneuse, l'actionnement inattendu peut entraîner des blessures graves.*

n) Conseil : une personne qui travaille pour la première fois avec la tronçonneuse doit au minimum s'exercer à couper des grumes sur un tréteau ou un chevalet de sciage.

o) Conseil : l'affûtage et l'entretien de la tronçonneuse doivent être effectués par les centres de service agréés.

2) Causes et prévention du rebond :

Le rebond peut se produire si la tête du guide-chaîne entre en contact avec un objet, ou si le tronc referme la coupe et coince la chaîne.

Dans certain cas, le contact de la tête du guide-chaîne avec des corps étrangers peut provoquer une réaction inverse soudaine, et la tronçonneuse est projetée vers l'opérateur.

Si la chaîne est pincée au niveau de la tête du guide-chaîne, le guide-chaîne peut être repoussée en arrière, en direction de l'opérateur.

Dans tous les cas, l'opérateur peut perdre la contrôle de la tronçonneuse, ce qui entraîne des blessures graves. Ne vous fiez pas uniquement aux dispositifs de sécurité intégrés dans la tronçonneuse.

Pour travailler en sécurité avec la tronçonneuse, il faut respecter des prescriptions pour éviter des accidents ou blessures.

En conséquence d'une utilisation incorrecte de la tronçonneuse et/ou du non-respect des instructions, le rebond peut être évité en prenant les précautions appropriées suivantes :

a) Maintenez une prise ferme, avec vos mains et vos doigts entourant les poignées de

la tronçonneuse. Toujours tenez-vous dans une position stable et sûre pour résister aux forces de rebond. *Les forces de rebond peuvent être contrôlées par l'opérateur s'il prend les précautions nécessaires. Ne lâchez pas la tronçonneuse.*

b) Ne penchez-vous pas trop en avant. Ne travaillez pas à bras levés. *Cela permet d'éviter le contact de la tête du guide-chaîne avec des corps étrangers et contribue à un meilleur contrôle de la tronçonneuse dans des situations inattendues.*

c) Pour le remplacement des guide-chaînes et chaînes, utilisez exclusivement les pièces autorisées par le fabricant. *Le remplacement incorrect des guide-chaînes et chaînes peut endommager la chaîne et/ou provoquer un rebond.*

d) Suivez les instructions du fabricant concernant l'affûtage et l'entretien de la chaîne. *La diminution de la hauteur de la jauge de profondeur peut accroître le rebond.*

Exemples d'instructions

concernant les techniques appropriées pour l'abattage, l'ébranchage et la sciage en travers

1) Abattage d'un arbre

Lorsque les opérations de la sciage en travers/tronçonnage sont effectuées par deux personnes ou plus en même temps, la distance par rapport à tout autre poste de travail le plus proche devrait être au moins égale à 2 fois la longueur d'un arbre.

L'abattage d'un arbre ne présente aucun danger pour d'autres personnes, n'endommage les réseaux de services publics ou cause des dégâts matériels.

Si l'arbre entre en contact avec les réseaux de services publics, il convient d'en informer immédiatement la compagnie. L'opérateur de la tronçonneuse doit se tenir en amont ou de côté par rapport au tronc ou à l'arbre couché.

Avant de commencer l'abattage, il faut définir et dégager les chemins de repli. Les chemins de repli doivent s'étendre vers l'arrière et en diagonale par rapport à la direction de chute prévue, comme indiqué dans la figure 1.

Avant l'abattage, il faut tenir

compte de l'inclinaison naturelle de l'arbre, de l'emplacement des grosses branches et de la direction du vent pour estimer comment l'arbre devra tomber. Nettoyez l'arbre de la terre, des pierres, des grumes détachées, des clous et des fils.

2) Entaille d'abattage

L'entaille d'abattage doit être perpendiculaire à la direction de chute, et sa profondeur doit atteindre 1/3 du diamètre du tronc, comme indiqué dans la figure 2. Réalisez d'abord l'entaille horizontale inférieure. Cela permet d'éviter de coincer la chaîne ou le guide-chaîne lors de la réalisation de la deuxième entaille.

3) Coupe d'abattage

Réalisez la coupe d'abattage à l'horizontale, au moins 50 mm plus haut que l'entaille d'abattage, comme indiqué dans la figure 2. Maintenez la coupe d'abattage parallèlement à l'entaille horizontale. Entre la coupe d'abattage et l'entaille d'abattage, il faut laisser une charnière d'une épaisseur suffisante. La charnière guide l'arbre au cours de sa chute. Ne coupez pas la charnière.

Lorsque l'entaille directionnelle se ferme, la charnière se casse et sépare l'arbre de la souche. Si l'arbre ne tomberait pas dans la direction de chute prévue ou il basculerait en arrière et bloquerait la chaîne, arrêtez la coupe jusqu'à la fin de la coupe d'abattage. Introduisez les coins en bois, plastique ou aluminium dans la fente de la coupe d'abattage pour l'élargir et indiquer la direction de chute de l'arbre.

Lorsque l'arbre commence à tomber, retirez la tronçonneuse de la coupe, arrêtez le moteur, posez la tronçonneuse, puis empruntez les chemins de repli prévus. Faites attention aux branches qui tombent et aux obstacles au sol.

4) Ébranchage d'un arbre

L'ébranchage consiste à enlever les branches d'un arbre tombé au sol. Lors de l'ébranchage, laissez les grosses branches inférieures pour soutenir le tronc du sol. Enlevez les petites branches en une coupe, comme indiqué dans la figure 3. Il faut couper les branches sous tension de bas en haut pour éviter de bloquer la tronçonneuse.

5) Débitage du bois

Le débitage consiste à débiter le tronc en plusieurs morceaux. Il faut se tenir dans une position stable et sûre pour que le poids du corps soit réparti sur les deux pieds de manière égale. En cas de besoin, le tronc peut être surélevé et supporté à l'aide de branches ou des autres élévations. Suivez les instructions simples pour une découpe facile. Lorsque le tronc est supporté sur toute sa longueur, comme indiqué dans la figure 4, il est coupé par le haut (overbuck, couper du haut vers le bas). Lorsque une extrémité du tronc est supportée, comme indiqué dans la figure 5, coupez 1/3 du diamètre du tronc par le bas (underbuck, couper du bas vers le haut). Ensuite, réalisez la dernière coupe en coupant du haut vers le bas pour atteindre la première coupe. Lorsque deux extrémités du tronc sont supportées, comme indiqué dans la figure 6, coupez 1/3 du diamètre du tronc par le haut (overbuck, couper du haut vers le bas). Ensuite, réalisez la dernière coupe en coupant 2/3 du diamètre du tronc par le bas pour atteindre la première coupe. Lors du débitage sur une pente,

il faut toujours se tenir du côté amont du tronc, comme indiqué sur la figure 7. Pour un contrôle parfait pendant le débitage, relâchez la pression de coupe vers la fin de la coupe en tenant fermement les poignées de la tronçonneuse. La chaîne ne doit pas entrer en contact avec le sol. Une fois la coupe terminée, attendez que la chaîne s'arrête avant de déplacer la tronçonneuse. Arrêtez toujours le moteur pour passer d'un arbre à l'autre.




Figure 1 - Description de l'abattage : chemin de repli






Figure 2– Description de l'abattage : coupe d'abattage




1.Ébrancher

Laissez les branches pour supporter le tronc sur le sol jusqu'à la coupe du tronc.
Figure 3 – Ébranchage




1. Couper par le haut pour éviter de toucher la terre

Figure 4 – Tronc supporté sur toute sa longueur




1. 2ème coupe du haut ver le bas (2/3 du diamètre) pour atteindre la 1ère coupe (pour ne pas être pincé)
2.1ème coupe du bas ver le haut (1/3 du diamètre) pour éviter l'éclatement

Figure 5 – Une extrémité du tronc supportée



1. 1ème coupe du haut ver le bas (1/3 du diamètre) pour éviter l'éclatement
2.2ème coupe du bas ver le haut (2/3 du diamètre) pour atteindre la 1ère coupe (pour éviter l'éclatement)

Figure 6 – Deux extrémités du tronc supportées



1.Se tenir du côté amont du tronc lors du débitage car le tronc peut rouler

Figure 7 – Débitage du bois

Avertissement de sécurité de la batterie

- a) Ne pas démonter, ouvrir ou déchiqueter les batteries secondaires.
- b) Gardez les batteries hors de portée des enfants. L'utilisation des batteries par les enfants doit être surveillée. Gardez surtout les petites piles hors de portée des jeunes enfants.
- c) N'exposez pas les batteries à la chaleur ou au feu. Éviter le stockage en plein soleil.
- d) Ne court-circuitiez pas une batterie. Ne rangez pas les piles ou les batteries au hasard dans une boîte ou un tiroir

- où elles pourraient se court-circuiter entre elles ou être court-circuitées par d'autres objets métalliques.
- e) N'exposez pas les piles ou la batterie à un choc mécanique.
 - f) En cas de fuite d'une cellule, ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, laver la zone touchée à grande eau et consulter un médecin.
 - g) N'utilisez pas un chargeur autre que celui spécifiquement prévu pour être utilisé avec l'équipement.
 - h) N'utilisez aucune batterie qui n'est pas conçue pour être utilisée avec l'équipement.
 - i) Ne mélangez pas des batteries de fabrication, de capacité, de taille ou de type différents dans un appareil.
 - j) Achetez toujours la batterie recommandée par le fabricant de l'appareil pour l'équipement.
 - k) Gardez les batteries propres et sèches.
 - l) Essuyez les bornes de la batterie avec un chiffon propre et sec si elles sont sales.
 - m) Les batteries secondaires doivent être chargées avant utilisation. Utilisez toujours le bon chargeur et reportez-vous aux instructions du fabricant ou au manuel de l'équipement pour obtenir les instructions de charge appropriées.
 - n) Ne laissez pas une batterie en charge prolongée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
 - o) Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger plusieurs fois les cellules ou les batteries pour obtenir des performances maximales.
 - p) Conservez la documentation originale du produit pour référence future.
 - q) Utilisez la batterie uniquement dans l'application pour laquelle elle a été prévue.
 - r) Lorsque cela est possible, retirez la batterie de l'équipement lorsqu'il n'est pas utilisé.
 - s) Gardez la batterie à l'écart des micro-ondes et des hautes pressions.
 - t) Éliminer correctement.

Symbole



ATTENTION



Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions



Porter des lunettes de protection



Porter une protection auditive



Faites attention au rebond de la tronçonneuse et évitez tout contact avec la tête du guide-chaîne



Toujours utilisez la tronçonneuse à deux mains



Ne pas exposer à la pluie



Ne brûle pas



Ne chargez pas une batterie endommagée



Ne jetez pas les batteries. Rapportez les piles épuisées à votre point de collecte ou de recyclage local.



Conformité de la CE



Conformément à la directive européenne sur les déchets 2012 / 19 / EU relative aux équipements électriques et électroniques et aux lois nationales en vigueur, les outils électriques qui ne sont plus disponibles doivent être collectés séparément et éliminés de manière appropriée.



Puissance acoustique garantie valeur du bruit: 105 dB(A)

Données techniques

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Modèle | KDCS58181(la lettre « CS » signifie la tronçonneuse) | KDCS58161(la lettre « CS » signifie la tronçonneuse) |
| Tension nominale | 58 V--- | |
| Vitesse maximale de la chaîne | 23m/s | |
| Capacité du réservoir d'huile | 300ml | |
| Modèle de chaîne | 9,525mm | |
| Nombre de maillons de chaîne | 62 | 56 |
| Taille du guide-chaîne fourni | 450mm | 400mm |
| Type de guide-chaîne KDCS58181 | OREGON:180SDEA041 | OREGON:160SDEA041 |
| Type de chaîne KDCS58181 | OREGON:91P062X | OREGON:91PX056X |
| Poids de la machine (sans batterie) | 4,0kg | |

En raison de notre programme continu de recherche et de développement, les spécifications ci-après sont sujettes à modification sans préavis.

Les spécifications peuvent différer d'un pays à l'autre.

Le poids peut varier d'un accessoire à l'autre (y compris la batterie).

Informations sur le bruit

Niveau de pression acoustique pondéré A

$L_{pA} = 92 \text{ dB(A)}$ $K_{pA} = 3 \text{ dB(A)}$

Niveau de puissance acoustique pondéré A

$L_{WA} = 100 \text{ dB(A)}$ $K_{WA} = 3 \text{ dB(A)}$

Porter une protection auditive

Informations sur les vibrations

Valeurs totales de vibration (somme vectorielle triaxiale) et incertitude K déterminées selon EN 62841-4-1.

$$a_h = 3,38 \text{ m/s}^2 \text{ incertitude } K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

Les valeurs totales de vibration et d'émission sonore déclarées ont été mesurées conformément à une méthode d'essai standard et peuvent être utilisées pour comparer un outil avec un autre.

Les valeurs totales de vibration et d'émission sonore déclarées peuvent également être utilisées dans une évaluation de l'exposition préliminaire.

Avertissement:


- que les émissions de vibrations et de bruit lors de l'utilisation réelle de l'outil électrique peuvent différer des valeurs déclarées en fonction de la manière dont l'outil est utilisé, en particulier du type de pièce à usiner ; et
- de la nécessité d'identifier des mesures de sécurité pour protéger l'opérateur basées sur une estimation de l'exposition dans les conditions réelles d'utilisation (tenant compte de toutes les parties du cycle de fonctionnement telles que les moments où la machine est éteinte et quand elle marche à vide en plus du temps de déclenchement).

Utilisation prévue

Le produit convient principalement à l'abattage, à l'ébranchage, à l'élagage et à la coupe de bois de charpente et d'arbres.

Description

Description illustrée des fonctions



| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|------------------------|---|--|----|------------------------------|----|--------------------------------------|
| 1 | Bouton LED | 4 | Griffes de tronçonnage | 7 | Poignée arrière | 10 | Bouchon de réservoir d'huile | 13 | Bouton de verrouillage |
| 2 | Poignée avant | 5 | Guide-chaîne | 8 | Batterie | 11 | Fenêtre d'inspection d'huile | 14 | Interrupteur à gâchette marche arrêt |
| 3 | Poignée de frein de chaîne - rebond | 6 | Chaîne | 9 | Manchon de connection de réglage rapide de la tension de la chaîne | 12 | Bouton d'éjection batterie | | |

Bouton LED

Les phares à LED sont situés à l'avant de la tronçonneuse. Les interrupteurs ON ou OFF des phares à LED. Appuyez une fois sur le bouton LED et les phares s'allument avec une luminosité de niveau 1. Appuyez à nouveau sur le bouton LED et les lumières brilleront plus fort : Niveau 2. Les phares à LED s'éteignent après avoir appuyé une troisième fois sur le bouton.

Poignée de frein à chaîne

Sert de levier pour l'activation du frein de chaîne. Il offre également une protection contre les projections de branches et aide à empêcher la main gauche de toucher la chaîne si elle glisse de la poignée avant.

Griffes de tronçonnage

Les dents métalliques pointues à utiliser lors de l'abattage ou du tronçonnage pour faire pivoter la tronçonneuse et maintenir la position, empêchant le bois de glisser pendant le sciage. Il peut améliorer l'efficacité de coupe.

Guide-chaîne

Supporte et guide la chaîne.

Chaîne

Une boucle de chaîne ayant des dents de coupe qui coupent le bois lorsqu'il est entraîné par la tête motrice de la tronçonneuse et soutenu par le guide-chaîne.

Poignée arrière

La poignée de support pour la main droite, située à l'arrière de la tronçonneuse. Tenez fermement la tronçonneuse à deux mains : main droite sur la poignée arrière et main gauche sur la poignée avant.

Bouton de réglage rapide de la tension de la chaîne

Permet un réglage rapide et précis de la tension de la chaîne sans l'aide d'un appareil auxiliaire.

Bouchon de réservoir d'huile

Scelle le réservoir d'huile.

Fenêtre d'inspection d'huile

Affichage du niveau d'huile dans le réservoir.

Poignée avant

La poignée de support pour la main gauche à l'avant de la tronçonneuse.

Bouton de verrouillage

Aide à empêcher l'activation accidentelle ou non autorisée de l'interrupteur à gâchette marche arrêt. Il doit être enfoncé avant que l'interrupteur à gâchette puisse être activé.

Interrupteur à gâchette marche arrêt à vitesse variable

Allume et éteint la tronçonneuse et ajuste la vitesse de la chaîne.

Assemblage

AVERTISSEMENTS !

Si une pièce est endommagée ou manquante, il est interdit d'utiliser ce produit jusqu'à ce que la pièce soit remplacée. À défaut, cela pourrait entraîner des blessures.


Il est interdit d'utiliser un produit modifié ou avec des accessoires non recommandés. Toute modification constitue une mauvaise utilisation et peut entraîner une situation dangereuse pouvant entraîner des blessures graves.

Retirez la batterie avant d'assembler ou de régler l'outil électrique. À défaut, cela pourrait entraîner le déplacement de l'outil ou d'autres pièces et provoquer des blessures graves.


Installation et retrait de la batterie

MISE EN GARDE: Tenez fermement l'outil et la batterie lors de l'installation ou du retrait de la batterie. Sinon, la batterie risque de tomber et d'être abimée, cela pourrait endommager l'outil et causer des blessures.

Lorsque vous insérez la batterie, assurez-vous de l'insérer jusqu'à ce que vous entendiez un « clic », indiquant que la batterie est fermement installée sur la machine.




La machine ne peut être mise en marche que lorsque la batterie est verrouillée (Figure 11).



Lorsque la batterie est installée sur la machine, appuyez sur le bouton d'éjection batterie dans le sens de la flèche 1, puis retirez la batterie dans le sens de la flèche 2, comme indiqué dans la figure 12. **AVERTISSEMENTS !**

Ne tirez pas la batterie avec force !



1. Bouton dejection batterie

Instructions générales de fonctionnement

Équipement de protection individuelle

Les vêtements doivent être fonctionnels et garantir une liberté de mouvement totale.


Portez les vêtements de protection suivants au travail :

- a) Un casque de sécurité testé, en cas de risque de chute de branches ou autres ;
- b) Une visière pour la protection du visage ou des lunettes de protection ;
- c) Protection auditive appropriée (casques antibruit, bouchons d'oreilles sur mesure ou moulés). Analyse de la marque Octave sur demande.
- d) Gants de sécurité en cuir robuste ;
- e) Pantalon en tissu résistant ;
- f) Salopette de protection anti-coupure ;
- g) Chaussures ou bottes de sécurité avec semelles antidérapantes, calotte en acier et garniture anti-coupure ;
- h) Masques respiratoires de protection pour les travaux produisant de la poussière (ex. le sciage de bois sec).


Assemblage du guide-chaîne et de la chaîne

AVERTISSEMENT : Ne touchez jamais la chaîne et ne la réglez jamais lorsque le moteur est en marche. La tronçonneuse est très tranchante ; portez toujours des gants de protection lors des opérations ci-dessous de l'entretien


- a) Posez la chaîne à plat et droite comme indiqué ci-dessous.




- b) Mettez la chaîne dans la fente de guidage et fixez-la.
- c) Comme indiqué ci-dessous, placez la chaîne sur le pignon, et placez le guide-chaîne sur la surface de montage.



- d) Alignez le pilier de support du couvercle sur la position du trou du châssis. (Figure 15).




- e) Remplacez le capot latéral sur le moteur en serrant à fond le bouton de réglage rapide de la tension de la chaîne dans le sens des aiguilles d'une montre (Figure 16).



- f) Réglez la poignée de frein de chaîne - rebond de la chaîne en position de fonctionnement, puis faites tourner la chaîne à la main pour vérifier qu'elle est correctement assemblée et qu'elle n'est pas coincée. Sinon, remontez la chaîne et le guide-chaîne.

Démontage du guide-chaîne et de la chaîne

- a) Retirez la batterie, laissez la tronçonneuse refroidir et serrez le bouchon du réservoir d'huile.
- b) Placez la tronçonneuse sur le côté, sur une surface plane et solide, de manière à ce que le capot latéral soit orienté vers le haut.
- c) Portez des gants de protection. Retirez le couvercle latéral en tournant le manchon de connexion de réglage rapide de la tension de la chaîne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme indiqué par la flèche « UNLOCK » (déverrouillage), marquée sur la surface (figure 17). Nettoyez soigneusement le couvercle latéral avec un chiffon sec.




Réglage de la tension de la chaîne

La chaîne peut se détacher après un certain temps d'utilisation. Vérifiez régulièrement que la chaîne est bien tendue. L'état de la chaîne a un impact important

sur la performance de tronçonnage et la durée de vie de la tronçonneuse.

- a) Tournez le bouton de réglage rapide de la tension de la chaîne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 4 à 5 tours pour relâcher la chaîne.
- b) Tournez le bouton de réglage rapide de la tension de la chaîne (dans le sens des aiguilles d'une montre) vers la plaque de guidage de serrage du couvercle latéral pour remettre la tension. Lorsque l'écart entre la chaîne et la plaque de guidage est de 2 à 4 mm, la chaîne est bien tendue.

Fig. 18



1. Manchon de connexion de réglage rapide de la tension de la chaîne
2. Guide-chaîne
3. Chaîne

Remarque : Vérifiez régulièrement que la chaîne est bien tendue. La chaîne mal réglée peut se détacher de la plaque de guidage pendant l'utilisation, ce qui peut provoquer des accidents graves tels que des dommages à la tronçonneuse ou des blessures. Il est particulièrement important de régler régulièrement la tension de la nouvelle chaîne pendant le processus de rodage après l'installation de la plaque de guidage, car la nouvelle chaîne s'allongera au cours de l'utilisation. Retirez la batterie lors du contrôle de la tension de la chaîne.

Remplissage de lubrifiant pour guide-chaîne et chaîne

AVERTISSEMENT : Pour éviter tout démarrage accidentel susceptible de provoquer des blessures graves, retirez toujours la batterie de l'outil avant le ravitaillement.


AVERTISSEMENT : Ne fumez pas et ne mettez pas de feu ou de flamme à proximité de l'huile ou de la tronçonneuse. L'huile renversée peut provoquer un incendie.

Mise en garde : La tronçonneuse n'est pas remplie d'huile au moment de l'achat. Il est important de remplir le réservoir avec de l'huile de avant utilisation. L'utilisation de la tronçonneuse sans huile de chaîne ou le niveau d'huile inférieur à une certaine échelle peuvent entraîner des dommages à la tronçonneuse. La durée de vie et la capacité de coupe de la chaîne dépendent d'une lubrification optimale. La chaîne est automatiquement lubrifiée avec de l'huile de chaîne pendant le fonctionnement.

- a) Retirez la batterie de la tronçonneuse.
- b) Nettoyez le bouchon du réservoir d'huile et la zone qui l'entoure pour garantir une absence de saletés dans le réservoir d'huile.

- c) Placez la tronçonneuse sur le côté, sur une surface plane et solide, de manière à ce que le capot latéral soit orienté vers le haut. Tournez le bouchon du réservoir d'huile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer (figure 19).
- d) Versez prudemment l'huile pour le guide-chaîne et la chaîne dans le réservoir d'huile. Faites attention à ne pas laisser l'huile s'écouler par l'ouverture. Remplissez jusqu'au bas du col de remplissage. Essayez l'excédent d'huile.
- e) Remplacez le bouchon, mettez la tronçonneuse en position verticale et vérifiez le niveau par la fenêtre d'inspection de l'huile. L'huile devrait remplir la fenêtre.

Fig. 19



1. Bouchon de réservoir d'huile
2. Fenêtre de réservoir d'huile

Avant de démarrer la tronçonneuse :

Vérifiez notamment que la tronçonneuse est en bon état de fonctionnement :

- a) Le frein de chaîne fonctionne correctement ;
- b) Le frein de descente fonctionne correctement ;
- c) Le guide-chaîne et le couvercle du pignon sont montés correctement ;
- d) La chaîne est bien affûtée et tendue conformément à la réglementation.


AVERTISSEMENT : Ne démarrez pas la tronçonneuse lorsque le capot de chaîne est installé. Le démarrage de la tronçonneuse avec le capot de chaîne installé peut entraîner la projection du capot de chaîne vers l'avant et provoquer des blessures corporelles et des dommages aux objets situés autour de l'opérateur.

Démarrer la tronçonneuse (Figure 20)

- a) Installez la batterie.
- b) Assurez-vous qu'aucun objet ou obstacle susceptible d'entrer en contact avec le guide-chaîne et la chaîne ne se trouve à proximité
- c) Tirez la poignée du frein de chaîne - rebond vers la poignée avant pour la mettre en position de fonctionnement.
- d) Tenez fermement les poignées avant et arrière avec les deux mains.
- e) Appuyez sur le bouton de verrouillage et maintenez-le enfoncé avec le pouce de la main droite, puis appuyez sur l'interrupteur à gâchette marche arrêt à vitesse variable avec les doigts de la main droite pour démarrer la tronçonneuse. La vitesse de la chaîne augmente avec la pression

exercée sur la gâchette de vitesse variable.

- f) Relâchez le bouton de verrouillage et continuez à appuyer sur l'interrupteur à gâchette marche arrêt à vitesse variable pour continuer à fonctionner.




1. Bouton de verrouillage
2. Interrupteur marche arrêt

Arrêter la tronçonneuse

- a) Éloignez la tronçonneuse de la zone de coupe, puis relâchez l'interrupteur à gâchette marche arrêt à vitesse variable pour arrêter la tronçonneuse.
- b) Poussez la poignée du frein de chaîne - rebond vers l'avant jusqu'à la position de freinage pour engager le frein de la chaîne.

AVERTISSEMENT : Retirez toujours la batterie de la tronçonneuse pendant les pauses et après avoir terminé le travail.

Selon la figure suivante, tenez la tronçonneuse correctement :



Utilisez cette prise, le pouce sous la poignée

Coupe de base

Entraînez-vous à couper les petits troncs selon les techniques suivantes pour vous familiariser avec l'utilisation de la tronçonneuse avant d'effectuer les opérations importantes de sciage.

- a) Prenez la bonne position devant le bois avec la tronçonneuse éteinte.
- b) Appuyez sur le bouton de verrouillage et appuyez sur l'interrupteur à gâchette marche arrêt à vitesse variable pour démarrer la tronçonneuse. Laissez la chaîne atteindre la vitesse maximale sélectionnée avant de commencer la coupe.
- c) Commencez à couper en appuyant légèrement le guide-chaîne contre le bois. N'exercez qu'une légère pression et laissez la tronçonneuse faire le travail.
- d) Maintenez une vitesse constante tout au long de la coupe, en relâchant la pression juste avant la fin de la coupe.
- e) Relâchez l'interrupteur à gâchette marche arrêt

dès que la coupe est terminée, ce qui permet à la chaîne de s'arrêter.

Entretien

AVERTISSEMENT : Seules des pièces de rechange identiques sont utilisées pour la maintenance. L'utilisation de toute autre pièce peut être dangereuse ou endommager le produit. Pour maintenir la **SÉCURITÉ** et la **FIABILITÉ** du produit, tout entretien doit être effectué par des techniciens de service professionnels.

MISE EN GARDE: Ne branchez pas la batterie dans la prise de courant car elle pourrait être en état de fonctionnement. Pour éviter des blessures graves, des précautions et une attention particulières doivent être prises lors de l'entretien, du service ou du remplacement des accessoires de coupe ou d'autres accessoires.

MISE EN GARDE: Pour éviter des blessures graves, retirez la batterie de la tête électrique lors de l'entretien, du nettoyage, du remplacement d'accessoires ou lorsque ce produit n'est pas en service.

Maintenance élémentaire

Évitez d'utiliser des solvants pour nettoyer les pièces en plastique. La plupart des plastiques sont susceptibles d'être endommagés par une grande variété de solvants et peuvent être endommagés lors de leur utilisation. Utilisez un chiffon propre pour enlever la saleté, la poussière, l'huile ou la graisse, etc.

MISE EN GARDE: Ne laissez à aucun moment le liquide de frein, l'essence, les produits pétroliers, les huiles pénétrantes, etc. entrer en contact avec les pièces en plastique. Les produits chimiques peuvent endommager, affaiblir ou détruire les pièces en plastique et entraîner des blessures graves.

MISE EN GARDE: Lors du nettoyage de l'outil, ne le plongez pas dans l'eau ou d'autres liquides.

- a) Faites réparer votre outil électrique par un réparateur qualifié en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela garantira le maintien de la sécurité de l'outil électrique.
- b) Ne réparez jamais une batterie endommagée. Les batteries ne peuvent être réparées que par le fabricant ou son prestataire de services de réparation agréé.
- c) Suivez les instructions de ce manuel lors de la lubrification ou du remplacement des accessoires.

Nettoyage et stockage

- a) Après chaque utilisation, retirez la batterie et nettoyez les débris de la chaîne et du guide-chaîne avec une brosse douce. Essuyez la surface extérieure avec un chiffon propre imbibé d'une solution savonneuse douce.

- b) Retirez le couvercle du pignon, puis utilisez une brosse douce pour enlever les débris du guide-chaîne, de la chaîne, du pignon et du couvercle du pignon.
- c) Lors du remplacement de la chaîne, veillez à retirer les copeaux de bois et la poussière de la fente de guidage.
- d) Veuillez ranger l'outil dans un endroit sec et élevé ou dans une position verrouillée pour éviter tout contact avec les enfants.
- e) N'appuyez pas l'outil contre un mur ou un autre objet. Sinon, il pourrait tomber et provoquer des blessures.

Entretien de la chaîne

Utilisez uniquement une chaîne réduisant la tendance au rebond pour cette tronçonneuse. Cette chaîne à coupe rapide permet de réduire les rebonds lorsqu'elle est correctement entretenue.

Une chaîne bien affûtée coupe le bois facilement, même avec très peu de pression. N'utilisez jamais une chaîne émoussée ou endommagée. La lame émoussée d'une chaîne augmente les contraintes physiques, les vibrations, les résultats de coupe insatisfaisants et l'usure.

MISE EN GARDE: Lors du remplacement de la chaîne, vérifiez que le pignon d'entraînement n'est pas usé ou endommagé. Si les zones indiquées présentent des signes d'usure ou de détérioration, faites remplacer le pignon d'entraînement par un technicien qualifié.


AFFÛTAGE DES LAMES

Veillez à limer toutes les lames (figure 22) aux angles spécifiés et à la même longueur, car une coupe rapide ne peut être obtenue que si toutes les lames sont uniformes.


- a) Retirez la batterie. Portez des gants de protection.
- b) Assurez-vous que la chaîne est correctement montée et que le bouton de réglage rapide de la tension de la chaîne est complètement serré, ce qui garantit que la chaîne est correctement tendue.
- c) Utilisez une lime ronde de 4,0 mm et un support (disponibles séparément). Effectuez tous les travaux de limage en position médiane du guide-chaîne pour un équilibre parfait.
- d) Maintenez la lime au niveau de la plaque supérieure de la dent. Ne laissez pas les limes s'incliner ou basculer.
- e) Maintenez un angle d'affûtage correct de 30° entre la lime et la chaîne ; voir les figures 23 et 24. Utilisez toujours un porte-lime (disponible séparément) pour affûter les chaînes à la main. Les porte-limes sont marqués pour l'angle d'affûtage.
- f) En exerçant une pression légère mais ferme, passez vers le coin avant de la dent. Soulevez la lime pour l'éloigner de l'acier à chaque course de

retour.



- g) Effectuez quelques passages fermes sur chaque dent. Limez toutes les lames gauches dans une seule direction. Passez ensuite de l'autre côté et limez les lames de droite dans le sens inverse. Éliminez de temps en temps les limailles de la lime avec une brosse métallique (figure 25).



- 1. Plaque
- 2. Plaque latérale
- 3. Jauge de profondeur



- 1.5/32" (4,0 mm) Lime ronde
- 2. Dent de coupe
- 3. Angle d'affûtage 30°
- 4. Direction de limage



- 1. Lames gauches
- 2. Lames droites

AVERTISSEMENT : Une chaîne émoussée ou mal affûtée peut entraîner une vitesse excessive du moteur pendant la coupe, ce qui risque d'endommager gravement le moteur.

AVERTISSEMENT : Un chaîne mal affûtée augmente le risque de rebond.

AVERTISSEMENT : Si une chaîne endommagée n'est pas remplacée ou réparée, cela peut entraîner des blessures graves.


Angles d'affûtage de la plaque supérieure (figure 26)

- a) CORRECT 30°- Cet angle optimal ne peut être obtenu qu'en utilisant les limes spécifiées et le

réglage adapté. Les porte-limes sont marqués de repères permettant d'aligner correctement la lime afin d'obtenir l'angle correct de la plaque supérieure.

- b) MOINS DE 30°- La dent est trop émoussée pour être coupée.
- c) PLUS DE 30°- Le bord de la dent de coupe est en drapeau et s'émousse rapidement.

Fig.26




- 1. Angles d'affûtage du plateau supérieur
- 2. MOINS DE 30°
- 3. PLUS DE 30°
- 4. CORRECT
- 5. INCORRECT

Angle d'affûtage de la plaque latérale (figure 27)

- a) CORRECT 80°- L'angle optimal peut être produit automatiquement si la lime de diamètre correct est utilisée dans le porte-lime.
- b) CROCHET- Il s'accroche et s'émousse rapidement. Augmentation du risque de rebond. Conséquence de l'utilisation d'une lime d'un diamètre trop petit ou d'une lime tenue trop bas.
- c) PENTE ARRIÈRE - Besoin d'une pression d'alimentation trop importante, ce qui entraîne une usure excessive du guide et de la chaîne. Conséquence de l'utilisation d'une lime d'un diamètre trop grand ou d'une lime tenue trop haut.

Fig.27




- 1. Angle de la plaque latérale
- 2. Crochet
- 3. PENTE ARRIÈRE
- 4. CORRECT
- 5. INCORRECT

Écart de jauge de profondeur

- a) La jauge de profondeur doit être maintenue à une distance de 0,6 mm (0,025 pouces), comme indiqué dans la figure 28. Utilisez un outil de jauge de profondeur (disponible séparément) pour vérifier les écarts de la jauge de profondeur.
- b) Vérifiez l'écart de jauge de profondeur à chaque fois que la chaîne est limée. Utilisez une lime plate et une dégauchisseuse de jauge de profondeur (toutes deux disponibles séparément) pour abaisser uniformément toutes les jauges (figure 29). Les dégauchisseuses de jauge de profondeur sont disponibles de 0,5 à 0,9 mm (0,020 à 0,035 pouces). Utilisez la dégauchisseuse de jauge de profondeur à 0,6 mm (0,025 pouces)
- c) Les jauges de profondeur doivent être ajustées


avec la lime plate dans le même sens que la lame adjacente limée avec la lime ronde. Veillez à ne pas toucher la face de la lame avec la lime plate lors du réglage des jauges de profondeur.

Fig.28



- 1. Écart de jauge de profondeur

Fig.29




- 1. Dégauchisseuse de jauge de profondeur
- 2. Lime plate

Entretien du guide-chaîne

Lorsque le guide-chaîne présente des signes d'usure, démontez-le de la tronçonneuse et inversez-le pour le remonter (Figure 30), ce qui permettra de répartir l'usure pour une durée de vie maximale du guide-chaîne.

Fig.30




Le guide-chaîne doit être nettoyé (y compris les rails du guide et le trou de lubrification) chaque jour d'utilisation et vérifié pour l'usure et les dommages (figure 31). La formation de franges ou de bavures sur les rails du guide-chaîne est un processus normal d'usure. Ces défauts doivent être lissés à l'aide d'une lime dès qu'ils se produisent. Un guide-chaîne présentant l'un des défauts suivants doit être remplacé.



- a) Usure à l'intérieur des rails du guide-chaîne qui permet à la chaîne de pencher latéralement.
- b) Guide-chaîne coudé.
- c) Rails fissurés ou cassés.
- d) Rails d'écartement.

Le guide-chaîne est muni d'un pignon à sa pointe. Le pignon doit être lubrifié chaque semaine à l'aide d'une seringue à graisse pour prolonger la durée de vie du guide-chaîne (figures 32 et 33). Tournez le pignon avant tout en pompant de la graisse dans l'orifice de

lubrification jusqu'à ce que tout le pignon soit graissé.
N'introduisez pas de saletés dans l'orifice.



- 1.Rails du guide-chaîne
- 2.Trou de lubrification



- 1.Pignon dans la pointe du guide-chaîne
- 2.Trou de lubrification

AVERTISSEMENT : Retirez la batterie lors du nettoyage

Le trou d'alimentation d'huile sur le canal d'huile et la plaque de guidage doivent être nettoyés régulièrement pour assurer le bon fonctionnement de la pompe à huile.

Après l'arrêt de la tronçonneuse, il est normal que de l'huile de chaîne résiduelle s'écoule du système d'alimentation d'huile, de la plaque de guidage et de la chaîne pendant un certain temps.

Dépannage

Avant de demander des réparations, effectuez d'abord votre propre inspection. Si vous rencontrez un problème qui n'est pas expliqué dans le manuel, n'essayez pas de démonter la machine. Adressez-vous plutôt aux centres de service agréés DongCheng, en utilisant toujours des pièces de rechange DongCheng pour les réparations.

| Problème | Cause | Solution |
|--|--|--|
| Impossible de démarrer la tronçonneuse | La batterie n'est pas installée | Installer une batterie entièrement chargée |
| | Défaillance de la batterie (sous-tension) | Chargement de la batterie. Remplacer la batterie si le chargement ne fonctionne pas. |
| La tronçonneuse ne tourne pas | Le frein est activé | Relâcher la poignée de frein |
| Le moteur ne tourne pas après une certaine période d'utilisation | Batterie faible | Chargement de la batterie. Remplacer la batterie si le chargement ne fonctionne pas. |
| Pas d'huile dans la chaîne | Pas d'huile dans le réservoir | Remplir le réservoir d'huile |
| | La rainure de guidage de l'huile est sale | Nettoyage |
| La tronçonneuse ne peut pas atteindre la vitesse maximale | La batterie est mal installée | Installer la batterie selon les instructions |
| | La puissance de la batterie est faible | Chargement de la batterie. Remplacer la batterie si le chargement ne fonctionne pas. |
| | Le système d'entraînement ne fonctionne pas correctement | Envoyer à un centre de service local pour réparation |
| La chaîne ne s'arrête toujours pas lorsque la poignée de frein est activée : Arrêtez la machine maintenant ! | Défaillance du contrôleur | Envoyer à un centre de service local pour réparation |
| Vibrations anormales : Arrêtez la machine maintenant ! | La plaque de guidage ou la chaîne est desserrée | Régler la tension du guide-chaîne et de la chaîne |
| | Défaillance de l'outil | Envoyer à un centre de service local pour réparation |

Pour les outils à batterie

Plage de température ambiante pendant le fonctionnement et le stockage : 0 °C - 45 °C (32 °F - 113 °F)


Plage de température ambiante recommandée pendant la charge : 5 °C - 40 °C (41 °F - 104 °F)

| | Chargeur | Batterie |
|--------|----------------------|--|
| Modèle | KCL58-2 KCL5832-2 | KDBL5825 |
| | | KDBL5840 KDBL5850 KDBL5860 KDBL5875 |

Les batteries de notre entreprise sont constamment mises à jour, attendez avec intérêt notre service et nos dernières nouvelles!

| | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | Vis à tête cylindrique à six pans creux ST4,2×16 | 27 | Vis taraudeuse à tête cylindrique cruciforme M5×18 |
| 2 | Bouchon de réservoir d'huile | 28 | Clé plate 3×3×8 |
| 3 | Joint torique | 29 | Vis sans fin |
| 4 | Boîtier moteur gauche | 30 | Bague cylindrique |
| 5 | Ligne anti-décrochage | 31 | Couvercle du conduit d'air |
| 6 | Réservoir d'huile | 32 | Vis à tête cylindrique bombée encastrée ST4,2×14 |
| 7 | Crépine | 33 | Support_Capot de la conduite d'air |
| 8 | Tube d'entrée | 34 | Rail de guidage |
| 9 | Déflexeur de frein | 35 | Levier |
| 10 | Ressort de torsion | 36 | Levier_ressort |
| 11 | Axe | 37 | Boulon hexagonal M8×28 (Grade 12,9) |
| 12 | Vis taraudeuse à tête cylindrique à empreinte cruciforme ST4,2×25 | 38 | Logement du moteur droit |
| 13 | Poignée avant | 39 | Felling Dog |
| 14 | Bouton Spring_Lock | 40 | Attrape-chaîne |
| 15 | Bouton de cadran | 41 | Charnière de frein |
| 16 | bloc de verrouillage | 42 | Anneau en caoutchouc |
| 17 | Support fixe | 43 | Plaque de presse |
| 18 | Tube de sortie | 44 | Ressort de freinage |
| 19 | Bouton de verrouillage_déclencheur | 45 | Assemblage de la pompe à huile |
| 20 | Interrupteur à ressort | 46 | Vis taraudeuse à tête cylindrique à empreinte cruciforme ST3,5×16 |
| 21 | Actionneur | 47 | Frein Assemblage de la courroie d'acier |
| 22 | Interrupteur principal | 48 | Pignon |
| 23 | Porte-électrode | 49 | Feutre de fermeture |
| 24 | Micro-interrupteur anti-poussière | 50 | Rondelle ondulée |
| 25 | Tableau de commande | 51 | Entretoise de pignon |
| 26 | Moteur | 52 | Rondelle fendue 8 |

| | | | |
|----|--|-----|---|
| 53 | Plaque de recouvrement | 65 | Manchon de connection de tension |
| 54 | Vis taraudeuse à tête cylindrique à empreinte cruciforme ST2,9×9 | 66 | Vis à tête cylindrique cruciforme M3×8 |
| 55 | Plaque support_Guide-chaîne | 67 | Bloc Pression |
| 56 | Circlip pour arbre | 68 | Chargeur batterie 58V |
| 57 | Cam | 69 | Batterie 58 V |
| 58 | Couvercle à tension rapide | 861 | Guide-chaîne |
| 59 | Engrenage de descente | 862 | Chaîne |
| 60 | Ressort de traction | 863 | Couvercle du guide-chaîne |
| 61 | Support de tension | 864 | Bidon d'huile |
| 62 | Engrenage supérieur | T1 | Assemblage de tension rapide de la chaîne |
| 63 | Goupille ronde | | |
| 64 | Roue dentée | | |



**Instrucciones originales
Advertencias generales de
seguridad de la máquina**



ADVERTENCIA Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones

proporcionadas con esta máquina. *Si no se siguen todas las instrucciones indicadas a continuación, pueden producirse descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.*

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras referencias.

El término “máquina” en las advertencias se refiere a su máquina con corriente eléctrica (con cable) o a su máquina con batería (inalámbrica).

1) Seguridad en el área de trabajo

a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. *Las zonas desordenadas u oscuras propician los accidentes.*

b) No utilice la máquina en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. *Las máquinas producen chispas que pueden inflamar el polvo o los vapores.*

c) Mantenga a los niños y a

los transeúntes alejados mientras maneja una máquina. *Las distracciones pueden hacerle perder el control.*

2) Seguridad eléctrica

a) Los enchufes de las máquinas deben coincidir con la toma de corriente. No modifique nunca el enchufe de ninguna manera. No utilice ningún enchufe adaptador con máquinas con toma de tierra. Los enchufes no modificados y los tomacorrientes adaptados reducirán el riesgo de descarga eléctrica.

b) Evite el contacto del cuerpo con las superficies de objetos conectados a tierra, como las tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores. *Existe un riesgo elevado de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.*

c) No exponga las máquinas a la lluvia o a la humedad. *La entrada de agua en la máquina aumentará el riesgo de descarga eléctrica.*

d) No abuse del cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar la máquina.

Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles. *Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.*

e) Cuando utilice una máquina en el exterior, utilice un cable alargador adecuado para su uso en exteriores. *El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.*

f) Si es inevitable utilizar una máquina en un lugar húmedo, utilice un suministro protegido por un dispositivo diferencial residual (RCD). *El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.*

3) Seguridad personal

a) Manténgase alerta, preste atención a lo que hace y utilice el sentido común cuando maneje una máquina. No utilice la máquina cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. *Un momento de falta de atención mientras maneja las máquinas puede provocar graves lesiones personales.*

b) Utilice equipo de protección personal. Siempre lleve

protección ocular. *Los equipos de protección, como la máscara antipolvo, el calzado de seguridad antideslizante, el casco o la protección auditiva, utilizados en condiciones adecuadas, reducirán las lesiones personales.*

c) Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado antes de conectarlo a la fuente de alimentación y/o a la batería, y de coger o transportar la máquina. *Transportar máquinas con el dedo en el interruptor o poner en marcha máquinas que tienen el interruptor encendido puede causar accidentes.*

d) Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la máquina. *Si se deja una llave inglesa o una llave fija en una pieza giratoria de la máquina, pueden producirse lesiones personales.*

e) No se extienda en exceso. Mantenga en todo momento el equilibrio y la posición correcta de los pies. *Esto permite un mejor control de la máquina en situaciones inesperadas.*

f) Vístase debidamente. No

Lleve ropa suelta ni joyas. Mantenga el pelo y la ropa alejados de las partes móviles. *La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.*

g) Si se proporcionan dispositivos para la conexión de instalaciones de extracción y recogida de polvo, asegúrese de que están conectados y se utilizan correctamente. *El uso de la recolección de polvo puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.*

h) No deje que la familiaridad adquirida por el uso frecuente de las máquinas le permita volverse confiado e ignorar los principios de seguridad de las mismas. *Una acción descuidada puede causar lesiones graves en una fracción de segundo.*

4) Uso y cuidado de la máquina

a) No fuerce la máquina. Utilice la máquina adecuada para su aplicación. *La máquina correcta hará el trabajo mejor y de forma más segura a la velocidad para la que fue diseñada.*

b) No utilice la máquina si el

interruptor no la enciende ni la apaga. *Cualquier máquina que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.*

c) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o retire el paquete de baterías, si es desmontable, de la máquina antes de realizar cualquier ajuste, cambiar los accesorios o almacenar las máquinas. *Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de poner en marcha accidentalmente la máquina.*

d) Guarde las máquinas inactivos fuera del alcance de los niños y no permita que personas no familiarizadas con la máquina o con estas instrucciones manejen la máquina. *Las máquinas son peligrosas en manos de usuarios inexpertos.*

e) Realice el mantenimiento de máquinas y accesorios. Compruebe si las piezas móviles están desalineadas o atascadas, si hay piezas rotas o cualquier otra condición que pueda afectar al funcionamiento de la máquina. Si está dañada, haga reparar la máquina

antes de utilizarla. *Muchos accidentes son causados por máquinas con un mantenimiento deficiente.*

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. *Es poco probable que los cuchillos bien mantenidos y afilados anulen y sean más fáciles de controlar.*

g) Utilice la máquina, los accesorios y las brocas, etc., de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. *El uso de la máquina para operaciones diferentes a las previstas podría dar lugar a una situación de peligro.*

h) Mantenga los mangos y las superficies de agarre secos, limpios y libres de aceite y grasa. *Las empuñaduras y superficies de agarre resbaladizas no permiten un manejo y control seguros de la máquina en situaciones imprevistas.*

5) Uso y cuidado de la máquina con batería

a) Recargue sólo con el cargador especificado por el fabricante. *Un cargador que es adecuado para un tipo de*

batería puede crear un riesgo de incendio cuando se utiliza con otro paquete de baterías.

b) Utilice las máquinas sólo con los paquetes de baterías específicamente designados. *El uso de cualquier otro paquete de baterías puede crear un riesgo de lesiones e incendio.*

c) Cuando el paquete de baterías no esté en uso, manténgalo alejado de otros objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que puedan hacer una conexión de un terminal a otro. *Un cortocircuito entre los terminales de las baterías puede provocar quemaduras o un incendio.*

d) En condiciones abusivas, puede salir líquido de la batería; evite el contacto. *Si se produce un contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque además ayuda médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.*

e) No utilice un paquete de baterías o una máquina

que haya sido dañada o modificada. *Las baterías dañadas o modificadas pueden mostrar un comportamiento imprevisible que provoque un incendio, una explosión o un riesgo de lesiones.*

- f) No exponga un paquete de baterías o una máquina al fuego o a una temperatura excesiva.** *La exposición al fuego o a una temperatura superior a 130 °C puede provocar una explosión.*
- g) Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el paquete de baterías o la máquina fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones.** *Una carga inadecuada o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.*

6) Servicio técnico

- a) Encargue el mantenimiento de su máquina a un técnico cualificado que utilice únicamente piezas de repuesto idénticas.** *Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la máquina.*
- b) No repare nunca los paquetes de baterías dañados.** *El servicio de los*

paquetes de baterías sólo debe ser realizado por el fabricante o por proveedores de servicios autorizados.

Instrucciones de seguridad para las sierras

- 1) Advertencias generales de seguridad de la sierra:**
- a) Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de la cadena de la motosierra cuando ésta esté en funcionamiento.** *Antes de poner en marcha la motosierra, asegúrese de que la cadena no está en contacto con ningún objeto. Un momento de distracción mientras maneja la motosierra puede provocar que su ropa o su cuerpo se enreden con la cadena.*
- b) Sujete siempre la motosierra con la mano derecha en la manija trasera y con la mano izquierda en la delantera.** *Sujetar la motosierra con la mano invertida aumenta el riesgo de daños personales y no debe hacerse nunca.*
- c) Sujete la motosierra únicamente por las superficies de agarre aisladas, ya que la motosierra puede entrar en contacto con**

- cables ocultos.** *El contacto de la motosierra con un cable “vivo” puede hacer que las partes metálicas expuestas de la motosierra queden “vivas” y provoquen una descarga eléctrica al operario.*
- d) Utilice protección ocular.** *Se recomienda el uso de otros equipos de protección para los oídos, la cabeza, las manos, las piernas y los pies. Un equipo de protección adecuado reducirá las lesiones personales provocadas por los residuos que salgan despedidos o por el contacto accidental con la motosierra.*
- e) No utilice la motosierra desde una escalera, un tejado o cualquier otro soporte inestable.** *El uso de la motosierra de esta manera puede provocar daños personales graves.*
- f) Mantenga siempre los pies en el suelo y utilice la motosierra únicamente cuando se encuentre sobre una superficie fija, segura y nivelada.** *Las superficies resbaladizas o inestables pueden causar la pérdida del equilibrio o del control de la motosierra.*
- g) Cuando corte una rama que esté bajo tensión, esté atento al retroceso por resorte.** *Cuando se libera la tensión de las fibras de madera, la rama accionada por resorte puede golpear al operario y/o descontrolar la motosierra.*
- h) Extreme las precauciones al cortar arbustos y árboles jóvenes.** *El material delgado puede atrapar la cadena de la motosierra y azotarle o hacerle perder el equilibrio.*
- i) Transporte la motosierra por el asa delantera, con la motosierra desconectada y alejada del cuerpo.** *Al transportar o almacenar la motosierra, siempre coloque la cubierta de la barra guía. El manejo adecuado de la motosierra reducirá la probabilidad de contacto accidental con la motosierra en movimiento.*
- j) Siga las instrucciones para lubricar, tensar la cadena y cambiar la barra y la cadena.** *Una cadena mal tensada o lubricada puede romperse o aumentar la posibilidad de contragolpe.*
- k) Corte sólo madera. No utilice la motosierra para fines no previstos. Por ejemplo: no utilice la**

motosierra para cortar metal, plástico, mampostería o materiales de construcción que no sean de madera.

El uso de la motosierra para operaciones distintas a las previstas podría dar lugar a una situación peligrosa.

- l) No intente talar un árbol hasta que conozca los riesgos y sepa cómo evitarlos.** *El operario o las personas que se encuentren cerca pueden sufrir lesiones graves al talar un árbol.*
- m) No utilice una motosierra en un árbol a menos que haya recibido formación específica para ello. El uso de una motosierra en un árbol sin la formación adecuada puede aumentar el riesgo de lesiones personales graves.**
- n) Siga todas las instrucciones al retirar material atascado, almacenar o realizar el mantenimiento de la motosierra. Asegúrese de que el interruptor está apagado y de que se ha extraído el paquete de baterías.** *El accionamiento inesperado de la motosierra al retirar material atascado o realizar tareas de mantenimiento puede provocar*

daños personales graves.

- o) Se recomienda que el primer usuario practique, como mínimo, el corte de troncos en un soporte o caballete de sierra.**

2) Causas y prevención del contragolpe por parte del operario:

El contragolpe puede producirse cuando la punta de la espada toca un objeto, o cuando la madera se cierra y pellizca la motosierra en el corte.

En algunos casos, el contacto con la punta puede provocar una reacción inversa repentina, haciendo que la espada se levante y retroceda hacia el operario.

El pinzamiento de la motosierra a lo largo de la parte superior de la barra guía puede empujarla rápidamente hacia atrás, hacia el operador.

Cualquiera de estas reacciones puede hacerle perder el control de la sierra, lo que podría provocar graves daños personales. No confíe exclusivamente en los dispositivos de seguridad incorporados en su motosierra. Como usuario de una motosierra, debe tomar varias medidas para

que sus trabajos de corte estén libres de accidentes o lesiones. El contragolpe es el resultado del mal uso de la motosierra y/o de procedimientos o condiciones de funcionamiento incorrectos y puede evitarse tomando las precauciones adecuadas que se indican a continuación:

- a) Mantenga un agarre firme, con los pulgares y los dedos rodeando los mangos de la motosierra, con ambas manos en la motosierra y coloque el cuerpo y el brazo de forma que pueda resistir las fuerzas de contragolpe.** *Las fuerzas del retroceso pueden ser controladas por el operador, si se toman las precauciones adecuadas. No suelte la motosierra.*
- b) No se estire demasiado y no corte por encima de la altura de los hombros.** *Esto ayuda a evitar el contacto involuntario con la punta y permite un mejor control de la motosierra en situaciones inesperadas.*
- c) Utilice únicamente barras guía y cadenas de motosierra de repuesto especificadas por el fabricante.** *Las barras guía y cadenas de motosierra de repuesto incorrectas pueden provocar la rotura de la cadena*

y/o contragolpes.

- d) Siga las instrucciones del fabricante para el afilado y mantenimiento de la motosierra.** *La disminución de la altura del calibrador de profundidad puede provocar un aumento del contragolpe.*

Ejemplos de instrucciones sobre las técnicas adecuadas para la tala básica, el desramado y el tronzado

1) Tala de un árbol

Cuando dos o más personas realicen simultáneamente las operaciones de tronzado/corte y tala, las operaciones de tala deberán estar separadas de la operación de tronzado/corte por una distancia de al menos el doble de la altura del árbol que se está talando.

Los árboles no deben ser talados de manera que ponga en peligro a cualquier persona, golpee alguna línea de servicios públicos o cause daño a la propiedad. Si el árbol entra en contacto con una línea de servicios público, se debe notificar inmediatamente a la compañía.

El operario de la motosierra debe mantenerse en el lado ascendente del terreno, ya que es probable que el árbol ruede o

se deslice cuesta abajo una vez talado.

Antes de iniciar la tala, debe planificarse y despejarse una vía de escape. La vía de escape debe extenderse hacia atrás y en diagonal respecto a la línea de caída prevista, como se ilustra en la figura 1.

Antes de iniciar la tala, considere la inclinación natural del árbol, la ubicación de las ramas más grandes y la dirección del viento para juzgar en qué dirección caerá el árbol.

Retire del árbol la suciedad, las piedras, la corteza suelta, los clavos, las grapas y el alambre.

2) Muesca de la entalladura

Haga la muesca a 1/3 del diámetro del árbol, perpendicular a la dirección de caída, como se ilustra en la figura 2. Realice primero el corte de entalladura horizontal inferior. De este modo evitará pellizcar la motosierra o la barra guía al hacer la segunda muesca.

3) Corte posterior de tala

Realice el corte posterior de tala al menos 50 mm más arriba que el corte de entalladura horizontal, tal como se ilustra en la figura 2. Mantenga el corte posterior

de tala paralelo al corte de entalladura horizontal. Realice el corte posterior de forma que quede suficiente madera para que actúe como bisagra. La madera de bisagra evita que el árbol se tuerza y caiga en la dirección equivocada. No corte la bisagra. Cuando la tala se acerque a la bisagra, el árbol debería empezar a caer. Si hay alguna posibilidad de que el árbol no caiga en la dirección deseada o de que se balancee hacia atrás y atasque la motosierra, deje de cortar antes de que se complete el corte de tala hacia atrás y utilice cuñas de madera, plástico o aluminio para abrir el corte y dejar caer el árbol a lo largo de la línea de caída deseada. Cuando el árbol empiece a caer, retire la motosierra del corte, pare el motor, baje la motosierra y siga el camino de retirada previsto. Esté alerta por si caen ramas por encima de la cabeza y tenga cuidado al pisar.

4) Desramar un árbol

Desramar es quitar las ramas de un árbol caído. Al desramar, deje las ramas inferiores más grandes para que el tronco no toque el suelo. Retire las ramas pequeñas de un solo corte, tal como se

ilustra en la figura 3. Las ramas en tensión deben cortarse de abajo arriba para evitar que se atasque la motosierra.

5) Corte transversal / en rama de un tronco

El corte transversal / en rama consiste en cortar un tronco en longitudes. Es importante asegurarse de que se apoya firmemente y de que su peso está distribuido uniformemente en ambos pies. Siempre que sea posible, el tronco debe elevarse y apoyarse en ramas, troncos o cuñas. Siga estas sencillas instrucciones para facilitar el corte.

Cuando el tronco está apoyado en toda su longitud, como se ilustra en la figura 4, se corta por la parte superior (sobre el tronco).

Cuando el tronco está apoyado en un extremo, como se ilustra en la figura 5, corte 1/3 del diámetro por la parte inferior (bajo el tronco). A continuación, realice el corte final con el canto superior para que coincida con el primer corte.

Cuando el tronco esté apoyado en ambos extremos, como se ilustra en la figura 6, corte 1/3 del diámetro por la parte superior (sobre el tronco). Luego, realice

el corte final subiendo el tercio inferior para encontrarse con el primer corte.

Cuando realice un corte transversal en una pendiente, colóquese siempre en el lado ascendente del tronco, como se ilustra en la figura 7. Al “cortar a través”, para mantener un control total, suelte la presión de corte cerca del final del corte sin aflojar el agarre de los mangos de la motosierra. No deje que la cadena toque el suelo. Después de terminar el corte, espere a que la motosierra se detenga antes de mover la motosierra. Pare siempre el motor antes de pasar de un árbol a otro.




Figura 1 - Descripción de la tala: vías de evacuación






Figura 2: Descripción de la tala: corte inferior

Aleje el trabajo del suelo y mantenga las ramas de apoyo hasta que el tronco esté cortado




1.Desrame

Figura 3 - Desramado de árboles




1. Corte desde arriba (tronzado superior) para evitar cortar la tierra

Figura 4 - Tronco apoyado en toda su longitud




1. 2.º corte desde la parte superior (2/3 del diámetro) hasta el 1.º corte (para evitar que se trabe la máquina)
2.1.º corte desde la parte inferior (1/3 del diámetro) para evitar las astillas

Figura 5 - Tronco apoyado en un extremo



1. 1.º corte desde la parte inferior (1/3 del diámetro) para evitar las astillas
2.2.º corte desde la parte superior (2/3 del diámetro) hasta el 1.º corte (para evitar que se trabe la máquina)

Figura 6 - Tronco apoyado en ambos extremos



1. Colóquese en el lado ascendente al cortar, ya que el tronco puede rodar

Figura 7 - Corte transversal de un tronco

Advertencia de seguridad de la batería

- No desmonte, abra ni triture las celdas o baterías secundarias.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. Debe supervisar el uso por parte de los niños de la batería. En particular, mantenga las baterías pequeñas fuera del alcance de los niños pequeños.
- No exponga las celdas o baterías al calor o fuego. Evite almacenarlo en contacto directo con la luz solar.

- d) No cortocircuite una celda o batería. No almacene las celdas o baterías al azar en una caja o cajón donde puedan cortocircuitarse entre sí o donde otros objetos metálicos puedan cortocircuitarlas.
- e) No someta las celdas o baterías a sacudidas mecánicas.
- f) En caso de una fuga de la celda, intente que el líquido no entre en contacto con la piel o los ojos. Si ha habido un contacto, lávese la zona afectada con grandes cantidades de agua y busque asistencia médica.
- g) No utilice ningún cargador diferente del que se ha proporcionado específicamente con el equipo para la utilización.
- h) No utilice ninguna celda o batería que no se haya diseñado para la utilización con el equipo.
- i) No mezcle celdas de diferente fabricación, capacidad, tamaño o tipo en un dispositivo.
- j) Siempre compre la batería recomendada por el fabricante del dispositivo para el equipo.
- k) Mantenga las celdas y baterías limpias y secas.
- l) Limpie las terminales de las celdas o baterías con un paño seco y limpio si se ensucian.
- m) Las celdas o baterías secundarias tienen que cargarse antes de la utilización. Siempre utilice el cargador correcto y consulte las instrucciones del fabricante o bien el manual del equipo para consultar las instrucciones de carga correctas.
- n) No deje que la batería se cargue de forma prolongada cuando no utilice el aparato.
- o) Después de largos períodos de almacenamiento, puede que sea necesario cargar y descargar las celdas o baterías varias veces para conseguir el rendimiento máximo.
- p) Conserve la información del producto original para consultarla más adelante.
- q) Solo utilice la celda o la batería de acuerdo con el uso con el que se ha diseñado.
- r) Siempre que pueda, extraiga la batería del equipo cuando no lo utilice.
- s) Mantenga la celda o la batería lejos de microondas y de altas presiones.
- t) Deséchela correctamente.

Símbolo



ADVERTENCIA



El usuario debe leer el manual de instrucciones para reducir el riesgo de lesiones.



Use protección para los ojos.



Use protección para los oídos.



Tenga precaución con el retroceso de la motosierra y evite el contacto con la punta de la barra



Utilice siempre la motosierra con las dos manos



No exponga la máquina a la lluvia.



No la quemé.



No cargue una batería dañada.



No deseche las baterías. Lleve las baterías gastadas al punto local de recogida o de reciclaje.



Conformidad de la CE



De acuerdo con la Directiva Europea de Residuos 2012 / 19 / UE sobre equipos eléctricos y electrónicos y las leyes nacionales vigentes, las herramientas eléctricas que ya no están disponibles deben ser recogidas por separado y eliminadas adecuadamente.



Valor de ruido de potencia acústica garantizado: 105 dB(A)

Datos técnicos

| Modelo | KDCS58181 (La letra "CS" significa motosierra) | KDCS58161 (La letra "CS" significa motosierra) |
|--|--|--|
| Tensión nominal | 58 V \equiv | |
| Velocidad máxima de la motosierra | 23m/s | |
| Capacidad del depósito de aceite | 300ml | |
| Paso de cadena | 9,525mm | |
| Número de eslabones de la cadena | 62 | 56 |
| Tamaño nominal especificado de la barra guía | 450mm | 400mm |
| Tipo de barra guía aplicable KDCS58181 | OREGON:180SDEA041 | OREGON:160SDEA041 |
| Tipo de motosierra aplicable KDCS58181 | OREGON:91P062X | OREGON:91PX056X |
| Peso de la máquina (sin paquete de baterías) | 4,0kg | |

Debido al programa continuo de investigación y desarrollo, las especificaciones de este documento están sujetas a cambios sin aviso.

Las especificaciones pueden variar de un país a otro.

El peso puede variar de un accesorio a otro (incluido el paquete de baterías).

Información sobre el ruido

Nivel de presión sonora ponderado A

$L_{pA} = 92$ dB(A) $K_{pA} = 3$ dB(A)

Nivel de potencia sonora ponderado A

$L_{WA} = 100$ dB(A) $K_{WA} = 3$ dB(A)

utilice protección para los oídos

Información sobre las vibraciones

Los valores totales de vibración (suma vectorial triaxial) y la incertidumbre K se determinan según la norma EN 62841-4-1.

$$a_h = 3,38 \text{ m/s}^2 \text{ incertidumbre } K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

Los valores totales de vibración declarados y los valores de emisión de ruido declarados se han medido de acuerdo con un método de ensayo estándar y pueden utilizarse para comparar una herramienta con otra.

Los valores totales de vibración declarados y los valores de emisión de ruido declarados también pueden utilizarse en una evaluación preliminar de la exposición.

Una advertencia:

- que las emisiones de vibraciones y ruidos durante el uso real de la herramienta eléctrica pueden diferir de los valores declarados en función de las formas de uso de la herramienta, especialmente del tipo de pieza que se procese; y


- de la necesidad de identificar medidas de seguridad para proteger al operario que se basen en una estimación de la exposición en las condiciones reales de uso (teniendo en cuenta todas las partes del ciclo de funcionamiento, como los tiempos de desconexión de la herramienta y de funcionamiento en vacío, además del tiempo de activación).

Uso previsto

El producto es adecuado principalmente para la tala básica, el desrame, la poda y el corte de madera y árboles.

Descripción

Descripción ilustrada de las funciones



| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|------------|---|--|----|---------------------------------|----|------------------------|
| 1 | Botón LED | 4 | Espigas | 7 | Manija trasera | 10 | Tapón del depósito de aceite | 13 | Botón de bloqueo |
| 2 | Mango delantero | 5 | Barra guía | 8 | Paquete de baterías | 11 | Ventana de inspección de aceite | 14 | Interruptor de Disparo |
| 3 | Mango de freno contragolpe de cadena | 6 | Motosierra | 9 | Pomo de ajuste rápido de la tensión de la cadena | 12 | Botón de liberación | | |

Botón LED

Los faros LED están situados en la parte delantera del cabezal de la motosierra. Encienda o apague los faros LED. Pulse una vez el botón LED y los faros brillarán con el Nivel 1 de luminosidad. Pulse de nuevo el botón LED y los faros brillarán con más intensidad: Nivel 2. Los faros LED se apagarán tras pulsar el botón por tercera vez.

Maneta de freno de contragolpe de cadena

Sirve de palanca para la activación del freno de cadena. También proporciona protección contra las ramas que sobresalen y ayuda a evitar que la mano izquierda toque la motosierra si se sale del mango delantero.

Espigas

Dientes metálicos puntiagudos que se utilizan al talar o desramar para pivotar la motosierra y mantener la posición, evitando que la madera se deslice al serrar. Puede mejorar la eficacia del corte.

Barra guía

Sujeta y guía la motosierra.

Motosierra

Un bucle de cadena con dientes cortantes que cortan la madera cuando es accionado por el cabezal motorizado de la motosierra y sostenido por la barra guía.

Manija trasera

La empuñadura de apoyo para la mano derecha, situada en la parte trasera de la motosierra. Sujete siempre la motosierra con la mano derecha en la manija trasera y con la mano izquierda en la delantera.

Pomo de ajuste rápido de la tensión de la cadena

Permite un ajuste rápido y preciso de la tensión de la cadena sin ayuda de dispositivos auxiliares.

Tapón del depósito de aceite

Sella el depósito de aceite.

Ventana de inspección de aceite

Permite ver el nivel de aceite en el depósito.

Mango delantero

La empuñadura de apoyo para la mano izquierda en la parte delantera de la motosierra.

Botón de bloqueo

Ayuda a evitar la activación accidental o no autorizada del interruptor de gatillo. Debe pulsarse antes de poder activar el interruptor de gatillo.

Interruptor de gatillo de velocidad variable

Enciende y apaga la motosierra y ajusta la velocidad de la cadena.

Montaje

¡ADVERTENCIAS!

Si alguna pieza está dañada o falta, está prohibido utilizar este producto hasta que la pieza sea sustituida. De lo contrario, podrían producirse daños personales graves.

Está prohibido utilizar un producto modificado o utilizar el producto con accesorios no recomendados. Cualquier modificación constituye un uso indebido y puede dar lugar a una situación peligrosa que podría provocar daños personales graves.


Retire el paquete de baterías antes de montar o ajustar la herramienta eléctrica. De lo contrario, la herramienta u otras piezas podrían moverse y

provocar lesiones graves.


Instalación y extracción del paquete de baterías

PRECAUCIÓN: Sujete firmemente la herramienta y el paquete de baterías cuando instale o extraiga el paquete de baterías.

Si no sujeta la herramienta y el paquete de baterías con firmeza, podrían resbalar de sus manos y provocar daños en la herramienta y el paquete de baterías, así como daños personales. Al insertar el paquete de baterías, asegúrese de hacerlo hasta oír el sonido de "clic", que indica que el paquete de baterías está firmemente instalado en la máquina.




Sólo cuando el paquete de baterías está bloqueado puede encenderse la máquina (Figura 11)



Una vez instalado el paquete de baterías en la máquina, pulse el botón de liberación de las baterías en la dirección de la flecha 1 y, a continuación, extraiga el paquete de baterías en la dirección de la flecha 2, como se muestra en la figura 12.

¡ADVERTENCIAS!

¡No saque a la fuerza el paquete de baterías!



1. botón de liberación

Instrucciones generales de uso

Equipo de protección personal

La ropa debe ser ajustada, pero no debe obstaculizar la movilidad.

Lleve la siguiente ropa de protección durante el trabajo


a) Un casco de seguridad probado, si existe peligro

- por la caída de ramas o similares;
- b) Mascarilla o gafas protectoras;
- c) Protección auditiva adecuada (orejeras, tapones a medida o moldeables). Análisis de la marca Octave a petición.
- d) Guantes de seguridad de cuero firme;
- e) Pantalones largos de tejido resistente;
- f) Petos de protección de tejido resistente a los cortes;
- g) Zapatos o botas de seguridad con suela antideslizante, puntera de acero y forro de tejido resistente a los cortes;
- h) Máscara respiratoria, cuando se realicen trabajos que produzcan polvo (por ejemplo, serrar madera seca).


Montaje de la barra guía y la cadena

ADVERTENCIA: Nunca toque ni ajuste la cadena con el motor en marcha. La motosierra está muy afilada; lleve siempre guantes de protección cuando realice tareas de mantenimiento

- a) Coloque la cadena plana y recta como se muestra a continuación.




- b) Coloque la cadena en la ranura guía y fíjela.
- c) Como se muestra a continuación, coloque la cadena en el piñón, coloque la barra guía en la superficie de montaje.




1. piñón

- d) Alinee el pilar de soporte de la cubierta con la posición del orificio del chasis. (Figura 15).




- e) Vuelva a colocar la cubierta lateral en el cabezal motor apretando a fondo el pomo de ajuste rápido de la tensión de la cadena en el sentido de las agujas del reloj. (Figura 16).



- f) Ajuste la palanca del freno de contragolpe de la cadena en la posición de funcionamiento y, a continuación, gire la cadena con la mano para comprobar si la cadena está bien montada y sin atascos. En caso contrario, vuelva a montar la cadena y la barra.

Desmontaje de la barra guía y la cadena

- a) Retire la batería, deje enfriar la motosierra y apriete el tapón del depósito de aceite.
- b) Coloque la motosierra de lado sobre una superficie firme y plana, de modo que la cubierta lateral quede hacia arriba.
- c) Utilice guantes. Retire la cubierta lateral girando el pomo de ajuste rápido de la tensión de la cadena en el sentido contrario a las agujas del reloj, tal como indica la flecha "UNLOCK", marcada en la superficie (Figura 17). Limpie a fondo la cubierta lateral con un paño seco.




Ajuste de la tensión de la cadena de motosierra

La motosierra puede aflojarse después de un tiempo de uso. Por favor, compruebe regularmente el apriete de la motosierra. Una tensión adecuada puede influir en gran medida en el aserrado y en el mantenimiento de la vida útil de la motosierra.

- a) Gire el botón de ajuste rápido de la tensión de la cadena en el sentido contrario a las agujas del reloj unos 4 ó 5 círculos para soltar la motosierra.
- b) Gire el botón de ajuste rápido de la tensión de la cadena en el sentido de las agujas del reloj. (sentido horario) hacia la placa guía de sujeción de la cubierta lateral para restablecer el estado tensado. Cuando la holgura entre la motosierra y la placa guía es de 2-4 mm, la tensión de la

motosierra es óptima.



1. Pomo de ajuste rápido de la tensión de la cadena
2. Barra guía
3. Motosierra

Nota: Compruebe regularmente la tensión de la motosierra. La motosierra suelta puede desprenderse de la placa guía durante el funcionamiento, lo que puede provocar accidentes graves, como daños en la motosierra o daños personales. Es especialmente importante ajustar la tensión de la nueva motosierra con regularidad durante el proceso de rodaje después de instalar la placa guía, ya que la nueva cadena se alargará durante el uso. Retire el paquete de baterías cuando compruebe la tensión de la cadena.

Llenado del depósito de aceite con lubricante para cadena y barra


ADVERTENCIA: Para evitar un arranque accidental que podría causar daños personales graves, retire siempre el paquete de baterías de la herramienta antes de llenar el depósito con aceite.

ADVERTENCIA: No fume ni acerque fuego o llamas al aceite o a la motosierra. El aceite podría derramarse y provocar un incendio.

Precaución: La motosierra no está llena de aceite en el momento de la compra. Es imprescindible llenar el depósito de aceite antes de utilizarla. El uso de la motosierra sin aceite o cuando el nivel de aceite está por debajo de la marca mínima dañará la motosierra. La vida útil y la capacidad de corte de la cadena dependen de una lubricación óptima. La cadena se lubrica automáticamente con aceite para cadenas durante el funcionamiento.

- a) Retire el paquete de baterías de la motosierra.
- b) Limpie el tapón del depósito de aceite y la zona que lo rodea para evitar que caiga suciedad en el depósito.
- c) Coloque la motosierra de lado sobre una superficie firme y plana, de modo que el tapón del depósito de aceite quede hacia arriba. Gire el tapón del depósito de aceite en el sentido contrario a las agujas del reloj para retirarlo (Figura 19).
- d) Vierta con cuidado el aceite de la espada y la cadena en el depósito de aceite. Tenga cuidado de que el aceite no se derrame por la abertura. Llene hasta el fondo del cuello de llenado. Limpie el exceso de aceite.
- e) Vuelva a colocar el tapón, ponga la motosierra en posición vertical y observe el nivel a través de la ventana de inspección de aceite. El aceite debe

llenar la ventana.



1. Tapón del depósito de aceite
2. Ventana del depósito de aceite

Antes de arrancar la motosierra:


Compruebe especialmente que la motosierra funciona correctamente:

- a) El freno de cadena funciona correctamente;
- b) El freno de descenso funciona correctamente;
- c) La barra y la tapa del piñón están correctamente colocadas;
- d) La cadena ha sido afilada y tensada conforme a la normativa.

ADVERTENCIA: Do not start the chain saw with the chain cover being installed on it. Si arranca la motosierra con la cubierta de la cadena instalada, ésta puede salir despedida hacia delante, provocando lesiones personales y daños a los objetos situados alrededor del operario.

Arranque la motosierra (Figura 20)

- a) Instale el paquete de baterías.
- b) Asegúrese de que no hay cerca ningún objeto u obstáculo que pueda entrar en contacto con la barra y la cadena.
- c) Tire de la empuñadura del freno de cadena contragolpe hacia la empuñadura delantera hasta la posición de funcionamiento.
- d) Sujete firmemente las empuñaduras delantera y trasera con ambas manos.
- e) Mantenga pulsado el botón de bloqueo con el pulgar de la mano derecha y apriete el gatillo de velocidad variable con los dedos de la mano derecha para arrancar la motosierra. La velocidad de la cadena aumentará al aumentar la presión sobre el gatillo de velocidad variable.
- f) Suelte el botón de bloqueo y siga apretando el gatillo de velocidad variable para continuar el funcionamiento.




1. Botón de bloqueo
2. Gatillo del interruptor

Detener la motosierra

- Aleje la motosierra de la zona de corte y, a continuación, suelte el gatillo de velocidad variable para detener la motosierra.
- Empuje la palanca del freno de cadena contragolpe hacia delante hasta la posición de frenado para activar el freno de cadena.

ADVERTENCIA: Retire siempre el paquete de baterías de la motosierra durante las pausas de trabajo y al finalizar el mismo.

De acuerdo con la siguiente figura sujete la motosierra correctamente:



Utilice este agarre, con el pulgar por debajo de la empuñadura

Corte básico

Practique el corte de algunos troncos pequeños utilizando la siguiente técnica para familiarizarse con el uso de la motosierra antes de iniciar una operación de aserrado mayor.

- Adopte la postura adecuada frente a la madera con la sierra apagada.
- Pulse el botón de bloqueo y apriete el gatillo de velocidad variable para arrancar la motosierra. Deje que la cadena alcance la velocidad máxima seleccionada antes de comenzar el corte.
- Comience a cortar presionando ligeramente la barra guía contra la madera. Ejercer una ligera presión, dejando que la motosierra haga el trabajo.
- Mantenga una velocidad constante durante todo el corte, soltando la presión justo antes del final del corte.
- Suelte el gatillo tan pronto como termine el corte, permitiendo que la cadena se detenga.

Mantenimiento

ADVERTENCIA: Para el mantenimiento sólo se utilizan piezas de repuesto idénticas. El uso de cualquier otra pieza puede ser peligroso o causar daños al producto. Para mantener la SEGURIDAD y FIABILIDAD del producto, cualquier mantenimiento debe ser realizado por técnicos de servicio profesionales.

PRECAUCIÓN: No conecte la batería a la toma de corriente porque puede estar en funcionamiento. Para evitar daños personales graves, se debe tener especial cuidado y atención al realizar el mantenimiento, servicio o sustitución de los accesorios de corte u otros accesorios.

PRECAUCIÓN: Para evitar daños personales graves, retire el paquete de baterías del cabezal de alimentación cuando realice tareas de

mantenimiento, limpieza, sustitución de accesorios o cuando este producto no esté en uso.

Mantenimiento elemental

Evite utilizar disolventes para limpiar las piezas de plástico. La mayoría de los plásticos son susceptibles de dañarse con una amplia variedad de disolventes y pueden estropearse durante el uso. Utilice un paño limpio para eliminar la suciedad, el polvo, el aceite o la grasa, etc.

PRECAUCIÓN: No permita en ningún momento que el líquido de frenos, la gasolina, los productos derivados del petróleo, los aceites penetrantes, etc. entren en contacto con las piezas de plástico. Los productos químicos pueden dañar, debilitar o destruir las piezas de plástico y pueden provocar lesiones personales graves.

PRECAUCIÓN: Cuando limpie la herramienta, no la sumerja en agua ni en otros líquidos.

- Encargue el mantenimiento de su herramienta eléctrica a un técnico cualificado que utilice únicamente piezas de recambio idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.
- No repare nunca un paquete de baterías dañado. Los paquetes de baterías sólo pueden ser reparados por el fabricante o su proveedor de servicios de reparación autorizado.
- Siga las instrucciones de este manual cuando lubrique o sustituya accesorios.

Limpieza y almacenamiento

- Después de cada uso, retire la batería y limpie los residuos de la cadena y la barra guía con un cepillo suave. Limpie la superficie exterior con un paño limpio humedecido con una solución jabonosa suave.
- Retire la tapa del piñón y, a continuación, utilice un cepillo suave para eliminar los residuos de la barra guía, la cadena, el piñón y la tapa del piñón.
- Al sustituir la cadena, asegúrese de eliminar las virutas de madera y el polvo de la ranura guía.
- Guarde la herramienta en un lugar seco y alto o en una posición de bloqueo para evitar el contacto con los niños.
- No apoye la herramienta contra una pared u otro objeto. De lo contrario, podría caerse y causar daños personales.

Mantenimiento de la cadena

Utilice únicamente cadenas de bajo contragolpe en esta motosierra. Esta cadena de corte rápido reducirá el contragolpe si se mantiene correctamente.

Una motosierra bien afilada corta la madera sin esfuerzo, incluso con muy poca presión. Nunca utilice una cadena de motosierra desafilada o dañada. Una motosierra desafilada provoca un mayor esfuerzo físico, una mayor carga de vibraciones, resultados de


corte insatisfactorios y un mayor desgaste.
PRECAUCIÓN: Inspeccione la rueda dentada motriz en busca de desgaste o daños cuando sustituya la cadena. Si hay signos de desgaste o daños en las zonas indicadas, haga que un técnico de servicio cualificado sustituya la rueda dentada motriz.

Afilado de las cuchillas


Tenga cuidado de limar todas las cuchillas (Figura 22) a los ángulos especificados y a la misma longitud, ya que sólo se puede obtener un corte rápido cuando todas las cuchillas son uniformes.

- Retire el paquete de baterías. Utilice guantes para protegerse.
- Asegúrese de que la cadena está correctamente montada y de que el pomo de ajuste rápido de la tensión de la cadena está completamente apretado, lo que garantiza que la cadena está correctamente tensada.
- Utilice una lima redonda de 4,0 mm (5/32") de diámetro y un soporte (disponibles por separado). Realice todo el limado en la posición central de la barra guía para conseguir un equilibrio perfecto.
- Mantenga la lima nivelada con la placa superior del diente. No deje que la lima se hunda ni se balancee.
- Mantenga un ángulo de afilado correcto de 30° entre la lima y la motosierra; véanse las figuras 23 y 24. Utilice siempre un soporte para limas (disponible por separado) cuando afile motosierras a mano. Los soportes de lima tienen marcas para el ángulo de afilado.
- Ejerciendo una presión ligera pero firme, desplácese hacia la esquina delantera del diente. Aleje la lima del acero en cada pasada de retorno.
- Dé unos cuantos golpes firmes en cada diente. Lime todos los dientes izquierdos en una dirección. Luego, muévase al otro lado y afile los cortadores del lado derecho en dirección opuesta. De vez en cuando, elimine las limaduras de la lima con un cepillo de alambre (Figura 25).



Fig.22



- Placa superior
- Placa lateral
- Medidor de profundidad



- Lima redonda de 5/32" (4,0 mm)
- Diente de corte
- Ángulo de afilado: 30°
- Dirección de limado



- Cortador izquierdo
- Cortador derecho


ADVERTENCIA: Una cadena desafilada o mal afilada puede causar una velocidad excesiva del motor durante el corte, lo que puede provocar daños graves al motor.

ADVERTENCIA: Un afilado incorrecto de la cadena aumenta el riesgo de contragolpe.

ADVERTENCIA: La no sustitución o reparación de una cadena dañada puede causar lesiones graves.

Ángulos de afilado de la placa superior (Figura 26)


- CORRECTO 30°**- Este ángulo óptimo sólo puede obtenerse cuando se utilizan las limas especificadas y el ajuste adecuado. Los porta limas están marcados con marcas de guía para alinear la lima adecuadamente y producir el ángulo correcto de la placa superior.
- MENOS DE 30°**- El diente está demasiado desafilado para el corte.
- MÁS DE 30°**- El filo del diente de corte está emplumado y se desafilado rápidamente.



- Ángulos de afilado de la placa superior
- MENOS DE 30°
- MÁS DE 30°
- CORRECTO
- INCORRECTO

Ángulo de afilado de la placa lateral (Figura 27)


- a) CORRECTO 80° - El ángulo óptimo puede producirse automáticamente si se utiliza la lima del diámetro correcto en el porta limas.
- b) GANCHO- "Agarra" y desafila rápidamente. Aumenta el potencial de CONTRAGOLPE. Es el resultado de utilizar una lima con un diámetro demasiado pequeño o una lima demasiado baja.
- c) PENDIENTE HACIA ATRÁS- Necesita demasiada presión de avance, provoca un desgaste excesivo de la barra y la cadena. Es el resultado de utilizar una lima con un diámetro demasiado grande, o una lima mantenida demasiado alta.




- 1. Ángulo de la placa lateral
- 2. Gancho
- 3. Inclinación hacia atrás
- 4. CORRECTO
- 5. INCORRECTO

Holgura del medidor de profundidad

- a) El medidor de profundidad debe mantenerse a una holgura de 0,025 pulg. (0,6 mm), como se muestra en la Figura 28. Utilice una herramienta de medición de profundidad (disponible por separado) para comprobar la holgura del medidor de profundidad.
- b) Compruebe la holgura del medidor de profundidad cada vez que se lima la cadena. Utilice una lima plana y un ensamblador de medidores de profundidad (ambos disponibles por separado) para rebajar uniformemente todos los calibradores (Figura 29). Los ensambladores de medidores de profundidad están disponibles desde 0,020 pulg. hasta 0,035 pulg. (0,5 mm a 0,9 mm). Utilice un ensamblador de medidor de profundidad de 0,6 mm (0,025 pulg.).
- c) Los medidores de profundidad deben ajustarse con la lima plana en la misma dirección en que se limó la cuchilla adyacente con la lima redonda. Tenga cuidado de no tocar la cara de la cortadora con la lima plana cuando ajuste los medidores de profundidad.




- 1. Holgura del medidor de profundidad



- 1. Nivel del medidor de profundidad
- 2. Lima plana

Mantenimiento de la barra guía


Cuando la barra guía muestre signos de desgaste, desmóntela del cabezal motor de la motosierra e inviértala para volver a montarla (Figura 30), en cuyo caso distribuirá el desgaste para obtener la máxima vida útil de la barra.





La barra debe limpiarse (incluidos los raíles de la barra y el orificio de engrase) cada día de uso y debe comprobarse que no presenta desgaste ni daños (Figura 31). El emplumamiento o rebaba de los raíles de la barra es un proceso normal de desgaste de la misma. Estos fallos deben alisarse con una lima en cuanto se produzcan. Una barra con cualquiera de los siguientes defectos debe ser sustituida.

- a) Desgaste en el interior de los raíles de la barra que permite que la cadena se desplace lateralmente.
- b) Barra guía doblada.
- c) Raíles agrietados o rotos.
- d) Raíles separados.

La barra guía tiene una rueda dentada en la punta. La rueda dentada debe lubricarse semanalmente con una jeringa de grasa para prolongar la vida útil de la barra guía (Figuras 32 y 33). Gire la rueda dentada de la punta mientras bombea grasa en el orificio de engrase hasta que toda la rueda dentada tenga grasa nueva. No introduzca suciedad en el orificio.



- 1. Rieles de la barra
- 2. Orificio de engrase




1. Piñón en punta de barra guía
2. Orificio de engrase

ADVERTENCIA: Retire el paquete de baterías al limpiarlo

El orificio de alimentación de aceite del canal de aceite y la placa guía deben limpiarse regularmente para garantizar el buen funcionamiento de la bomba de aceite.

Después de apagar la motosierra, es normal que gotee aceite residual de la cadena del sistema de alimentación de aceite, de la placa guía y de la cadena durante un período de tiempo.



1. Canal de aceite
2. Orificio de alimentación de aceite

Solución de problemas

Antes de solicitar una reparación, realice primero su propia inspección. Si encuentra un problema que no se explica en el manual, no intente desmontar la máquina. En su lugar, consulte a los Centros de Servicio Autorizados DongCheng, utilizando siempre piezas de repuesto DongCheng para las reparaciones.

| Estado de la falla | Causas | Medidas |
|--|---|---|
| La sierra de cadena no puede arrancar | No se ha instalado dos paquetes de batería | Instale dos grupos de paquetes de batería de carga plena |
| | Falla de batería (subtensión) | Cargue el paquete de batería. Si la carga está inválida, reemplace el paquete de batería. |
| La cadena de sierra no gira | La palanca del freno se encuentra en el estado activado | Libere la palanca del freno |
| El motor eléctrico no gira después de un período de tiempo de uso | Energía baja de la batería | Cargue el paquete de batería. Si la carga está inválida, reemplace el paquete de batería. |
| Sin aceite en la cadena | Sin aceite en el tanque de aceite | Llene el aceite al tanque de aceite |
| | El canal de guía de aceite se vuelve sucio | Limpie el canal de guía de aceite |
| La cadena de sierra no ha alcanzado las revoluciones máximas | Instalación inadecuada del paquete de batería | Instale el paquete de batería según el manual |
| | Bajada de la energía eléctrica de la batería | Cargue el paquete de batería. Si la carga está inválida, reemplace el paquete de batería. |
| | El sistema de accionamiento no funciona normalmente | Envíelo al punto de reparación oficial para la reparación |
| La cadena aún no se ha detenido durante el arranque de la palanca del freno: ¡Detenga la máquina inmediatamente! | Falla del controlador | Envíelo al punto de reparación oficial para la reparación |
| Vibración anormal: ¡Detenga la máquina inmediatamente! | La placa guía o la cadena de sierra está floja | Ajuste la tensión de la placa guía y la cadena |
| | Aparece falla en la herramienta | Envíelo al punto de reparación oficial para la reparación |

Para las herramientas de la batería

Rango de temperatura ambiente durante el trabajo y el almacenamiento: 0 °C - 45 °C (32 °F -113 °F)

Temperatura ambiente recomendada durante la carga: 5 °C - 40 °C (41 °F -104 °F)

| | cargador | Batería |
|--------|----------------------|----------|
| Modelo | KCL58-2 KCL5832-2 | KDBL5825 |
| | | KDBL5840 |
| | | KDBL5850 |
| | | KDBL5860 |
| | | KDBL5875 |

La batería de nuestra empresa se actualiza constantemente. ¡¡ por favor, espere nuestro servicio y las últimas noticias!

| | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | Tornillo autorroscante con cabeza de disco y huella hexagonal interior ST4,2×16 | 27 | Tornillos para metates en cruz M5×18 |
| 2 | Tapa del aceitera | 28 | Chaveta plana tipo A |
| 3 | Anillo de sellado del aceitera | 29 | Gusano |
| 4 | Carcasa izquierda | 30 | Anillo de retención para ejes |
| 5 | Protector contra deshilachados | 31 | Cobertor del viento |
| 6 | Aceitera | 32 | Tornillo autorroscante con cabeza de disco escalonada y ranura cruzada ST4,2×14 |
| 7 | Filtro | 33 | Soporte del cobertor del viento |
| 8 | Tubo de entrada de aceite | 34 | Guía |
| 9 | Placa de freno | 35 | Palanca |
| 10 | Resorte de torsión | 36 | Resorte de presión - palanca |
| 11 | Pasador | 37 | Perno de cabeza hexagonal |
| 12 | Autorroscante de cabeza plana empotrado en cruz ST4,2×25 | 38 | Vivienda adecuada |
| 13 | Mango delantero | 39 | Diente antideslizante |
| 14 | Resorte del botón de bloqueo | 40 | Bloque limitador de cadena |
| 15 | Botón de selección | 41 | Conjunto de bisagra de freno |
| 16 | Botón de bloqueo | 42 | Anillo de goma |
| 17 | Asiento fijo | 43 | Placa de presión del bloque |
| 18 | Tubo de salida de aceite | 44 | Resorte de presión - freno |
| 19 | Botón de bloqueo de gatillo | 45 | Conjunto de bomba de aceite |
| 20 | Resorte de presión - interruptor | 46 | Tornillo de cabeza troncocónica empotrado en cruz ST3,5×16 |
| 21 | Gatillo | 47 | Conjunto de banda de acero de freno |
| 22 | Interruptor principal | 48 | Piñón |
| 23 | Soporte de electrodo | 49 | Fieltro sellador |
| 24 | Interruptor de freno (a prueba de polvo) | 50 | Arandela ondulada |
| 25 | Controlador | 51 | Arandela de piñón |
| 26 | Motor | 52 | Anillo de retención abierto |

| | | | |
|----|---|-----|---|
| 53 | Placa de cubierta | 65 | Perilla |
| 54 | Tornillos de cabeza hueca en cruz ST2,9×9 | 66 | Tornillo con cabeza de disco escalonada y ranura cruzada M3×8 |
| 55 | Placa de soporte de la guía | 67 | Bloque deslizante |
| 56 | Anillo de retención de alambre para eje | 68 | Cargador |
| 57 | Leva | 69 | Paquete de batería doble en paralelo de |
| 58 | Tapa de tensión | 861 | Placa de cadena |
| 59 | Diente inferior | 862 | Cadena |
| 60 | Resorte de tensión | 863 | Juego de placas de cadena |
| 61 | Soporte | 864 | Aceitera |
| 62 | Diente superior | T1 | Conjunto de tensión automática |
| 63 | Pasador cilíndrico | | |
| 64 | Resorte de liberación | | |

Istruzioni originali
Avvertenze generali di
sicurezza delle macchine

 **ATTENZIONE** Leggere tutte

le avvertenze di sicurezza, istruzioni, illustrazioni e specifiche fornite con questa macchina. *La mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate di seguito può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.*

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimenti futuri.

Il termine "macchina" nelle avvertenze si riferisce alla macchina principale (cablata) o alla macchina a batteria (senza fili)

1) Sicurezza dell'area di lavoro

a) Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata.. Aree in disordine e buie favoriscono incidenti.

b) Non utilizzare le macchine in atmosfere esplosive, come in presenza di liquidi infiammabili, gas o polveri. Le macchine creano scintille che potrebbero incendiare la polvere o i fumi.

c) Mantieni i bambini e gli spettatori lontani durante

l'utilizzo di una macchina. Le distrazioni possono causare la perdita di controllo.

2) Sicurezza elettrica

a) Le spine delle macchine devono corrispondere alle prese di corrente. Non modificare la spina in alcun modo. Non utilizzare adattatori con macchine dotate di messa a terra. Spine inalterate e prese corrispondenti ridurranno il rischio di scosse elettriche.

b) Evita il contatto del corpo con superfici messa a terra, come tubature, radiatori, fornelli e frigoriferi. Il rischio di scosse elettriche aumenta se il corpo è a terra.

c) Non esporre le macchine alla pioggia o a condizioni umide. L'ingresso di acqua in una macchina aumenterà il rischio di scosse elettriche.

d) Non abusare del cavo. Non utilizzare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare la macchina. Tenere il cavo elettrico lontano da fonti di calore, benzina, spigoli vivi o parti in movimento. I cavi danneggiati o ingarbugliati aumentano il rischio di scosse elettriche.

e) Quando si utilizza una macchina all'aperto, utilizzare un prolungamento adatto all'uso esterno. L'uso di un cavo per ambiente esterno riduce il rischio di scossa elettrica.

f) Se è inevitabile utilizzare una macchina in un ambiente umido, utilizzare un'alimentazione protetta da dispositivo a corrente residua (RCD). L'uso di un RCD riduce il rischio di scossa elettrica.

3) Sicurezza personale

a) Rimani vigile, osserva ciò che stai facendo e usa il buon senso quando utilizzi una macchina. Non utilizzare una macchina quando sei stanco o sotto l'influenza di droghe, alcol o farmaci. Un momento di disattenzione durante l'utilizzo delle macchine può provocare gravi lesioni personali.

b) Utilizza dispositivi di protezione individuale. Indossare sempre occhiali protettivi. Dispositivi di protezione, come mascherina antipolvere, scarpe di sicurezza antiscivolo, casco di sicurezza o protezione per l'udito utilizzati in condizioni appropriate,

riducono il rischio di lesioni personali.

c) Prevenire l'avvio accidentale. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione spenta prima di collegarsi alla fonte di alimentazione e/o al pacco batteria, prendere o trasportare la macchina. Trasportare la macchina con il dito sull'interruttore o sulle macchine energetiche che hanno interruttori potrebbero comportare incidenti.

d) Rimuovi qualsiasi chiave o chiave regolabile prima di accendere la macchina. Una chiave o una chiave regolabile lasciata attaccata a una parte rotante della macchina può causare lesioni personali.

e) Non esagerare. Mantenere sempre un buon equilibrio e i piedi in posizione corretta durante l'uso. Questo consente un migliore controllo della macchina in situazioni impreviste.

f) Vestiti adeguatamente. Non indossare abiti larghi né gioielli. Tenere capelli e indumenti lontani dai componenti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi potrebbero incastrarsi nelle parti in movimento.

g) Se sono forniti dispositivi per il collegamento di impianti di aspirazione e raccolta della polvere, assicurati che siano collegati e utilizzati correttamente.

L'uso della raccolta delle polveri può ridurre i pericoli legati alla polvere.

h) Non lasciare che la familiarità dell'uso frequente delle macchine permetta di diventare conformi e ignorare i principi di sicurezza della macchina. Un'azione imprudente può causare lesioni gravi in una frazione di secondo.

4) Utilizzo e cura della macchina.

a) Non forzare la macchina. Utilizza la macchina corretta per la tua applicazione. La macchina corretta svolgerà il lavoro in modo migliore e più sicuro alla velocità per cui è stata progettata.

b) Non utilizzare la macchina se l'interruttore non la accende o spegne. Qualsiasi macchina che non può essere controllata con l'interruttore è pericolosa e deve essere riparata.

c) Scollegare la spina dalla

fonte di alimentazione e/ o rimuovere il pacchetto batteria, se removibile, dalla macchina prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiare accessori o conservare le macchine. Tali misure di sicurezza proattive riducono il rischio di avviare accidentalmente la macchina.

d) Conservare le macchine inattive fuori dalla portata dei bambini e non permettere a persone non familiari con la macchina o con queste istruzioni di utilizzarla. Le macchine sono pericolose nelle mani di utenti non addestrati.

e) Mantenere le macchine e gli accessori. Verificare la presenza di disallineamenti o vincoli delle parti mobili, rottura di parti e qualsiasi altra condizione che possa influire sul funzionamento della macchina. Se danneggiata, far riparare la macchina prima dell'uso. Molti incidenti sono causati da macchine mal mantenute.

f) Mantenere affilate e pulite le lame di taglio. Gli strumenti di taglio tenuti in buone condizioni con bordi taglienti hanno una minore possibilità di bloccarsi e sono più facili da controllare.

- g) Utilizzare la macchina, gli accessori e gli utensili in conformità a queste istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da svolgere.** *L'utilizzo della macchina per operazioni diverse da quelle previste potrebbe comportare una situazione pericolosa.*
- h) Mantenere asciutte, pulite e prive di olio e grasso le maniglie e le superfici di presa.** *Maniglie scorrevoli e superficie di presa non consentono la movimentazione e il controllo sicuri della macchina in situazioni impreviste*
- 5) Utilizzo e cura della macchina a batteria.**
- a) Ricaricare solo con il caricabatterie specificato dal produttore.** *Utilizzare un caricatore non adatto alla batteria dell'utensile può provocare incendi.*
- b) Utilizzare le macchine solo con pacchi batteria appositamente designati.** *L'uso di qualsiasi altro gruppo batteria può provocare lesioni o incendi.*
- c) Quando il pacco batteria non è in uso, tenerlo lontano da altri oggetti metallici, come graffette, monete, chiavi, unghie, viti o altri piccoli oggetti metallici, che possono collegare un terminale all'altro.** *Il cortocircuito dei terminali della batteria può causare ustioni o incendi.*
- d) In condizioni di utilizzo improprio, liquido può essere espulso dalla batteria; evitare il contatto. In caso di accidentale contatto con il liquido, risciacquare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, rivolgersi ad un medico.** *Il liquido che fuoriesce dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.*
- e) Non utilizzare un acco bateria o macchina danneggiate o modificate.** *Le batterie danneggiate o alterate possono avere reazioni imprevedibili con conseguente incendio, esplosione o rischio di lesioni.*
- f) Non esporre il pacco batteria o la macchina a fuoco o temperatura eccessiva.** *L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 130 °C può provocare esplosioni.*
- g) Seguire tutte le istruzioni di carica e non caricare il pacco batteria o la macchina**

al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni. *La ricarica impropria o a temperature oltre l'intervallo indicato può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.*

6) Assistenza

a) Affidare la manutenzione della macchina a un tecnico qualificato che utilizzi esclusivamente parti di ricambio identiche. *In questo modo si garantisce la sicurezza della macchina.*

b) Non effettuare mai la manutenzione di pacchi batteria danneggiati. *La manutenzione dei pacchi batteria deve essere eseguita solo dal produttore o da fornitori di servizi autorizzati.*

Istruzioni di sicurezza per la motosega:

1) Avvertenze generali sulla sicurezza della motosega:

a) Tenere tutte le parti del corpo lontane dalla catena di sega durante il funzionamento della motosega. *Prima di avviare la motosega, assicurarsi che la catena di sega non tocchi nulla.* *Un attimo di*

disattenzione mentre si utilizza la motosega può far sì che i vostri vestiti o il vostro corpo restino impigliati nella catena della sega.

b) Tenere sempre la motosega con la mano destra sulla maniglia posteriore e con la mano sinistra sulla maniglia anteriore. *Tenere la motosega con la configurazione a mano invertita aumenta il rischio di lesioni personali e non dovrebbe mai essere fatto.*

c) Tenere la motosega solo con superfici di presa isolate, perché la catena della sega può contattare cavi nascosti. *Le catene di sega che contattano un filo "vivo" può rendere "vivo" le parti metalliche esposte della motosega e potrebbe dare all'operatore una scossa elettrica.*

d) Indossare la protezione per gli occhi. Si raccomandano ulteriori dispositivi di protezione per l'udito, la testa, le mani, le gambe e i piedi. *Un'adeguata attrezzatura protettiva ridurrà le lesioni personali causate da detriti volanti o dal contatto accidentale con la catena di sega.*

e) Non utilizzare la motosega

su un albero, su una scala, da un tetto o su qualsiasi supporto instabile. *L'utilizzo di una motosega in questo modo potrebbe causare gravi lesioni personali.*

f) Mantenere sempre una posizione corretta e utilizzare la motosega solo quando ci si trova su una superficie fissa, sicura e piana. *Superfici scivolose o instabili possono causare la perdita di equilibrio o di controllo della motosega.*

g) Quando si taglia un ramo sotto tensione, fare attenzione al ritorno elastico. *Quando la tensione nelle fibre del legno viene rilasciata, il ramo caricato a molla potrebbero colpire l'operatore e/o perdere il controllo della motosega.*

h) Usare estrema cautela quando si tagliano cespugli e alberelli. *Il materiale sottile potrebbe impigliarsi nella catena di sega ed essere scagliato verso di te o farti perdere l'equilibrio.*

i) Trasportare la motosega afferrandola per la maniglia anteriore con la motosega spenta e lontano dal proprio corpo. Durante il trasporto o la conservazione della

motosega, montare sempre il coperchio della barra di guida. *Una corretta gestione della motosega ridurrà la probabilità di contatto accidentale con la catena di sega in movimento.*

j) Seguire le istruzioni per la lubrificazione, il tensionamento della catena e la sostituzione della barra e della catena. *Una catena non adeguatamente tesa o lubrificata può rompersi o aumentare il rischio di contraccolpo.*

k) Tagliare solo legna. Non utilizzare la motosega per scopi non previsti. Ad esempio: non utilizzare la motosega per tagliare metalli, plastica, muratura o materiali da costruzione diversi dal legno. *L'uso della motosega per operazioni diverse da quelle previste potrebbe condurre a pericoli.*

l) Non tentare di abbattere un albero finché non si comprendono i rischi e come evitarli. *Potrebbero verificarsi gravi lesioni all'operatore o agli astanti durante l'abbattimento di un albero.*

m) Seguire tutte le istruzioni durante la rimozione

del materiale inceppato, la conservazione o la manutenzione della motosega. Assicurarsi che l'interruttore sia spento e che la batteria sia stata rimossa.

Un'azione inaspettata della motosega durante la rimozione di materiale inceppato o la manutenzione può causare gravi lesioni personali.

n) Raccomandazione che l'utente alle prime armi dovrebbe, come minimo, esercitarsi a tagliare i tronchi su un cavalletto o una culla.

o) Raccomandazione di far eseguire l'affilatura e la manutenzione della catena di sega da centri di assistenza autorizzati.

2) Cause e prevenzione del contraccolpo da parte dell'operatore:

Potrebbe verificarsi un contraccolpo quando la punta o la punta della barra di guida tocca un oggetto o quando il legno si chiude e intrappola la catena di sega nel taglio. In alcuni casi, il contatto della punta può causare un'improvvisa reazione inversa, spingendo la barra di guida verso l'alto e all'indietro verso l'operatore.

Se si pizzica la catena di sega lungo la parte superiore della barra di guida, è possibile spingere rapidamente la barra di guida verso l'operatore.

Ciascuna di queste reazioni potrebbe farvi perdere il controllo della sega, con conseguenti gravi lesioni personali. Non fare affidamento esclusivamente sui dispositivi di sicurezza integrati nella sega.

Come utente di una motosega, dovresti adottare diverse misure per evitare incidenti o lesioni durante i tuoi lavori di taglio.

Il contraccolpo è il risultato di un uso errato e/o di una procedura scorretta nell'uso della motosega o condizioni operative sbagliate e può essere evitato adottando le precauzioni appropriate come indicato di seguito:

a) Mantenere una presa salda, con i pollici e le dita che circondano le maniglie della motosega, con entrambe le mani sulla sega e posizionare il corpo e il braccio in modo da poter compensare le forze di contraccolpo. Le forze di contraccolpo possono essere controllate dall'operatore se si prendono le dovute precauzioni. Non lasciare andare la motosega.

b) Non sporgersi e non tagliare oltre l'altezza delle spalle.

Ciò aiuta a prevenire il contatto involontario della punta e consente un migliore controllo della motosega in situazioni impreviste.

c) Utilizzare solo barre di guida e catene di sega di ricambio specificate dal produttore. La sostituzione errata delle barre di guida e delle catene di sega può causare la rottura della catena e/o un contraccolpo.

La sostituzione errata delle barre di guida e delle catene di sega può causare la rottura della catena e/o un contraccolpo.

d) Seguire le istruzioni di affilatura e manutenzione del produttore della catena di sega. La diminuzione dell'altezza del limitatore di profondità può comportare un aumento del contraccolpo.

La diminuzione dell'altezza del limitatore di profondità può comportare un aumento del contraccolpo.

Esempi di istruzioni riguardanti le tecniche corrette per l'abbattimento, la sramatura e il taglio trasversale di base

1) Abbattere un albero

Quando le operazioni di taglio trasversale/di taglio e di abbattimento vengono eseguite da due o più persone contemporaneamente, le operazioni di abbattimento devono essere separate dall'operazione di taglio trasversale/di taglio da una

distanza pari ad almeno il doppio dell'altezza dell'albero da abbattere.

Gli alberi non devono essere abbattuti in modo da mettere in pericolo le persone, colpire le linee di servizio o causare danni alla proprietà. Se l'albero entra in contatto con una linea di servizio, l'azienda deve essere informata immediatamente.

L'operatore della motosega deve mantenersi sul lato a monte del terreno poiché è probabile che l'albero rotoli o scivoli verso valle dopo essere stato abbattuto.

È necessario che una via di fuga sia pianificata e liberata prima che vengano avviati i tagli. La via di fuga deve estendersi indietro e diagonalmente dietro la linea di caduta prevista, come illustrato nella Figura 1.

Prima di iniziare l'abbattimento, considerare l'inclinazione naturale dell'albero, la posizione dei rami più grandi e la direzione del vento per giudicare in che direzione cadrà l'albero.

Rimuovere sporco, pietre, corteccia sciolta, chiodi, graffette e fili dall'albero.

2) Intaglio sottosquadro

Realizzare una tacca pari a 1/3 del diametro dell'albero,

perpendicolare alla direzione delle cadute, come illustrato nella Figura 2. Effettuare prima l'intaglio orizzontale inferiore. Ciò contribuirà ad evitare di pizzicare la catena di sega o la barra di guida quando viene eseguita la seconda tacca.

3) Taglio di abbattimento

Effettuare il taglio di abbattimento almeno 50 mm più in alto rispetto al taglio dell'intaglio orizzontale come illustrato nella Figura 2. Mantenere il taglio di abbattimento parallelo al taglio dell'intaglio orizzontale. Effettuare il taglio di abbattimento in modo che rimanga abbastanza legno per fungere da cerniera. Il legno della cerniera impedisce all'albero di torcersi e cadere nella direzione sbagliata. Non tagliare la cerniera.

Quando l'abbattimento si avvicina alla cerniera, l'albero dovrebbe iniziare a cadere. Se esiste la possibilità che l'albero non cada nella direzione desiderata o che oscilli all'indietro e leghi la catena di sega, interrompere il taglio prima che il taglio di abbattimento sia completato e utilizzare cunei di legno, plastica o alluminio per aprire il taglio e far cadere l'albero lungo la linea di caduta

desiderata.

Quando l'albero comincia a cadere, rimuovere la motosega dal taglio, fermare il motore, appoggiare la motosega, quindi utilizzare il percorso di ritirata previsto. Prestare attenzione alla caduta degli arti sopra la testa e prestare attenzione a come si mette il piede.

4) Sramare un albero

La sramatura consiste nel rimuovere i rami da un albero caduto. Durante la sramatura, lasciare i rami inferiori più grandi per sostenere il tronco sollevato da terra. Rimuovere i piccoli arti in un taglio come illustrato nella Figura 3. I rami sotto tensione devono essere tagliati dal basso verso l'alto per evitare di intrappolare la motosega.

5) Taglio trasversale/ controtendenza di un tronco

Il taglio trasversale/in controtendenza consiste nel tagliare un tronco in lunghezze. È importante assicurarsi che il piede sia saldo e che il peso sia distribuito uniformemente su entrambi i piedi. Quando possibile, il tronco deve essere sollevato e sostenuto mediante l'uso di rami, tronchi o cunei.

Seguire le semplici indicazioni per tagliare facilmente.

Quando il tronco è sostenuto per tutta la sua lunghezza come illustrato nella Figura 4, viene tagliato dalla parte superiore (overbuck).

Quando il tronco è sostenuto su un'estremità, come illustrato nella Figura 5, tagliare 1/3 del diametro dalla parte inferiore (underbuck). Quindi eseguire il taglio finito sovrapponendolo per incontrare il primo taglio.

Quando il tronco è sostenuto su entrambe le estremità, come illustrato nella Figura 6, tagliare 1/3 del diametro dalla parte superiore (overbuck).


Quindi eseguire il taglio finito sottoponendo i 2/3 inferiori per incontrare il primo taglio.

Quando si esegue il taglio trasversale/la controtendenza su un pendio, posizionarsi sempre sul lato a monte del tronco, come illustrato nella Figura 7.

Durante il "taglio", per mantenere il controllo completo, rilasciare la pressione di taglio vicino alla fine del taglio senza allentare la presa sulle maniglie della motosega.


Non lasciare che la catena di sega tocchi il terreno. Dopo aver completato il taglio, attendere che la catena di sega si fermi

prima di spostare la motosega. Arrestare sempre il motore prima di spostarsi da un albero all'altro.




1. Via di fuga
2. Zona pericolosa
3. Direzione di abbattimento

Figura 1 - Descrizione dell'abbattimento: vie di fuga



1. Direzione di caduta
2. Tacca
3. Taglio di abbattimento
4. Cerniera


Figura 2 – Descrizione dell'abbattimento: sottosquadro



1. Taglio dell'arto


Tenere il lavoro sollevato da terra e lasciare i rami di supporto fino al taglio del tronco

Figura 3 – Sramatura degli alberi




1. Tagliare dall'alto (overbuck) per evitare di tagliare la terra

Figura 4 – Tronco supportato su tutta la lunghezza




1. 2° taglio overbuck (2/3 del diametro) per incontrare il 1° taglio (per evitare pizzicature)
2. 1° taglio underbuck (1/3 del diametro) per evitare scheggiature

Figura 5 – Tronco supportato da un'estremità



1. 1° taglio overbuck (1/3 del diametro) per evitare scheggiature
2. 2° taglio underbuck (2/3 del diametro) per incontrare il 1° taglio (per evitare pizzicature)

Figura 6 – Tronco supportato su entrambe le estremità



1. Stare sul lato a monte durante il taglio perché il tronco potrebbe rotolare



Figura 7 – Taglio trasversale/controtendenza di un tronco





Avviso di sicurezza della batteria

- a) Non smontare, aprire o distruggere le celle secondarie o le batterie.
- b) L'uso delle batterie da parte dei bambini dovrebbe essere supervisionato. In particolare, tenere le batterie piccole fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- c) Non esporre le celle o le batterie al calore o al fuoco. Evitare di conservare alla luce diretta del sole.
- d) Non cortocircuitare una cella o una batteria. Non conservare le celle o le batterie a casaccio in una scatola o in un cassetto dove potrebbero cortocircuitarsi a vicenda o essere cortocircuitate da altri oggetti metallici.
- e) Non sottoporre le celle o le batterie a urti meccanici.
- f) In caso di perdita di una cella, evitare che il liquido entri in

- contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
- g) Non utilizzare un caricabatterie diverso da quello specificamente fornito per l'uso con l'apparecchiatura.
 - h) Non utilizzare celle o batterie non progettate per l'uso con l'apparecchiatura.
 - i) Non mischiare celle di diversa fabbricazione, capacità, dimensione o tipo all'interno di un dispositivo.
 - j) Acquistare sempre la batteria consigliata dal produttore del dispositivo per l'apparecchiatura.
 - k) Mantenere le celle e le batterie pulite e asciutte.
 - l) Pulire i terminali della cella o della batteria con un panno pulito e asciutto se si sporcano.
 - m) Le celle secondarie e le batterie devono essere caricate prima dell'uso. Utilizzare sempre il caricabatterie corretto e fare riferimento alle istruzioni del produttore o al manuale dell'apparecchiatura per istruzioni di ricarica corrette.
 - n) Non lasciare una batteria in carica prolungata quando non è in uso.
 - o) Dopo lunghi periodi di stoccaggio, potrebbe essere necessario caricare e scaricare più volte le celle o le batterie per ottenere le massime prestazioni.
 - p) Conservare la documentazione originale del prodotto per riferimento futuro.
 - q) Utilizza la cella o la batteria solo nell'applicazione per cui è stata progettata.
 - r) Quando possibile, rimuovere la batteria dall'apparecchiatura quando non è in uso.
 - s) Tenere la cella o la batteria lontana da microonde e alta pressione.
 - t) Smaltire correttamente.

Simbolo

-  AVVERTENZA
-  Leggere il manuale di istruzioni per ridurre il rischio di lesioni
-  Indossare protezione per gli occhi
-  Indossare protezione per le orecchie
-  Prestare attenzione ai contraccolpi della motosega ed evitare il contatto con la punta della barra
-  Utilizzare sempre la motosega a due mani
-  Non esponete alla pioggia

-  Non bruciare
-  Non caricare un pacco batteria danneggiato
-  Non smaltire le batterie. Restituire le batterie scariche al punto di raccolta o riciclaggio locale.
-  Conformità CE

Secondo la direttiva europea sui rifiuti 2012 / 19 / UE sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche e le leggi nazionali vigenti, gli utensili elettrici che non sono più disponibili devono essere raccolti separatamente e smaltiti correttamente.



Valore garantito di potenza sonora e rumore: 105 dB(A)

Dati tecnici

| Modello | KDCS58181 | KDCS58161 |
|--|-------------------|-------------------|
| Tensione nominale | 58 V \equiv | |
| Velocità massima della catena di sega | 23m/s | |
| Capacità del serbatoio dell'olio | 300ml | |
| Passo della catena | 9,525mm | |
| Numero di maglie di trasmissione della catena | 62 | 56 |
| Dimensione nominale della barra di guida specificata | 450mm | 400mm |
| Tipo di barra di guida applicabile KDCS58181 | OREGON:180SDEA041 | OREGON:160SDEA041 |
| Tipo di catena di sega applicabile KDCS58181 | OREGON:91P062X | OREGON:91PX056X |
| Peso della macchina (senza batteria) | 4,0kg | |

A causa del nostro continuo programma di ricerca e sviluppo, le specifiche qui riportate sono soggette a modifiche senza preavviso.

Le specifiche possono variare da paese a paese.

Il peso può variare da un accessorio all'altro (batteria inclusa).

Informazioni sul rumore

Livello di pressione sonora ponderato A

$L_{pA} = 92 \text{ dB(A)}$ $K_{pA} = 3 \text{ dB(A)}$

Livello di pressione sonora ponderata A

$L_{WA} = 100 \text{ dB(A)}$ $K_{WA} = 3 \text{ dB(A)}$

Indossare protezioni per l'udito

Informazioni sulle vibrazioni

Valori totali di vibrazione (somma vettoriale triax) e incertezza K determinati ai sensi di EN 62841-4-1.

$a_h = 3,38 \text{ m/s}^2$ incertezza $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Il totale dei valori di vibrazioni dichiarato e i valori di emissione di rumore dichiarati sono stati misurati secondo un metodo di test standard e possono essere usati per paragonare un utensile con un altro.

Il totale dei valori di vibrazioni dichiarato e i valori di emissione di rumore dichiarati possono essere utilizzati anche per una valutazione preliminare dell'esposizione.

Un'avvertenza:


- Le emissioni di vibrazioni e rumore durante l'uso effettivo dell'utensile elettrico possono differire dai valori dichiarati a seconda delle modalità di utilizzo dell'utensile, in particolare il tipo di pezzo lavorato ; e
- della necessità di individuare misure di sicurezza per la protezione dell'operatore che si basino su una stima dell'esposizione nelle effettive condizioni d'uso (tenendo conto di tutte le parti del ciclo operativo, come i tempi di spegnimento e di funzionamento a vuoto dell'utensile, oltre al tempo di attivazione).

Uso previsto

Il prodotto è adatto principalmente per l'abbattimento di base, la sramatura, la potatura e il taglio del legno di legname e alberi.

Descrizione

Descrizione illustrata delle funzioni



Pulsante di LED

I fari a LED si trovano nella parte anteriore della testata della motosega. Accensione o spegnimento dei fari a LED. Premere una volta il pulsante LED e i fari si illuminano con luminosità di livello 1. Premere nuovamente il pulsante LED e le luci brilleranno più intensamente: Livello 2. I fari a LED si spegneranno dopo aver premuto il pulsante una terza volta.

Maniglia del freno con contraccolpo della catena

Serve come leva per l'attivazione del freno della catena. Fornisce inoltre protezione contro i rami sporgenti e aiuta a evitare che la mano sinistra tocchi la catena se scivola dalla maniglia anteriore.

Punte in controtendenza

I denti metallici appuntiti da utilizzare durante l'abbattimento o il sollevamento per ruotare la motosega e mantenere la posizione, impedendo lo scivolamento del legname durante il taglio. Può migliorare l'efficienza di taglio.

Barra di Guida

Supporta e guida la catena di sega.

Catena di sega

Un anello di catena dotato di denti taglienti che tagliano il legno quando viene azionato dalla testata della motosega e supportato dalla barra di guida.

Maniglia posteriore

La maniglia di supporto per la mano destra, situata nella parte posteriore della motosega. Tenere sempre la motosega con la mano destra sulla maniglia posteriore e con la mano sinistra sulla maniglia anteriore.

Manopola di regolazione rapida della tensione della catena

Consente una regolazione rapida e precisa della tensione della catena senza l'ausilio di dispositivi ausiliari.

Tappo del serbatoio dell'olio

Sigilla il serbatoio dell'olio.

Finestra di ispezione dell'olio

Fornisce una visualizzazione del livello dell'olio nel serbatoio dell'olio.

Maniglia anteriore

La maniglia di supporto per la mano sinistra nella parte anteriore della motosega.

Tasto di blocco-spegnimento

Aiuta a prevenire l'attivazione accidentale o non autorizzata dell'interruttore a grilletto. Deve essere premuto prima di poter attivare l'interruttore a grilletto.

Interruttore a grilletto a velocità variabile

Accende e spegne la motosega e regola la velocità della catena.

Assemblaggio

AVVERTENZE!


Se qualsiasi parte è danneggiata o mancante, è vietato utilizzare questo prodotto fino alla sostituzione della parte. In caso contrario, può comportare gravi lesioni personali.

È vietato l'utilizzo di un prodotto modificato o l'utilizzo del prodotto con accessori non consigliati. Qualsiasi modifica è un uso improprio e può comportare una situazione pericolosa che potrebbe causare gravi lesioni personali.


Rimuovere il pacco batteria prima di montare o regolare l'elettro utensile. In caso contrario, l'utensile o altre parti possono muoversi e causare gravi lesioni.

Installazione e rimozione del pacco batteria

ATTENZIONE: Tenere saldamente l'utensile ed il pacco batteria durante l'installazione o la rimozione del pacco batteria. Se non si tengono saldamente l'utensile e il pacco batteria, questi potrebbero scivolare dalle mani e provocare danni all'utensile e al pacco batteria e lesioni personali. Quando si inserisce il pacco batteria, assicurarsi di inserirlo fino a quando non si sente il suono del "clic", che indica che il pacco batteria è saldamente installato sulla macchina.




Solo quando il pacco batteria è bloccato è possibile accendere la macchina in (Figura 11)



Quando il pacco batteria è installato alla macchina, premendo il pulsante di rilascio del pacco batteria nella direzione della freccia 1, quindi estrarre il pacco batteria nella direzione della freccia 2, come illustrato in figura 12.

AVVERTENZE!

Non estrarre con forza il pacco batteria!



1. Pulsante di rilascio

Istruzioni generali per il funzionamento Dispositivi di protezione individuale

L'abbigliamento deve essere aderente, ma non deve ostacolare la mobilità.

Indossare i seguenti indumenti protettivi durante il lavoro:

- Un casco di sicurezza omologato, se sussiste pericolo a causa della caduta di rami o simili;
- Una maschera o occhiali protettivi;
- Protezioni auricolari adeguate (cuffie antirumore,


tappi auricolari personalizzati o modellabili). Analisi del marchio Octave su richiesta.

- d) Guanti di sicurezza in pelle rigida;
- e) Pantaloni lunghi realizzati in tessuto resistente;
- f) Salopette protettive in tessuto resistente al taglio;
- g) Scarpe o stivali antinfortunistici con suola antiscivolo, puntale in acciaio e fodera in tessuto antitaglio;
- h) Una maschera respiratoria, quando si eseguono lavori che producono polvere (ad esempio segare legno secco).


Assemblaggio della Barra di Guida e della Catena

AVVERTIMENTO: Non toccare o regolare mai la catena mentre il motore è in funzione. La motosega è molto affilata; indossare sempre guanti protettivi quando si esegue la manutenzione

- a) Posizionare la catena piatta e dritta come mostrato di seguito.




- b) Mettere la catena nello slot di guida e fissarlo.
- c) Come mostrato di seguito, posizionare la catena sul pignone, posizionare la barra di guida sulla superficie di montaggio.




1. Pignone

- d) Allineare il pilastro di supporto del coperchio alla posizione del foro del telaio. (Figura 15).



- e) Riposizionare il coperchio laterale sulla testa motrice serrando completamente la manopola di regolazione rapida della tensione della catena in


senso orario (Figura 16).



- f) Regolare la maniglia del freno di contraccolpo della catena nella posizione operativa, quindi ruotare la catena manualmente per verificare se è montata correttamente senza inceppamenti. Altrimenti rimontare la catena e la barra.

Smontaggio della Barra di Guida e della Catena


- a) Rimuovere la batteria, lasciare raffreddare la motosega e serrare il tappo del serbatoio dell'olio.
- b) Posizionare la motosega su un lato su una superficie solida e piana, in modo che il coperchio laterale sia rivolto verso l'alto.
- c) Indossare i guanti. Rimuovere il coperchio laterale ruotando la manopola di regolazione rapida della tensione della catena in senso antiorario come indicato dalla freccia "UNLOCK" segnata sulla superficie (Figura 17). Pulire accuratamente il coperchio laterale con un panno asciutto.



Regolazione della Tensione della Catena di Sega

La catena di sega potrebbe allentarsi dopo essere stata utilizzata per un certo periodo. Si prega di controllare regolarmente la tensione della catena di sega. Una tenuta adeguata può influenzare notevolmente il taglio e il mantenimento della durata utile della catena di sega.

- a) Ruotare la manopola di regolazione rapida della tensione della catena CCW (in senso antiorario) di 4-5 giri per rilasciare la catena di sega.
- b) Ruotare la manopola di regolazione rapida della tensione della catena in senso orario. (in senso orario) alla piastra di guida di bloccaggio del coperchio laterale per ripristinare lo stato di tensione. Quando la distanza tra la catena di sega e la piastra di guida è di 2-4 mm, la tensione della catena di sega è ottimale.



1. Manopola di regolazione rapida della tensione della catena
2. Barra di guida
3. Catena di sega

Nota: Controllare regolarmente la tensione della catena di sega. La catena di sega allentata potrebbe staccarsi dalla piastra di guida durante il funzionamento, provocando gravi incidenti come danni alla motosega o lesioni personali. È particolarmente importante regolare regolarmente la tensione della nuova catena di sega durante il processo di rodaggio dopo l'installazione della piastra di guida poiché la nuova catena si allungherà durante l'uso. Rimuovere il pacco batteria quando si controlla la tensione della catena.


Riempimento del serbatoio dell'olio con lubrificante per barra e catena

AVVERTIMENTO: Per evitare l'accensione accidentale che potrebbe causare gravi lesioni personali, rimuovere sempre il pacchetto batteria dall'utensile prima di riempire il serbatoio con olio.

AVVERTIMENTO: Non fumare né avvicinare fuoco o fiamme all'olio o alla motosega. L'olio potrebbe fuoriuscire e provocare un incendio.

Attenzione: La motosega non è riempita con olio al momento dell'acquisto. È essenziale riempire il serbatoio con olio prima dell'uso. L'utilizzo della catena di sega senza olio a catena o quando il livello dell'olio è inferiore al marco minimo può causare danni alla catena di sega. La durata della catena e la capacità di taglio dipendono dalla lubrificazione ottimale. La catena viene lubrificata automaticamente con olio per catene durante il funzionamento.

- a) Rimuovere il pacco batteria dalla catena di sega.
- b) Pulire il tappo del serbatoio dell'olio e l'area circostante per garantire che non penetri sporco nel serbatoio dell'olio.
- c) Posizionare la motosega su un lato su una superficie solida e piana, in modo che il tappo del serbatoio dell'olio sia rivolto verso l'alto. Ruotate il tappo del serbatoio dell'olio in senso antiorario per rimuoverlo (Figura 19).
- d) Versare con attenzione l'olio della barra e della catena nel serbatoio dell'olio. Fare attenzione a non lasciare che l'olio fuoriesca dall'apertura. Riempire fino al fondo del collo di riempimento. Eliminare l'eventuale olio in eccesso.
- e) Riposizionare il tappo, posizionare la sega in posizione verticale e controllare il livello attraverso la finestra di ispezione dell'olio. L'olio deve riempire la finestra.



1. Tappo del serbatoio dell'olio
2. Finestra del serbatoio dell'olio

Prima di avviare la motosega:


Controllare in particolare che la motosega sia in perfetto stato di funzionamento:

- a) Il freno della catena funziona correttamente;
- b) Il freno di arresto funziona correttamente;
- c) La barra e il coperchio pignone siano montati correttamente;
- d) La catena è stata affilata e tensionata secondo le normative.

AVVERTIMENTO: Non avviare la motosega con il coperchio della catena installato su di essa. Avviare la motosega con il coperchio della catena installato su di essa può causare la proiezione in avanti del coperchio della catena con conseguenti lesioni personali e danni agli oggetti intorno all'operatore.

Avviare la motosega (Figura 20)

- a) Installare il pacco batteria
- b) Assicurarsi che nelle immediate vicinanze non siano presenti oggetti o ostacoli che possano entrare in contatto con la barra e la catena.
- c) Tirare la maniglia del freno contro il contraccallo della catena verso la maniglia anteriore in posizione operativa.
- d) Afferrare saldamente le maniglie anteriori e posteriori, utilizzando entrambe le mani.
- e) Tenere premuto il pulsante di blocco con il pollice della mano destra, quindi premere l'interruttore a grilletto a velocità variabile con le dita della mano destra per avviare la sega. La velocità della catena aumenterà con l'aumentare della pressione sul grilletto della velocità variabile.
- f) Rilasciare il pulsante di blocco e continuare a premere l'interruttore a grilletto a velocità variabile per continuare il funzionamento.



1. Tasto di blocco-spegnimento
2. Interruttore a grilletto

Arrestare la motosega


- a) Allontanare la motosega dall'area di taglio, quindi rilasciare l'interruttore a grilletto a velocità variabile

per arrestare la motosega.

- b) Spingere la maniglia del freno di contraccolpo della catena in avanti nella posizione di freno per innestare il freno della catena.

AVVERTIMENTO: Rimuovere sempre il pacco batteria dalla motosega durante le pause di lavoro e al termine del lavoro.

Secondo la figura seguente, tenere correttamente la motosega:



Usare questa presa, il pollice sotto la maniglia

Taglio di base

Esercitarsi a tagliare alcuni piccoli tronchi utilizzando la seguente tecnica per acquisire la sensazione di utilizzare la sega prima di iniziare un'operazione di taglio importante.

- Assumere la posizione corretta davanti al legno senza la sega.
- Premere il tasto di blocco-spegnimento e premere l'interruttore a grilletto a velocità variabile per avviare la motosega. Lasciare che la catena raggiunga la velocità massima selezionata prima di iniziare il taglio.
- Iniziare a tagliare premendo leggermente la barra di guida contro il legno. Usare solo una leggera pressione, lasciando che sia la sega a fare il lavoro.
- Mantenere una velocità costante durante tutto il taglio, rilasciando la pressione appena prima della fine del taglio.
- Rilasciare l'interruttore a grilletto non appena il taglio è completato, consentendo alla catena di fermarsi.

Manutenzione

AVVERTIMENTO: Soltanto i pezzi di ricambio identificativi possono essere utilizzati per la manutenzione. L'uso di alcuni altre parte può essere pericoloso o causare danni al prodotto. Per mantenere la **SICUREZZA** e l'**AFFIDABILITÀ** del prodotto, qualsiasi manutenzione dovrebbe essere eseguita da tecnici di assistenza professionali. **ATTENZIONE:** Non collegare la batteria alla presa di corrente perché potrebbero essere in condizioni di lavoro. Per prevenire gravi lesioni personali, prestare particolare attenzione e attenzione durante l'esecuzione di manutenzione, assistenza o sostituzione di accessori di taglio o altri accessori. **ATTENZIONE:** Per evitare gravi lesioni personali,

rimuovere il pacco batteria dalla testa di potenza durante l'assistenza, la pulizia, la sostituzione degli accessori o quando questo prodotto non è in uso.

Manutenzione Elementare

Evitare l'uso dei solventi per pulire parti in plastica. La maggior parte delle materie plastiche sono suscettibili per danneggiare da un'ampia varietà di solventi e possono essere danneggiate durante l'uso. Utilizzare un panno pulito per rimuovere sporcizia, polvere, olio o grasso, ecc.

ATTENZIONE: Non permettere in qualsiasi momento al fluido frenante, alla benzina, ai prodotti petroliferi, agli oli penetranti, ecc. di entrare in contatto con parti in plastica. Le sostanze chimiche possono danneggiare, indebolire o distruggere parti in plastica e possono causare gravi lesioni personali.

ATTENZIONE: Durante la pulizia dell'utensile, non invaderlo in acqua o altri liquidi.

- Fa eseguire la manutenzione dell'elettrotensile da un riparatore qualificato utilizzando solo pezzi di ricambio identificativi. Assicurerà di mantenere la sicurezza dell'utensile elettrico.
- Non riparare mai una batteria danneggiata. I pacchi batteria possono essere riparate solo dal produttore o dal suo fornitore autorizzato di servizi di riparazione.
- Seguire le istruzioni contenute in questo manuale durante la lubrificazione o la sostituzione degli accessori.

Pulizia e stoccaggio

- Dopo ogni utilizzo, rimuovere la batteria e pulire i detriti dalla catena e dalla barra di guida con una spazzola morbida. Pulire la superficie esterna con un panno pulito bagnato con una soluzione di sapone delicata.
- Rimuovere il coperchio del pignone, poi utilizzare una spazzola morbida per rimuovere i detriti dalla barra di guida, catena, pignone e coperchio del pignone.
- Quando si sostituisce la catena, assicurarsi di rimuovere trucioli di legno e polvere dalla fessura di guida.
- Si prega di conservare l'utensile in posizione asciutta, alta o bloccata per evitare il contatto con i bambini.
- Non appoggiare l'utensile contro un muro o un altro oggetto. In caso contrario, può cadere e causare lesioni personali

Manutenzione della catena

Utilizzare solo catene a basso contraccolpo su questa sega. Questa catena a taglio rapido fornirà una riduzione del contraccolpo se mantenuta correttamente.

Una catena adeguatamente affilata taglia il legno senza sforzo, anche con una pressione minima. Non

utilizzare mai una catena smussata o danneggiata. Una taglierina per catena smussata comporta un maggiore sforzo fisico, un aumento del carico di vibrazioni, risultati di taglio insoddisfacenti e una maggiore usura.


ATTENZIONE: Ispezionare il pignone di trasmissione per eventuali segni di usura o danni quando si sostituisce la catena. Se sono presenti segni di usura o danni nelle aree indicate, far sostituire il pignone di trasmissione da un tecnico dell'assistenza qualificato.

Affilare le Lame.


Fare attenzione ad affilare tutte le lame (Figura 22) agli angoli specificati e alla stessa lunghezza, poiché è possibile ottenere un taglio veloce solo quando tutte le lame sono uniformi.

1. Rimuovere il pacco batteria. Indossare guanti per protezione.
2. Assicurarsi che la catena sia montata correttamente e che la manopola di regolazione rapida della tensione della catena sia completamente serrata, il che garantisce che la catena sia tesa correttamente.
3. Utilizzare una lima tonda e un supporto da 5/32" (4,0 mm) di diametro (disponibile separatamente). Eseguire tutta la limatura nella posizione centrale della barra di guida per un equilibrio perfetto.
4. Mantenere la lima a livello della placca superiore del dente. Non lasciare che la lima si abbassi o oscilli.
5. Mantenere un corretto angolo di affilatura di 30° tra la lima e la catena; vedere le Figure 23 e 24. Utilizzare sempre un portailima (disponibile separatamente) quando si affilano manualmente le catene di sega. I portailima hanno segni per l'angolo di affilatura.
6. Usando una pressione leggera ma decisa, accarezzalo verso l'angolo anteriore del dente. Sollevare la lima dall'acciaio ad ogni corsa di ritorno.
7. Fare alcuni colpi decisi su ogni dente. Limare tutte le frese di sinistra in una direzione. Passare poi all'altro lato e limare le frese destre nella direzione opposta. Di tanto in tanto, rimuovere la limatura dalla lima con una spazzola metallica (Figura 25).



Fig.22



1. Piastra
2. Piastra laterale
3. Profondimetro



1. Lima tonda da 5/32 "chiave (4,0 mm)
2. Dente tagliente
3. Angolo di affilatura: 30°
4. Direzione di lima



1. Frese per mano sinistra
2. Frese per mano destra


AVVERTIMENTO: Una catena smussata o non affilata correttamente può causare una velocità eccessiva del motore durante il taglio, con conseguenti gravi danni al motore.

AVVERTIMENTO: Un'affilatura non corretta della catena aumenta il rischio di contraccolpi.

AVVERTIMENTO: La mancata sostituzione o riparazione di una catena danneggiata può causare gravi lesioni.

Angoli di affilatura della piastra superiore (Figura 26)


- CORRETTO 30°**- Questo angolo ottimale può essere ottenuto solo quando vengono utilizzate le lime specificate e l'impostazione corretta. I portailima sono contrassegnati con segni guida per allineare correttamente la lima e produrre l'angolo corretto della piastra superiore.
- MENO DI 30°**- Il dente è troppo smussato per tagliare.
- PIÙ DI 30°**- Il bordo del dente tagliente è sfrangiato e si smussa rapidamente.



1. Angoli di affilatura della piastra superiore
2. MENO DI 30°
3. PIÙ DI 30°
4. CORRETTO
5. NON CORRETTO

Angolo di affilatura della piastra laterale (Figura 27)


- a) CORRETTO 80° - L'angolo ottimale può essere prodotto automaticamente se nel portailima viene utilizzata la lima del diametro corretto.
- b) GANCIO - "Afferra" e si abbatte rapidamente. Aumenta il potenziale di CONTRACCOLPO. Deriva dall'utilizzo di una lima con un diametro troppo piccolo o di una lima tenuta troppo bassa.
- c) PENDENZA ALL'INDIETRO- Richiede troppa pressione di alimentazione, causando un'eccessiva usura della barra e della catena. Risultati derivanti dall'utilizzo di una lima con un diametro troppo grande o di una lima tenuta troppo in alto.




1. Angolo della piastra laterale
2. Uncino
3. Pendenza all'indietro
4. CORRETTO
5. NON CORRETTO

Distanza dal profundimetro

- a) Il profundimetro deve essere mantenuto a una distanza di 0,025 pollici (0,6 mm), come mostrato nella Figura 28. Utilizzare uno strumento per profundimetro (disponibile separatamente) per controllare la distanza dal profundimetro.
- b) Controllare la distanza dal profundimetro ogni volta che si affila la catena. Utilizzate una lima piatta e un giunto per profundimetro (entrambi disponibili separatamente) per abbassare tutti i misuratori in modo uniforme (Figura 29). I giunti di profundimetro sono disponibili da 0,020 pollici a 0,035 pollici (da 0,5 mm a 0,9 mm). Utilizzare un giunto di profundimetro da 0,025 pollici (0,6 mm).
- c) I profundimetro devono essere regolati con la lima piatta nella stessa direzione in cui è stata affilata la taglierina adiacente con la lima tonda. Fare attenzione a non far entrare in contatto la faccia della taglierina con la lima piatta durante la regolazione dei profundimetro.




1. Distanza dal profundimetro



1. Giunto di profundimetro
2. Lima piatta

Manutenzione della Barra di Guida


Quando la barra di guida mostra segni di usura, smontarla dalla testa della motosega e capovolverla per il rimontaggio (Figura 30), nel qual caso distribuirà l'usura per la massima durata della barra.





La barra deve essere pulita (comprese le guide di barra e il foro di lubrificazione) ogni giorno di utilizzo e controllata per verificare che non sia usurata o danneggiata (Figura 31). La sbavatura o la bavatura delle guide di barra è un normale processo di usura della barra. Tali difetti dovrebbero essere risolti con una lima non appena si verificano. Una barra con uno dei seguenti difetti deve essere sostituita.

- a) Usura all'interno delle guide di barra che consente alla catena di appoggiarsi lateralmente.
- b) Barra di guida piegata.
- c) Rotaie incrinate o rotte.
- d) Binari di diffusione.

La barra di guida ha un pignone sulla punta. Il pignone deve essere lubrificato settimanalmente con una siringa di grasso per prolungare la durata della barra di guida (Figure 32 e 33). Ruotare il pignone anteriore pompando grasso nel foro di lubrificazione finché l'intero pignone non avrà nuovo grasso. Non spingere lo sporco nel foro.



- 1.Rotaie della barra
- 2.Foro di lubrificazione




- 1.Pignone nella punta della barra di guida
- 2.Foro di lubrificazione

AVVERTIMENTO: Rimuovere il pacco batteria durante la pulizia

Il foro di alimentazione dell'olio sul canale dell'olio e la piastra di guida devono essere puliti regolarmente per garantire il regolare funzionamento della pompa dell'olio.

Dopo aver spento la motosega, è normale che l'olio residuo della catena goccioli per un certo periodo di tempo dal sistema di alimentazione dell'olio, dalla piastra di guida e dalla catena.



1. Canale dell' olio
2. Foro di alimentazione dell' olio

Risoluzione dei problemi

Prima di chiedere le riparazioni, effettuare prima l'ispezione. Se si trova un problema che non è spiegato nel manuale, non tentare di smontare la macchina. Invece, chiedere l'aiuto a DongCheng Authorized Service Centers, utilizzando sempre parti di ricambio DongCheng per le riparazioni.

| Problema | Causa | Rimedio |
|--|---|--|
| Non è possibile avviare la motosega | Il pacco batteria non è installato | Installare il pacco batteria completamente carico |
| | Guasto della batteria (sottotensione) | Ricaricare il pacco batteria. Sostituire il pacco batteria se la ricarica non funziona. |
| La catena di sega non gira | Il freno è acceso | Rilasciare la maniglia del freno |
| Il motore non ruota dopo un periodo di utilizzo | La batteria è scarica. | Ricaricare il pacco batteria. Sostituire il pacco batteria se la ricarica non funziona. |
| Nessun olio nella catena | Nessun olio nel serbatoio dell'olio | Rifornire il serbatoio con olio |
| | La scanalatura di guida dell'olio è sporca | Pulirlo |
| La catena di sega non riesce a raggiungere la velocità massima | Il pacco batteria è installato in modo non corretto | Installare il pacco batteria come descritto nelle istruzioni |
| | La potenza della batteria è scarica. | Ricaricare il pacco batteria. Sostituire il pacco batteria se la ricarica non funziona. |
| | Il sistema di azionamento non funziona correttamente. | Inviare a un centro di assistenza locale per la riparazione |
| La catena continua a non fermarsi quando si aziona la maniglia del freno: Arrestare la macchina adesso! | Guasto del controller | Inviare a un centro di assistenza locale per la riparazione |
| Vibrazione anomala: Arrestare la macchina adesso! | La piastra di guida o la catena è allentata | Regolare la tensione della guida e della catena |
| | Guasto dell'utensile | Inviare a un centro di assistenza locale per la riparazione |

Per utensili a batteria:

Intervallo di temperatura ambiente durante il funzionamento e la conservazione: 0 °C - 45 °C (32 °F - 113 °F)

Intervallo di temperatura ambiente consigliato durante la ricarica: 5 °C - 40 °C (41 °F - 104 °F)

| | Caricatore | Pacco batteria |
|---------|----------------------|----------------|
| Modello | KCL58-2 KCL5832-2 | KDBL5825 |
| | | KDBL5840 |
| | | KDBL5850 |
| | | KDBL5860 |
| | | KDBL5875 |

Le batterie della nostra azienda sono costantemente aggiornate, non vediamo l'ora di ricevere il nostro servizio e le ultime notizie!

| | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | Viti autofilettanti a testa bombata esalobata ST4,2×16 | 27 | Vite a testa bombata con intaglio a croce M5×18 |
| 2 | Tappo del serbatoio dell'olio | 28 | Chiave piatta 3×3×8 |
| 3 | Anello ad O | 29 | Vite senza fine |
| 4 | Alloggiamento del motore sinistro | 30 | Anello dell'albero |
| 5 | Linea anti spegnimento | 31 | Coperchio della guida dell'aria |
| 6 | Serbatoio dell'olio | 32 | Viti autofilettanti a croce con testa a rondella ST4,2×14 |
| 7 | Filtro | 33 | Staffa_Cappuccio della guida dell'aria |
| 8 | Tubo di ingresso | 34 | Binario di guida |
| 9 | Deflettore del freno | 35 | Leva |
| 10 | Molla di torsione | 36 | Molla_Leva |
| 11 | Asse | 37 | Bullone esagonale M8×28 (grado 12,9) |
| 12 | Viti autofilettanti con testa a croce ST4,2×25 | 38 | Alloggiamento motore a destro |
| 13 | Maniglia anteriore | 39 | Cane di abbattimento |
| 14 | Pulsante di bloccaggio a molla | 40 | Catenaccio |
| 15 | Pulsante del quadrante | 41 | Cerniera del freno |
| 16 | Blocco di bloccaggio | 42 | Anello di gomma |
| 17 | Supporto fisso | 43 | Piastra di pressatura |
| 18 | Tubo di uscita | 44 | Molla del freno |
| 19 | Pulsante_di_blocco | 45 | Gruppo della pompa dell'olio |
| 20 | Interruttore a molla | 46 | Vite autofilettante con testa a croce ST3,5×16 |
| 21 | Grilletto | 47 | Freno Gruppo cinghia d'acciaio |
| 22 | Interruttore principale | 48 | Pignone |
| 23 | Portaelettrodo | 49 | Feltro di tenuta |
| 24 | Microinterruttore antipolvere | 50 | Rondella d'onda |
| 25 | Scheda di controllo | 51 | Distanziale per pignone |
| 26 | Motore | 52 | Rondella divisa 8 |

| | | | |
|----|--|-----|---|
| 53 | Piastra di copertura | 65 | Manopola di tensione rapida |
| 54 | Viti autofilettanti a testa bombata con intaglio a croce ST2,9×9 | 66 | Viti con testa a rondella con intaglio a croce M3×8 |
| 55 | Piastra di supporto_Barra di guida | 67 | Blocco di spinta |
| 56 | Anello di sicurezza per albero | 68 | Caricabatteria a 58V |
| 57 | Camma | 69 | Pacchetto batteria 58V |
| 58 | Coperchio a tensione rapida | 861 | Barra di guida |
| 59 | Ingranaggio di discesa | 862 | Catena della sega |
| 60 | Molla di tensione | 863 | Coperchio della barra di guida |
| 61 | Supporto della tensione | 864 | Bottiglia d'olio |
| 62 | Ingranaggio superiore | T1 | Gruppo di tensione rapida della catena |
| 63 | Perno rotondo | | |
| 64 | Ingranaggio a vite | | |



Jiangsu Dongcheng M&E Tools Co.,Ltd.
Power Tools Industrial Park of Tianfen, Qidong City, Jiangsu
Province, P.R.China
<https://eu.dck-tools.com>



90040602273/2025.03/NO.2